

Краткое приложение IRC 131 F (версия 22.12.18 22:20)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 131 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 131 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 102
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 305
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 131 F**

Коды к TV, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
1CE3	TV	102
SZ51	TV	102
SZ51-904	TV	101
DVD-01	AUX, CD, DVD	303
DVX-N720	AUX, CD, DVD	304
FYT-9943	AUX, CD, DVD	301
HH-688	AUX, CD, DVD	302
TB001	TV	101
WS-998	AUX, CD, DVD	305

Функции кнопок пульта IRC 131 F

Кнопки пульта	Код 101	Код 102	Код 301	Код 302	Код 303	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			KARAOKE		KEY +	ECHO +
AUDIO ; NICAM	AUDIO		LANGUAGE		AUDIO	AUDIO
VIDEO ; SYS	SYS; C-SYS; Сист-а	ZOOM	MODE	N/P	PROG ; V-MODE	P/N
■ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM	ZOOM
▼ ; TV	—		MIC		KEY -	ECHO -
□ ; →	—	P.P; AUTO; P.MODE	PSCAN/NORMAL		A-MODE	VOCAL
■ ; LOCK	PP; →←; P.MODE	GAME;AUDIO;LOCK	▲ : OPEN/CLOSE		VIRTUAL	
▲ ; FAV			STANDBY		▲	OPEN/CLOSE
○	POWER ; ○	○ ; POWER	ANGLE		○	POWER
AV	TV/AV ; TB/AB	VIDEO ; TV/AV ; AV	MUTE		ANGLE	ANGLE
■	MUTE ; ■	■ ; MUTE	MENU		X : MUTE	MUTE
MENU	MENU ; PRESET	MENU ; M	RESUME		MENU	MENU
EXIT			↑		▲	RETURN
▲	CH +; P+; CH ▲; ▲	CH +; P+; ▲	◀		◀	▲
◀	V-; VOL -; ▲	VOL -; ▲-; ▲-; ▲	↔		▶	◀
OK	MENU ; PRESET	MENU ; M	ENTER		ENTER	ENTER
▶	V+; VOL +; ▶	VOL +; ▲+; V+; ▶	→		▶	▶
▼	CH -; P-; CH ▼; ▼	CH -; P-; ▼	↓		▼	▼
* ; SETUP	PICTURE ; PIC	≤ L/R; GAME; PICT.	SETUP		SETUP	SETUP
J ; TITLE	AUDIO ; SOUND	↑ U/D; SOUND; S.M	TITLE		S.EFFECT	TITLE
■	GAME	GAME	PBC		PBC	PBC
GUIDE	WOOF	LANG;SCAN;OPTIO.	PROG		PROG ; V-MODE	PROG
○	SLEEP ; ZOOM	SLEEP ; ○	TIME		TIME	TIME
□	CLOCK;OPTION; ○		SUBTITLE		SUBTITLE	SUBTITLE
RED ; ●			REPEAT		REPEAT	REPEAT
GREEN ; ■			STEP		STEP	A-B
YELLOW ; □			A-B		A-B	
BLUE ; ▶			SLOW		SLOW	SLOW
■	OSD;DISPLAY;CALL	CALL;DISPLAY;OSD	DISPLAY		OSD	
○	REP; RECALL; ALT.	○ ; RECALL ; QV			GOTO	RESUME
VOL -	V-; VOL -; ▲	VOL -; ▲-; V-; ▲	VOL -		VOL -	VOLUME -
VOL +	V+; VOL +; ▶	VOL +; ▲+; V+; ▶	VOL+		VOL +	VOLUME +
CH V ; ▲	CH -; P-; CH ▼; ▼	CH -; P-; ▼	◀ ; PREV		◀	PREV
CH A ; ▶	CH +; P+; CH ▲; ▲	CH +; P+; ▲	▶ ; NEXT		▶	NEXT
- ; SAT	~/-- ; ~/--~/--	~/--	10+		10+	10+
CLEAR ; X						CLEAR
◀ ; ○			◀ ; REV		◀	REV
▶ ; i			▶ ; PLAY		▶ ; PLAY	PLAY/PAUSE
▶ ; ?			▶ ; FF		▶	FWD
■ ; ■			■ ; STOP		STOP	STOP
■ ; ♦			■ ; PAUSE		■ ; PAUSE	PLAY/PAUSE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 131 F

Кнопки пульта	Код 304	Код 305
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▲ ; +	ECHO +
AUDIO ; NICAM	AUDIO	L/R
VIDEO ; SYS	SYSTEM	STEP ; VIDEO
■ ; ZOOM	ZOOM	
▼ ; TV	▼ ; -	ECHO -
□ ; →	FUNCTION	BOOKMARK
■ ; LOCK	GO TO	KARAOKE
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE	▲ ; OPEN/CLOSE
○	○ ; POWER	○ ; POWER
AV	ANGLE	ANGLE
■	MUTE	MUTE
MENU	MENU	MENU
EXIT	○ ; RETURN	RETURN
▲	↑	▲
◀	◀	◀
OK	ENTER	ENTER
▶	→	▶
▼	↓	▼
* ; SETUP	SETUP	SETUP
J ; TITLE	TITLE	TITLE 3D ○
■	PBC	PBC
GUIDE	PROGRAM	PROG
○	RANDOM	TIME
□	SUBTITLE	SUBTITLE
RED ; ●	REPEAT	REPEAT
GREEN ; ■	STEP ; VIDEO	STEP
YELLOW ; □	REP A-B	A-B
BLUE ; ▶	SLOW	SLOW
■	OSD	DISPLAY
○	RESUME	GO TO
VOL -	▼ ; -	VOL -
VOL +	▲ ; +	VOL +
CH V ; ▲	◀ ; PREV	◀ ; PREV
CH A ; ▶	▶ ; NEXT	▶ ; NEXT
- ; SAT	+10 ; 10 +	10+
CLEAR ; X	CLEAR	CLEAR
◀ ; ○	◀ ; FR	◀ ; REV
▶ ; i	▶ ; PLAY	▶ ; PLAY/PAUSE
▶ ; ?	▶ ; FF	▶ ; FWD
■ ; ■	■ ; STOP	STOP
■ ; ♦	■ ; PAUSE	▶ ; PLAY/PAUSE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0