

Краткое приложение IRC 138 F (версия 23.09.25 02:13)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта IRC 138 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 138 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 344
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 138 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
105050001	AUX, CD, DVD	330
1R	AUX, CD, DVD	328
2005E	AUX, CD, DVD	339
922	AUX, CD, DVD	341
966	AUX, CD, DVD	337
968	AUX, CD, DVD	337
BTR5-10	AUX, CD, DVD	342
HA-1400T	AUX, CD, DVD	303
HA-1410T	AUX, CD, DVD	307
HA-430T	AUX, CD, DVD	305
HA-430T-1	AUX, CD, DVD	303
HA-450T	AUX, CD, DVD	306
HA-490T	AUX, CD, DVD	307
HD-1030	AUX, CD, DVD	301
HD-1070	AUX, CD, DVD	304
HR-966	AUX, CD, DVD	330
HR-970	AUX, CD, DVD	313
HT-200	AUX, CD, DVD	319
HT-201	AUX, CD, DVD	319
HT-210	AUX, CD, DVD	324
HT-415	AUX, CD, DVD	327
HT-425	AUX, CD, DVD	315
HT-435	AUX, CD, DVD	310
HT-435D	AUX, CD, DVD	318
HT-435R	AUX, CD, DVD	321
HT-480	AUX, CD, DVD	303
HT-500	AUX, CD, DVD	338
HT-500-B	AUX, CD, DVD	338
HT-S23	AUX, CD, DVD	322
IHOO MT 5.1R	AUX, CD, DVD	311
IHOO MT 5.1R-W	AUX, CD, DVD	311
IHOO MT5.1P	AUX, CD, DVD	320
IHOO T100U	AUX, CD, DVD	333
IHOO T100U WOOD	AUX, CD, DVD	334
MC10-1	AUX, CD, DVD	325
MC10-2	AUX, CD, DVD	326
MS-1060	AUX, CD, DVD	335
MS-1060R	AUX, CD, DVD	336
MS-1090	AUX, CD, DVD	317
MS-2000	AUX, CD, DVD	314
MS-2100	AUX, CD, DVD	323
MS-302	AUX, CD, DVD	331
R09	AUX, CD, DVD	312
RC-2009E	AUX, CD, DVD	343
SB-700	AUX, CD, DVD	340

Модель	Устр-во	Код
SPS-750	AUX, CD, DVD	329
SPS-850	AUX, CD, DVD	309
SPS-860	AUX, CD, DVD	327
WG-HA385W-01	AUX, CD, DVD	332
WWL-8801	AUX, CD, DVD	316
X5-20	AUX, CD, DVD	308
YF-3R	AUX, CD, DVD	302
YKF-88NB	TV	101

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 138 F

Кнопки пульта IRC 138 F	Код 101		Код 301		Код 302		Код 303		Код 304	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			EQ		EQ. +		DVD		EQ	
AUDIO ; NICAM			AUDIO		EQ.				LANGUAGE	
VIDEO ; SYS	P.SYS		IS/PS						VIDEO	
■ ; ZOOM	16:9		ZOOM						ZOOM	
▼ ; TV					EQ. -		TV		MARK	
□ ; ▶	MIX		SEARCH				TUNER		SEARCH	
■ ; LOCK							C.S.SW		V-REMOTE	
▲ ; FAV		▲ ; OPEN/CLOSE							▲	
○ STANDBY		STANDBY			POWER		○ ; STANDBY		○	
AV			INPUT						ANGLE	
※ MUTE			MUTE				MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU ; ■■■		MODE		5.1VS ON		MENU	
EXIT							5.1VS OFF			
▲ CH +		▲			EQ. +		BASS +		▲	
◀ VOL -		◀			SPK. -		TREBLE -		◀	
OK MENU	ENTER				SPK.				ENTER	
▶ VOL +		▶			SPK. +		TREBLE +		▶	
▼ CH -		▼			EQ. -		BASS -		▼	
* ; SETUP MODE	SET UP				EQ.				SET UP	
♪ ; TITLE I/II	TITLE		S.BASS ; KARAOKE				5.1CH		TITLE	KARAOKE ; A-LINE
TEXT	PROG								PROG	
GUIDE TIME	INTRO								INTRO	
⊕ SLEEP									SUBTITLE	
□ SUBTITLE	SUBTITLE								REPEAT	
RED ; ● RED ; AUTO	REPEAT						VOL -		STEP	
GREEN ; ■■■ GREEN ; 16:9	KARAOKE ; A-B						VOL +		A-B	
YELLOW ; ▲■■■ YELLOW ; P.SYS	V-REMOTE						M-VOL -		SLOW	
BLUE ; ▶■■■ BLUE	MARK						M-VOL +		DISPLAY	
□ DISPLAY	DISPLAY				SPK. +				RETURN	
○ RECALL	□ ; RETURN				SPK. -		VOL -		VOL -	
VOL - VOL -	VOL -				VOL -		VOL +		VOL +	
VOL + VOL +	VOL +				VOL +		VOL +		VOL +	
CH V ; — CH -	—		— ; PREV		VOL -		M-VOL -		—	
CH A ; ▶■■■ CH +	CH +		▶■■■ ; NEXT		VOL +		M-VOL +		10+	
— ; SAT		10+							10+	
CLEAR ; X	CLEAR								CLEAR	
◀ ; ○ SUBCODE	◀ ; REW								◀	
▶ ; i INDEX	▶ ; PLAY/ENTER								▶ ■■■ ; PLAY/PAUSE	
▶ ; ?	▶ ; FF								▶	
■ ; ■■■ HOLD	■ ; STOP								■ ; STOP	
■■■ ; ■■■ SIZE	■■■ ; PAUSE/STEP								■■■ ; PLAY/PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0						1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 138 F

Кнопки пульта IRC 138 F	Код 305		Код 306		Код 307		Код 308		Код 309	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DVD									
AUDIO ; NICAM										
VIDEO ; SYS							5.1 IN			
■ ; ZOOM										
▼ ; TV	TV									
□ ; ▶■■■ TUNER							RESET			
■ ; LOCK C.S.SW										
▲ ; FAV										
○ STANDBY	○ ; STANDBY	STAND BY		STAND BY		STAND BY		STANDBY		
AV		AUX		INPUT MODE		INPUT				
※ MUTE		MUTE		MUTE		MUTE				
MENU	ON 5.1VS		DSP ON		MENU					
EXIT	OFF 5.1VS		DSP OFF							
▲ BASS +	BASS +		BASS +		▲		R.FRONT		VOLUME ▲	
◀ TREBLE -	TREBLE -		TREBLE -		MASTER VOL. ▼		L.SUR		BASS ▼	
OK							CENTER			
▶ TREBLE +	TREBLE +		TREBLE +		MASTER VOL. ▲		R.SUR		BASS ▲	
▼ BASS -	BASS -		BASS -		▼		L.FRONT		VOLUME ▼	
* ; SETUP BYPASS							SUBWOOFER			
♪ ; TITLE 5.1CH	5.1CH			SOUND MODE		5.1 STEREO				
GUIDE							DIRECT			
⊕							MID			
RED ; ● VOL -	REAR -			▼		STEREO				
GREEN ; ■■■ VOL +	REAR +			▲		SURROUND				
YELLOW ; ▲■■■ M-VOL -	WOOFER -			MASTER VOL. ▼		BASS				
BLUE ; ▶■■■ M-VOL +	WOOFER +			MASTER VOL. ▲		TREBLE				
□										
○										
VOL -	VOLUME ▼			MASTER VOL. ▼		VOLUME/ADJ -		VOLUME ▼		
VOL +	VOLUME ▲			MASTER VOL. ▲		VOLUME/ADJ +		VOLUME ▲		
CH V ; — M-VOL -	CENTER -			▼		VOLUME/ADJ -		BASS ▼		
CH A ; ▶■■■ M-VOL +	CENTER +			▲		VOLUME/ADJ +		BASS ▲		
— ; SAT										
CLEAR ; X										
◀ ; ○										
▶ ; i										
▶ ; ?										
■ ; ■■■										
■■■ ; ■■■										
1, 2, ... 9, 0										