

Краткое приложение IRC 140 F (версия 22.12.18 22:35)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 140 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 140 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 302
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 140 F**

Коды к AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
JX-2006B	AUX, CD, DVD	301
JX-2006B1	AUX, CD, DVD	302

Функции кнопок пульта IRC 140 F

Кнопки пульта IRC 140 F	Код 301		Код 302	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	NTSC/PAL		AUDIO	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		VIDEO/Y	
VIDEO ; SYS	VIDEO/Y		○ ; ZOOM	
■ ; ZOOM	○ ; ZOOM		○ ; ZOOM	
▼ ; TV	TRACK		NTSC/PAL	
□ ; →	SEARCH		SEARCH	
□ ; LOCK	INTRO		A-B RPT	
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE	
○	○ ; POWER		○ ; POWER	
AV	ANGLE		ANGLE	
🔇	MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU	
EXIT	RETURN		RETURN	
▲	▲		▲	
◀	◀		◀	
OK	ENTER ; PLAY		ENTER ; PLAY	
▶	▶		▶	
▼	▼		▼	
* ; SETUP	SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE		TITLE	
■	PBC		PBC	
GUIDE	PROG		PROG	
○	INTRO		INTRO	
RED ; ●	A-B RPT		REPEAT	
GREEN ; ▶	STEP		STEP	
YELLOW ; ◀	SLOW ◀		SLOW ◀	
BLUE ; ▶	SLOW ▶		SLOW ▶	
■	OSD		OSD	
CD	REPEAT		TRACK	
VOL -	VOLUME -		VOLUME -	
VOL +	VOLUME +		VOLUME +	
CH V ; ◀	◀ ; PREV		◀ ; PREV	
CH A ; ▶	▶ ; NEXT		▶ ; NEXT	
- ; SAT	10+		10+	
CLEAR ; X				
◀ ; ○	◀ ; F.REV		◀ ; F.REV	
▶ ; □	▶ ; ENTER/PLAY		ENTER/PLAY	
▶ ; ?	▶ ; F.FWD		F.FWD	
■ ; ✎	■ ; STOP		■ ; STOP	
■ ; ◊	■ ; PAUSE		■ ; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	