

Краткое приложение IRC 141 F (версия 22.07.23 02:25)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 141 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 141 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 308
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 141 F**

Коды к AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
A2	AUX, CD, DVD	301
RM-C2	AUX, CD, DVD	302
RM-EB	AUX, CD, DVD	302
RM-FP	AUX, CD, DVD	301
RM-FX	AUX, CD, DVD	302
RM-GW	AUX, CD, DVD	303
RM-H6	AUX, CD, DVD	306
RM-H7	AUX, CD, DVD	302
RM-J9	AUX, CD, DVD	302
RM-JL	AUX, CD, DVD	306
RM-KN	AUX, CD, DVD	302
RM-KS	AUX, CD, DVD	305
RM-KV	AUX, CD, DVD	304
RM-NG	AUX, CD, DVD	307
RM-NN	AUX, CD, DVD	308

Функции кнопок пульта IRC 141 F

Кнопки пульта	Код 301	Код 302	Код 303	Код 304	Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	CD		PC BGM/RES.		► ; SLEEP	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO MODE		♪ ; AUDIO	AUDIO
VIDEO ; SYS	VIDEO ; EPG		PICTURE			FULL SCREEN
■ ; ZOOM	FULL SCREEN		4:3/16:9	PIP SIZE		
▼ ; TV	TV/F/M		PC/AV ; AV/PC		◄ ; WAKE UP	
□ ; ▶	AUTOSCAN ; MENU		PIP		□ ; PIP	
■ ; LOCK	FREEZE		PIP CH	PIP POS.	TIMESHIFT	
▲ ; FAV			FAV			
○	○ ; POWER		○ ; POWER		○ ; POWER	○
AV			□ ; SOURCE		□ ; SOURCE	
※	※ ; MUTE		MUTE		※ ; MUTE	
MENU	MENU	■	□ ; MENU		△ ; HOME ; EXIT	
EXIT		■	II ; EXIT		◀ ; BACK	
▲	↑		CH + ; CH ▲		▲	
◀	◀		VOL - ; VOL ▲		◀	
OK	ENTER	DRAG.	LIST/OK		OK	
▶	▶		VOL + ; VOL ▶		▶	
▼	▼		CH - ; CH ▼		▼	
* ; SETUP		◀	* ; PIC MODE	PICTURE	□ ; SNAPSHOT	
♪ ; TITLE		◀	MTS; MTS/STEREO		♪ ; AUDIO	
■	TELETEXT		TELETEXT; TXT/C.C.		□ ; TEXT	FULL SCREEN
GUIDE	EPG		EPG		□ ; EPG	EPG
○	SLEEP	WAKE UP	SLEEP		► ; SLEEP	
□	CAPTURE; SNAP S.		□ ; PREVIEW		◄ ; WAKE UP	
RED ; ●	RED ; ▲	● ; RECORD	RED ; SLOW	?_	RED ; □ ; TV	●
GREEN ; ▶▶	YELLOW ; ▶▶		GREEN ; ZOOM	?_	GREEN ; ○ ; VIDEO	
YELLOW ; ▣	GREEN ; ▣ ; WAKE		YELLOW ; ROTATE	?_	YELLOW ; ♀ ; MUSIC	
BLUE ; ▶▶	BLUE ; ▶▶ ; SLEEP		BLUE ; REPEAT ; ▶▶	?_	BLUE ; □ ;	
□	DISPLAY		DISPLAY	INFO	Q-VIEW	DISPLAY
□	PREVIEW; 16-CH P.		← ; CH RTN		□ ; FULL SCREEN	
VOL -	VOLUME - ; VOL ▼		VOL - ; VOL ▲		○ ; CH RTN	○ ; CH RTN
VOL +	VOLUME + ; VOL ▲		VOL + ; VOL ▶		VOLUME -	VOL -
CH V ; ▲	CH./PAGE ▲ ; CH ▼	◀▶	CH - ; CH ▼	◀▶	VOLUME +	VOL +
CH A ; ▢	CH./PAGE ▢ ; CH ▲	◀▶	CH + ; CH ▲	◀▶	CH -	CH ▼
- ; SAT	L ; DISPLAY		100+		CH +	CH ▲
CLEAR ; X	R ; LOOP ; CH RTN		RES AUTOFIT	?_	*	
◀ ; ○	◀ ; ▲		◀ ; SUBTITLE	?_	◀	◀
▶ ; i	▶ ; ENTER				▶	▶
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶ ; EPG		▶▶	▶▶
■ ; ✎	■ ; STOP		■ ; TV/RADIO		■	■
■ ; ♀	■ ; PAUSE ; ■		■ ; EXIT		■	■
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 141 F

Кнопки пульта	Код 306	Код 307	Код 308	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			F1 ; ▲	
AUDIO ; NICAM			○ ; POWER	○ ; POWER
VIDEO ; SYS			□ ; MODE	□ ; SOURCE ; □
■ ; ZOOM			■ ; MENU	■ ; MENU
▼ ; TV			○ ; BACK	○ ; BACK
□ ; ▶			▲	▲
■ ; LOCK			◀	◀
▲ ; FAV			OK	OK
○	FN	○ ; POWER	OK	OK
AV	◀	□ ; MODE	OK	OK
※	FN			
MENU	□ ; MENU	■ ; MENU		
EXIT		○ ; BACK		
▲	▲ ; UP	▲		
◀	◀ ; LEFT	◀		
OK	◀ ; SELECT	OK		
▶	▶ ; RIGHT	▶		
▼	▼ ; DOWN	▼		
* ; SETUP		* ; QUALITY	* ; QUALITY	* ; QUALITY
♪ ; TITLE				
■			□	□
GUIDE				
○			○ ; DISK INFO	○ ; DISK INFO
□				
RED ; ●	REC	●	●	●
GREEN ; ▶▶	A-B			
YELLOW ; ▣	● ; SPEED -			
BLUE ; ▶▶	● ; SPEED +	▶ ; SLOW	▶ ; SLOW	▶ ; SLOW
□	PTZ	□ ; INFO	□ ; INFO	□ ; INFO
□		□ ; RECALL	□ ; RECALL	□ ; RECALL
VOL -	[-] ; FOCUS -			
VOL +	[+] ; FOCUS +			
CH V ; ▲	□ ; ZOOM -	◀ ; PAGE-	◀ ; PAGE-	◀ ; PAGE-
CH A ; ▢	□ ; ZOOM +	▶ ; PAGE+	▶ ; PAGE+	▶ ; PAGE+
- ; SAT				
CLEAR ; X		□ ; DELETE	□ ; DELETE	□ ; DELETE
◀ ; ○	◀	◀ ; REW	◀ ; REW	◀ ; REW
▶ ; i	▶	▶	▶	▶
▶▶ ; ?	▶▶	▶ ; FF	▶ ; FF	▶ ; FF
■ ; ✎	■	■ ; STOP	■ ; STOP	■ ; STOP
■ ; ♀	■	■	■	■
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	F1, F2, F3	F1, F2, F3	F1, F2, F3