

Краткое приложение IRC 142 F (версия 24.06.09 15:51)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 142 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 142 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	VCR	201
3 (301-399)	AUX	301 - 319
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 142 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
RC-1001 (CD)	AUX, CD, DVD	312
RC-1001 (TAPE)	AUX, CD, DVD	313
RC-405	AUX, CD, DVD	316
RC-406	AUX, CD, DVD	316
RC-553E	AUX, CD, DVD	310
RC-58 (CD)	AUX, CD, DVD	312
RC-58 (TAPE)	AUX, CD, DVD	313
RC-601J	AUX, CD, DVD	315
RC-655E	AUX, CD, DVD	301
RC-97M (CD)	AUX, CD, DVD	312
RC-97M (TAPE)	AUX, CD, DVD	313
RC-A0400 (CD)	AUX, CD, DVD	306
RC-A0400 (TAPE)	AUX, CD, DVD	307
RC-D0306	AUX, CD, DVD	304
RC-D0307	AUX, CD, DVD	304
RC-DV330 (AUDIO)	AUX, CD, DVD	317
RC-DV330 (DVD)	AUX, CD, DVD	318
RC-DV330 (NAVI)	EQUIPMENT	201
RC-DV330 (TV)	TV	101
RC-DV331 (AUDIO)	AUX, CD, DVD	317
RC-DV331 (DVD)	AUX, CD, DVD	318
RC-DV331 (NAV)	EQUIPMENT	201
RC-DV331 (TV)	TV	101
RC-E5	AUX, CD, DVD	308
RC-F0100E	AUX, CD, DVD	308
RC-F0300E	AUX, CD, DVD	308
RC-F2	AUX, CD, DVD	308
RC-F3	AUX, CD, DVD	308
RC-F5 (CD)	AUX, CD, DVD	312
RC-F5 (TAPE)	AUX, CD, DVD	313
RC-G5R	AUX, CD, DVD	308
RC-H2R	AUX, CD, DVD	308
RC-H3R	AUX, CD, DVD	308
RC-M0702	AUX, CD, DVD	305
RC-P0202	AUX, CD, DVD	303
RC-P030	AUX, CD, DVD	303
RC-P0306	AUX, CD, DVD	314
RC-P0702	AUX, CD, DVD	303
RC-R0509	AUX, CD, DVD	319
RC-R0510	AUX, CD, DVD	319
RC-R0511	AUX, CD, DVD	319
RC-R0512	AUX, CD, DVD	319
RC-R0513	AUX, CD, DVD	319
RC-R0614	AUX, CD, DVD	319
RC-R0620	AUX, CD, DVD	319

Модель	Устр-во	Код
RC-R0621	AUX, CD, DVD	319
RC-R0622	AUX, CD, DVD	319
RC-R0623	AUX, CD, DVD	319
RC-R0625	AUX, CD, DVD	319
RC-R0626	AUX, CD, DVD	319
RC-R0627	AUX, CD, DVD	319
RC-R0628	AUX, CD, DVD	319
RC-R0708	AUX, CD, DVD	311
RC-R0727	AUX, CD, DVD	319
RC-V535	AUX, CD, DVD	309
RC-X090	AUX, CD, DVD	302

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 142 F

Кнопки пульта IRC 142 F	Код 101		Код 201		Код 301		Код 302		Код 303	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD			ZOOM OUT		CD					
AUDIO; NICAM					X-BASS; EX.BASS		DOLBY NR			
VIDEO; SYS					VIDEO-AUX		AUTO MONITOR		REPEAT	
▢; ZOOM			ZOOM						REPEAT A/B	
▼; TV			ZOOM IN		TUNER					
⏪; ⏩					AUTO MEMORY		PRESET		PEAK SEARCH	
🔒; LOCK			ANGLE		MEMORY		COUNTER RESET			
▲; FAV	OPEN; MAP DIR		OPEN; MAP DIR		I/O POWER		▲; OPEN/CLOSE		OPEN/CLOSE	
⏻	SRC				TAPE 1-2; TAPE A/B		POWER		POWER	
AV	AV OUT; VIEW		AV OUT; VIEW							
⏪										
MENU	MENU		MENU						P	
EXIT			CANCEL		DISC SKIP					
▲	▲		▲		TUNING/TIME ▲					
◀	◀		◀							
OK	ENTER		ENTER						EDIT	
▶	▶		▶							
▼	▼		▼		TUNING/TIME ▼					
⚙; SETUP	ATT		ATT		REVERSE MODE				P.MODE	
🎵; TITLE	MODE; ROUTE M		MODE; ROUTE M		EQ. MODE; SOUND				CHECK	
📺	FNC/PBC		FNC/PBC		PTY		ATCS		5 (DISC SELECTOR)	
GUIDE	2 ZONE								6 (DISC SELECTOR)	
⏻					TIMER				TIME DISPLAY	
📺					CLOCK		INDEX SCAN		SPACE	
RED; ●	▼; AM-		▼; AM-			● II	●		1 (DISC SELECTOR)	
GREEN; ▬	▲; FM+		▲; FM+						2 (DISC SELECTOR)	
YELLOW; ◀	◀; ⏪		◀; ⏪						3 (DISC SELECTOR)	
BLUE; ▶	▶; ⏩		▶; ⏩						4 (DISC SELECTOR)	
📺	DISP; NAV; V.SEL		DISP; NAV; V.SEL		RDS DISPLAY		DISPLAY		TIME DISPLAY	
↺	POSITION		POSITION		RANDOM		REPEAT A/B		RANDOM	
VOL -	VOL ▼		VOL ▼		VOLUME ▼				DOWN OUTPUT	
VOL +	VOL ▲		VOL ▲		VOLUME ▲				UP OUTPUT	
CH V; —	R.VOL ▼		R.VOL ▼		PRESET ▼; ⏪; ◀				—	
CH A; ▶	R.VOL ▲		R.VOL ▲		PRESET ▲; ▶; ⏩					
⊕; SAT									+10	
CLEAR; X	# BS		# BS		CLEAR				CLEAR	
◀; ●	◀; ⏪		◀; ⏪		PRESET ▼; ⏪; ◀		◀		◀	
▶; i	▶; FM+		▶; FM+		▶		▶		▶/II	
▶; ?	▶; ⏩		▶; ⏩		PRESET ▲; ▶; ⏩		▶		▶	
■; ⏻	▼; AM-		▼; AM-		STOP; ■		■		■	
II; ⏻					II		II		▶/II	
1, 2, ..., 9, 0	1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0		DISC 1,2,3				1, 2, ..., 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 142 F

Кнопки пульта IRC 142 F	Код 304		Код 305		Код 306		Код 307		Код 308	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD					CD		CD		▶▶ P.CALL	
AUDIO; NICAM	AUDIO				TUNER		TUNER		SOUND	SRS 3D; 3D ST.
VIDEO; SYS			MONITOR		AUX		AUX		O.T.E.; TAPE O.T.E.	TAPE EQ.
▢; ZOOM			CHECK; CH. SPACE						RANDOM	
▼; TV									◀◀ P.CALL	
⏪; ⏩	DIMMER		AUTO/MANUAL						SEARCH (RDS)	PTY
🔒; LOCK	ANGLE		AUTO PAUSE						EQ.EFFECT	PTONE
▲; FAV	▲; OPEN/CLOSE		▲		POWER		POWER		DISC SKIP	
⏻	I/O POWER		I/O POWER		SOURCE DIRECT		SOURCE DIRECT		POWER; I/O	S.W.POWER
AV			REC INPUT		MUTING		MUTING		AUX	INPUT
⏪									MUTE	
MENU	MENU		EDIT						EDIT MODE	L.L.C.
EXIT	RETURN		EDIT CANCEL						PRESENCE; OFF	
▲	▲				▲ P.CALL TUNER		▲ P.CALL TUNER		CENTER +	
◀	◀								REAR -	
OK	ENTER		ENTER						ENTER	
▶	▶								REAR +	
▼	▼				▼ P.CALL TUNER		▼ P.CALL TUNER		CENTER -	
⚙; SETUP	P.MODE		P.MODE; CHARA.		DISC CD				P.M.; PGM AUTOM.	PRESENCE
🎵; TITLE	TOP MENU		SEARCH TITLE		PHONO		PHONO		TUNER; BAND	DUAL SOUND
📺	SUBTITLE ON/OFF		SET						SET	EX.BASS
GUIDE	RANDOM		METER MODE						DEPTH	N.B.
⏻									SLEEP	TIMER
📺	SUBTITLE		INPUT TITLE						SPACE	PTY (RDS)
RED; ●	◀ STEP		REC MODE	●	TAPE1		TAPE1	● TAPE B	CHECK	REC/ARM; T. REC
GREEN; ▬	▬ STEP		REPEAT		TAPE 2/MON. TUN.		TAPE 2/MON. TUN.		LONG PLAY	EQ.
YELLOW; ◀	◀ SLOW						◀ TAPE A	◀ TAPE B	TEST TONE	DOLBY PRO LOGIC
BLUE; ▶	▬ SLOW		100						TAPE ◀▶	DOLBY 3 STEREO
📺	ON SCREEN		TIME DISPLAY						TIME DISPLAY	DISPLAY (RDS)
↺	REPEAT		RANDOM						REPEAT	T.ANEWS/INFO.
VOL -					VOLUME ▼		VOLUME ▼		VOLUME CON. ▼	S.W.VOLUME ▼
VOL +					VOLUME ▲		VOLUME ▲		VOLUME CON. ▲	S.W.VOLUME ▲
CH V; —	◀◀; PREV.		— CHAR/SEARCH		◀◀ CD				—; DOWN P.C.	◀◀
CH A; ▶	▶▶; NEXT		▶▶ CHAR/SEARCH		▶▶ CD				▶▶; UP P.CALL	▶▶
⊕; SAT	A-B REPEAT		10						+10	A/B
CLEAR; X	CLEAR		CLEAR; CHAR.DEL.						CLEAR	
◀; ●	◀		◀◀ CURSOR		◀◀ CD		◀◀ TAPE A	◀◀ TAPE B	◀◀; TUN. DOWN	
▶; i	▶; PLAY; ▶/II		▶		▶/II CD		▶ TAPE A	▶ TAPE B	CD ▶/II	▶/II
▶; ?			▶▶ CURSOR		▶▶ CD		▶▶ TAPE A	▶▶ TAPE B	▶▶; TUN. UP; EXE.	
■; ⏻	■; STOP		■		■ CD		■ TAPE A	■ TAPE B	■; AUTO ADJUST	■
II; ⏻	II; PAUSE		II		▶/II CD		II TAPE B	II TAPE B	CD ▶/II	▶/II
1, 2, ..., 9, 0	1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0	