

Краткое приложение IRC 146 F (версия 22.12.18 22:40)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 146 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 146 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 304
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 146 F

Коды к AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
DVP-707	AUX, CD, DVD	303
HD-1626D	AUX, CD, DVD	302
HN-688	AUX, CD, DVD	301
JX-3010A	AUX, CD, DVD	304

Функции кнопок пульта IRC 146 F

Кнопки пульта IRC 146 F	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	3D		3D		3D ∞		LANGUAGE	
AUDIO ; NICAM	LANG/L/R		AUDIO		LANGUAGE; AUDIO		L/R	
VIDEO ; SYS	VIDEO		N/P		N/P		N/P	
⏏ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV	N/P		TV-MODE		TV-MODE			
◀ ; ⏪	MARK		VIEW		R/L ; PSCAN		MARK	
🔒 ; LOCK	DEFAULT		ANGLE		ANGLE		ANGLE	
▲ ; FAV	▲		▲ ; OPEN/CLOSE		▲		OPEN/CLOSE	
⏻	STANDBY		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER		POWER	
AV	ANGLE						V-MODE	
⏮	MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	MENU/PBC		MENU		MENU ; MENU/PBC		MENU	
EXIT	RETURN		RETURN		RETURN		RETURN	
▲	▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀ ; b		◀	
OK	ENTER		ENTER		ENTER		ENTER	
▶	▶		▶		▶ ; #		▶	
▼	▼		▼		▼		▼	
* ; SETUP	SETUP		SETUP		SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE		TITLE	KARAOKE	TITLE	ROOT ; KARAOKE	TITLE	
📺	PROG		PBC		VIEW		PBC	
GUIDE	DIGEST		PROG		PROG		PROGRAM	
⌚	RANDOM		TIME		TIME		TIME	
📄	SUB-T		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT		REPEAT		REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ▶	STEP		STEP		VGA ; STEP		STEP	
YELLOW ; ◀	A-B		A-B		A-B		A-B	
BLUE ; ▶	SLOW		SLOW		SLOW		SLOW	
📺	OSD		OSD		OSD		DISPLAY	
↻	GOTO		REM	RAN	RESUME; TV-MODE			
VOL -	VOL -		VOL -	ECHO -	VOLUME -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +	ECHO +	VOLUME +		VOL +	
CH V ; ⏮	⏮		⏮ ; PREV		⏮		⏮ ; PREV	
CH A ; ⏭	⏭		⏭ ; NEXT		⏭		⏭ ; NEXT	
+ ; SAT	10+		10+		10+		10+	
CLEAR ; X	CLEAR		CLEAR		RAN		CLEAR	
⏮ ; ●	⏮		⏮ ; REV		⏮		⏮ ; REV	
▶ ; i	PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY/PAUSE		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶ ; FWD		▶▶		▶▶ ; FWD	
■ ; ⏹	STOP/RETURN		■ ; STOP		■		■ ; STOP	
; ⏸	PLAY/PAUSE		; PLAY/PAUSE				; PAUSE	
1, 2, ..., 9, 0	1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0	