

Краткое приложение IRC 14 F (версия 23.02.08 02:28)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 14 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 14 F

| Номер базы кодов (диапазон кодов) | Устройство базы кодов | Доступные коды пульта |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 (101-199) | TV | 101 - 111 |
| 2 (201-299) | VCR | 201 - 204 |
| 3 (301-399) | AUX | 301 - 340 |
| 4 (401-499) | SAT | 401 |
| 5 (501-599) | TV | 501 - 599 |
| 6 (601-699) | TV | 601 - 676 |
| 7 (701-799) | - | Нет |
| 8 (801-899) | SAT | 801 - 899 |
| 9 (901-999) | SAT | 901 - 999 |

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 14 F

Коды к устройствам

| Модель | Устр-во | Код | Модель | Устр-во | Код | Модель | Устр-во | Код | Модель | Устр-во | Код |
|--------------------|---------------|-----|--------------------|--------------|-----|----------------------|--------------|-----|----------------------|--------------|-----|
| 076E0PP161 | AUX, CD, DVD | 305 | AXD7660 (iPod/USB) | AUX, CD, DVD | 333 | CU-A018 (CD) | AUX, CD, DVD | 327 | CU-VSX069 (RECEIVER) | AUX, CD, DVD | 328 |
| 076R0TF011 | AUX, CD, DVD | 331 | AXD7660 (RECEIVER) | AUX, CD, DVD | 332 | CU-A018 (DECK I) | VCR | 202 | CU-VSX069 (TUNER) | AUX, CD, DVD | 320 |
| 104-DVD-TV | TV/AUX | 107 | AXD7660 (TUNER) | AUX, CD, DVD | 320 | CU-A018 (DECK II) | VCR | 204 | CU-VSX079 (CD) | AUX, CD, DVD | 327 |
| AXD1459 | AUX, CD, DVD | 330 | AXD7681 | AUX, CD, DVD | 322 | CU-A018 (TUNER) | AUX, CD, DVD | 320 | CU-VSX079 (DECK I) | VCR | 202 |
| AXD1463 | TV | 110 | AXD7685 | AUX, CD, DVD | 323 | CU-DV037 | AUX, CD, DVD | 306 | CU-VSX079 (DECK II) | VCR | 204 |
| AXD1481 | TV | 105 | AXD7690 (iPod/USB) | AUX, CD, DVD | 333 | CU-DV042 | AUX, CD, DVD | 306 | CU-VSX079 (RECEIVER) | AUX, CD, DVD | 328 |
| AXD1491 | TV | 102 | AXD7690 (RECEIVER) | AUX, CD, DVD | 332 | CU-DV054 | AUX, CD, DVD | 306 | CU-VSX079 (TUNER) | AUX, CD, DVD | 320 |
| AXD1495 | TV | 102 | AXD7690 (TUNER) | AUX, CD, DVD | 320 | CU-PD078 | AUX, CD, DVD | 327 | CU-XD001 (CD) | AUX, CD, DVD | 301 |
| AXD1509 (DVD) | AUX, CD, DVD | 305 | AXD7741 (RECEIVER) | AUX, CD, DVD | 332 | CU-SD058 (LD) | AUX, CD, DVD | 304 | CU-XD001 (TAPE I) | AUX, CD, DVD | 302 |
| AXD1509 (STB) | SAT, STB, DVB | 401 | AXD7741 (TUNER) | AUX, CD, DVD | 320 | CU-SD058 (TV) | TV | 101 | CU-XD001 (TAPE II) | AUX, CD, DVD | 303 |
| AXD1509 (TV) | TV | 103 | AXD7741 (USB) | AUX, CD, DVD | 333 | CU-SD058 (VCR) | VCR | 201 | DVD-01 | AUX, CD, DVD | 312 |
| AXD1509 (VCR) | VCR | 201 | CAR DVD V | AUX, CD, DVD | 329 | CU-SX108 (CD) | AUX, CD, DVD | 327 | DVD-02 | AUX, CD, DVD | 305 |
| AXD1515 | TV | 103 | CAR DVD VII | AUX, CD, DVD | 329 | CU-SX108 (DECK I) | VCR | 202 | KR-08 | TV | 104 |
| AXD1516 | TV | 102 | CD-R33 (FRONT) | AUX, CD, DVD | 334 | CU-SX108 (DECK II) | VCR | 204 | MS9620C | TV | 111 |
| AXD1524-A | TV | 102 | CD-R33 (REAR) | AUX, CD, DVD | 335 | CU-SX108 (RECEIVER) | AUX, CD, DVD | 328 | RC-2422 | AUX, CD, DVD | 339 |
| AXD1529 | TV | 106 | CD-R55 (AVH) | AUX, CD, DVD | 338 | CU-SX108 (TUNER) | AUX, CD, DVD | 320 | RC-2426 | AUX, CD, DVD | 339 |
| AXD1540 | TV | 103 | CD-R55 (DVD) | AUX, CD, DVD | 336 | CU-SX148 (CD) | AUX, CD, DVD | 327 | RC-2429 | AUX, CD, DVD | 339 |
| AXD1541 | TV | 102 | CD-R55 (TV) | AUX, CD, DVD | 337 | CU-SX148 (DECK I) | VCR | 202 | RC-2930 | AUX, CD, DVD | 326 |
| AXD1552 | TV | 108 | CRB07 | AUX, CD, DVD | 305 | CU-SX148 (DECK II) | VCR | 204 | RC-3073 | AUX, CD, DVD | 321 |
| AXD1553 | TV | 108 | CU-A001 (AMP) | AUX, CD, DVD | 328 | CU-SX148 (RECEIVER) | AUX, CD, DVD | 328 | RC-914R | AUX, CD, DVD | 332 |
| AXD7305 | AUX, CD, DVD | 308 | CU-A001 (CD) | AUX, CD, DVD | 327 | CU-SX148 (TUNER) | AUX, CD, DVD | 320 | SA40GLD | TV/AUX | 109 |
| AXD7315 | AUX, CD, DVD | 309 | CU-A001 (DECK I) | VCR | 202 | CU-T015 (DECK I) | VCR | 202 | VXX2700 | AUX, CD, DVD | 306 |
| AXD7337 | AUX, CD, DVD | 310 | CU-A001 (DECK II) | VCR | 204 | CU-T015 (DECK II) | VCR | 204 | VXX2702 | AUX, CD, DVD | 306 |
| AXD7339 | AUX, CD, DVD | 310 | CU-A001 (TUNER) | AUX, CD, DVD | 320 | CU-T022 (DECK I) | VCR | 202 | VXX2800 | AUX, CD, DVD | 305 |
| AXD7339 (TV) | TV | 102 | CU-A009 | AUX, CD, DVD | 328 | CU-T022 (DECK II) | VCR | 204 | VXX2801 | AUX, CD, DVD | 305 |
| AXD7389 (DVD) | AUX, CD, DVD | 306 | CU-A009 (CD) | AUX, CD, DVD | 327 | CU-T024 (DECK I) | VCR | 202 | VXX2865 | AUX, CD, DVD | 305 |
| AXD7389 (DVR) | AUX, CD, DVD | 307 | CU-A009 (DECK I) | VCR | 202 | CU-T024 (DECK II) | VCR | 204 | VXX2908 | AUX, CD, DVD | 307 |
| AXD7389 (FM AM) | AUX, CD, DVD | 320 | CU-A009 (DECK II) | VCR | 204 | CU-VSX031 (CD) | AUX, CD, DVD | 327 | VXX2914 | AUX, CD, DVD | 305 |
| AXD7389 (FRONT) | AUX, CD, DVD | 319 | CU-A009 (TUNER) | AUX, CD, DVD | 320 | CU-VSX031 (DECK I) | VCR | 202 | VXX2969 | AUX, CD, DVD | 307 |
| AXD7389 (REC-R) | AUX, CD, DVD | 317 | CU-A010 (AMP) | AUX, CD, DVD | 328 | CU-VSX031 (DECK II) | VCR | 204 | VXX3099 | AUX, CD, DVD | 325 |
| AXD7389 (STB) | SAT, STB, DVB | 401 | CU-A010 (CD) | AUX, CD, DVD | 327 | CU-VSX031 (RECEIVER) | AUX, CD, DVD | 328 | VXX3221 | AUX, CD, DVD | 325 |
| AXD7398 | AUX, CD, DVD | 311 | CU-A010 (DECK I) | VCR | 202 | CU-VSX031 (TUNER) | AUX, CD, DVD | 320 | VXX3245 | AUX, CD, DVD | 325 |
| AXD7407 | AUX, CD, DVD | 313 | CU-A010 (DECK II) | VCR | 204 | CU-VSX046 (CD) | AUX, CD, DVD | 327 | VXX3286 | AUX, CD, DVD | 325 |
| AXD7440 | AUX, CD, DVD | 313 | CU-A010 (TUNER) | AUX, CD, DVD | 320 | CU-VSX046 (DECK I) | VCR | 202 | VXX3287 | AUX, CD, DVD | 325 |
| AXD7442 (MAIN) | AUX, CD, DVD | 315 | CU-A013 (AMP) | AUX, CD, DVD | 328 | CU-VSX046 (DECK II) | VCR | 204 | VXX3293 | AUX, CD, DVD | 325 |
| AXD7442 (SUB) | AUX, CD, DVD | 316 | CU-A013 (CD) | AUX, CD, DVD | 327 | CU-VSX046 (RECEIVER) | AUX, CD, DVD | 328 | XXD3052 (CD) | AUX, CD, DVD | 327 |
| AXD7442 (TV) | TV | 102 | CU-A013 (DECK I) | VCR | 202 | CU-VSX046 (TUNER) | AUX, CD, DVD | 320 | XXD3052 (CDR) | AUX, CD, DVD | 340 |
| AXD7601 | AUX, CD, DVD | 318 | CU-A013 (DECK II) | VCR | 204 | CU-VSX064 (CD) | AUX, CD, DVD | 327 | XXD3052 (DVD) | AUX, CD, DVD | 306 |
| AXD7602 | AUX, CD, DVD | 314 | CU-A013 (TUNER) | AUX, CD, DVD | 320 | CU-VSX064 (DECK I) | VCR | 202 | XXD3052 (RECEIVER) | AUX, CD, DVD | 317 |
| AXD7618 (CD) | AUX, CD, DVD | 327 | CU-A014 (AMP) | AUX, CD, DVD | 328 | CU-VSX064 (DECK II) | VCR | 204 | XXD3052 (TUNER) | AUX, CD, DVD | 320 |
| AXD7618 (RECEIVER) | AUX, CD, DVD | 332 | CU-A014 (CD) | AUX, CD, DVD | 327 | CU-VSX064 (RECEIVER) | AUX, CD, DVD | 328 | XXD3052 (TV) | TV | 102 |
| AXD7618 (TUNER) | AUX, CD, DVD | 320 | CU-A014 (DECK I) | VCR | 202 | CU-VSX064 (TUNER) | AUX, CD, DVD | 320 | XXD3052 (VCR) | VCR | 203 |
| AXD7625 | AUX, CD, DVD | 314 | CU-A014 (DECK II) | VCR | 204 | CU-VSX069 (CD) | AUX, CD, DVD | 327 | XXD3054 (CD) | AUX, CD, DVD | 327 |
| AXD7626 | AUX, CD, DVD | 314 | CU-A014 (TUNER) | AUX, CD, DVD | 320 | CU-VSX069 (DECK I) | VCR | 202 | XXD3054 (CDR) | AUX, CD, DVD | 340 |
| AXD7656 | AUX, CD, DVD | 324 | CU-A018 (AMP) | AUX, CD, DVD | 328 | CU-VSX069 (DECK II) | VCR | 204 | XXD3054 (DVD) | AUX, CD, DVD | 306 |

* По каталогу «IRC»

Коды к устройствам

| Модель | Устр-во | Код |
|--------------------|--------------|-----|
| XXD3054 (RECEIVER) | AUX, CD, DVD | 317 |
| XXD3054 (TUNER) | AUX, CD, DVD | 320 |
| XXD3054 (TV) | TV | 102 |
| XXD3054 (VCR) | VCR | 203 |
| XXD3058 | AUX, CD, DVD | 310 |
| XXD3058 (TV) | TV | 102 |
| XXD3067 | AUX, CD, DVD | 317 |
| XXD3076 | AUX, CD, DVD | 310 |
| XXD3076 (TV) | TV | 102 |
| XXD3089 (DVD) | AUX, CD, DVD | 306 |
| XXD3089 (REC-R) | AUX, CD, DVD | 317 |
| XXD3121 | AUX, CD, DVD | 313 |
| XXD3124 | AUX, CD, DVD | 313 |
| XXD3133 (DVR) | AUX, CD, DVD | 307 |
| XXD3133 (RECEIVER) | AUX, CD, DVD | 317 |
| XXD3135 (DVD) | AUX, CD, DVD | 306 |
| XXD3135 (DVR) | AUX, CD, DVD | 307 |
| XXD3135 (REC-R) | AUX, CD, DVD | 317 |
| XXD3156 | AUX, CD, DVD | 313 |

Функции кнопок пульта IRC 14 F

| Кнопки пульта IRC 14 F | Код 101 | | Код 102 | | Код 103 | | Код 104 | | Код 105 | |
|---------------------------|----------------|--------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | | | INPUT | | | | DVD | | PC | |
| AUDIO ; NICAM | I-II | | I-II ; AUDIO | | I-II | | AV | | I-II | |
| VIDEO ; SYS | VNR | | INPUT 4 ; VIDEO | | ☐ | | S-VIDEO | | | |
| ☐ ; ZOOM | ☐ | | ☐ ; ☐ ; S. SIZE | ZOOM | ☐ ; ☐ | | VGA | | ☐ ; ☐ | |
| ▼ ; TV | ☐ | | INPUT 2 ; RGB | | TV/DTV | | TV | | | |
| ☐ ; ↗ | ☐ | | ☐ ; SPLIT | AUTO SET UP | ☐ | | AUTO | | ☐ | |
| ☐ ; LOCK | ↔← / AV MEM | | ☐ ; ☐ ; FREEZE | | ☐ | | DVI | | | |
| ▲ ; FAV | | | POINT ZOOM | | | | | | | |
| ○ | ○ | | ○ ; STANDBY/ON | | ○ | | ○ ; POWER | | ○ | |
| AV | ☐ | | INPUT 1 ; RGB | INPUT 5 ; COMP-NT | INPUT 1 | | INPUT ; AV/TV | | INPUT 1 | |
| ⏪ | ⏪ | | ⏪ ; MUTE | | ⏪ | | ⏪ ; MUTE | | ⏪ | |
| MENU | | | HOME MENU | | HOME MENU | | MENU | | HOME MENU | |
| EXIT | RETURN | | ↵ ; RETURN | | EXIT | ↵ ; RETURN | ESC | | ↵ ; RETURN | |
| ▲ | C-P + | | ↑ | | ↑ | | ▲ ; CH + ; PRO ▲ | | ↑ | |
| ◀ | ◀ | | ← | | ← | | ◀ ; VOL - ; VOL ◀ | | ← | |
| OK | | | ENTER ; SET | ENTER | ENTER | | ENTER ; MENU | | ENTER | |
| ▶ | ▶ | | → | | → | | ▶ ; VOL + ; VOL ▶ | | → | |
| ▼ | C-P - | | ↓ | | ↓ | | ▼ ; CH - ; PRO ▼ | | ↓ | |
| * ; SETUP | PICTURE | | ☐ ; SWAP | | ↵ ; RETURN | | | | | |
| ♪ ; TITLE | SOUND | | ☐ ; PIP SHIFT | TOP MENU | | | | | | |
| ☐ | ☐ | | ☐ | | ☐ | | | | ☐ | |
| GUIDE | DPO | | EPG | GUIDE | EPG | | | | EPG | |
| ○ | | | ○ | | ☐ ; ☐ ; INFO | | | | ☐ ; ☐ | |
| ☐ | ☐ | | ☐ | | ☐ | | | | | |
| RED ; ● | RED | | RED | RED | RED | INPUT 2 | | | RED | INPUT 2 |
| GREEN ; ■ | GREEN | | GREEN | GREEN | GREEN | INPUT 3 | | | GREEN | INPUT 3 |
| YELLOW ; ◀ | YELLOW | | YELLOW | YELLOW | YELLOW | INPUT 4 | | | YELLOW | INPUT 4 |
| BLUE ; ▶ | BLUE | | BLUE | BLUE | BLUE | INPUT 5 | | | BLUE | |
| ☐ | ☐ | | ☐ ; ☐ ; DISPLAY | | ☐ ; ☐ ; INFO | | DISPLAY ; DIS | | ☐ ; ☐ | |
| ☐ | C/P | | PC | | PC | | RETURN ; ⏪ | | | |
| VOL - | ◀ | | ◀ ; VOLUME - | | ◀ | | ◀ ; VOL - ; VOL ◀ | | ◀ | |
| VOL + | ▶ | | ▶ ; VOLUME + | | ▶ | | ▶ ; VOL + ; VOL ▶ | | ▶ | |
| CH V ; ⏪ | C-P - | ☐ | P - ; ☐ | | P - ; ☐ | | ▼ ; CH - ; PRO ▼ | | P - ; ☐ | |
| CH A ; ▶ | C-P + | ☐ | P + ; ☐ | | P + ; ☐ | | ▲ ; CH + ; PRO ▲ | | P + ; ☐ | |
| ± ; SAT | | | -/- | +10 | -/- | | -/- ; 10+ | | ± | |
| CLEAR ; X | ☐ | | INPUT 3 ; D. RGB | | | | | | | |
| ⏪ ; ○ | ☐ | | SUB INPUT | ⏪ | | | | | ☐ | |
| ▶ ; i | ☐ | | ☐ | ▶ | ☐ | | | | ☐ | |
| ▶▶ ; ? | ☐ | | ☐ | ▶▶ | ☐ | | | | ☐ | |
| ☐ ; ☐ | ☐ | | ☐ | | ☐ ; ☐ | | | | ☐ ; ☐ | |
| ☐ ; ☐ | ☐ | | ☐ | | ☐ ; ☐ | | | | ☐ ; ☐ | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | | 1, 2, ... 9, 0 | |