

Краткое приложение IRC 150 F (версия 22.12.18 22:49)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 150 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 150 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 403
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 150 F

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
SAT-01	SAT, STB, DVB	401
SAT-02	SAT, STB, DVB	402
SAT-03	SAT, STB, DVB	403

Функции кнопок пульта IRC 150 F

Кнопки пульта IRC 150 F	Код 401		Код 402		Код 403	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	PAGE ▲		PAGE ▲ ; PGUP			
AUDIO ; NICAM	LANG		AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS			GROUP		9PIG	
▣ ; ZOOM	EXIT/ZOOM		EXIT ; EXIT/ZOOM			
▼ ; TV	PAGE ▼		PAGE ▼ ; PGDN		TV/RAD	
⊞ ; ↻	SOUND				SEARCH	
⊞ ; LOCK					SCAN	
▲ ; FAV	FAV				FAV	
⊞	⊞ ; STANDBY		⊞ ; STANDBY		⊞	
AV	STB/TV		STB/TV ; SAT/TV			
⊞	⊞ ; MUTE		⊞ ; MUTE		⊞	
MENU	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT/ZOOM		EXIT ; EXIT/ZOOM		EXIT	
▲	▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀	
OK	OK		OK ; LIST		OK	
▶	▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼	
* ; SETUP						
♪ ; TITLE	TV/RADIO				LANG	
⊞	TEXT		TEXT			
GUIDE	GUIDE		EPG			
⊞						
⊞	SUBT		SUBT			
RED ; ●	RED ; LANG		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; SEARCH	
GREEN ; ▶	GREEN ; SOUND		GREEN ; AUDIO		GREEN ; VOL -	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; SCAN	
BLUE ; ▶	BLUE ; RECALL		BLUE ; RECALL		BLUE ; VOL +	
⊞	INFO ; i		INFO ; i		INFO	
↻	RECALL		RECALL		RCL	
VOL -	VOL -		VOL ▼		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL ▲		VOL +	
CH V ; ◀▶	CH ▼		CH ▼		▼	
CH A ; ▶▶	CH ▲		CH ▲		▲	
+ ; SAT			UHF ; SAT		SAT	
CLEAR ; X						
◀▶ ; ●						
▶ ; i						
▶▶ ; ?						
⊞ ; ⌘						
⏸ ; ⏸	PAUSE		PAUSE		PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	