

Краткое приложение IRC 151 F (версия 22.02.03 01:48)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 151 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 151 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 411
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 151 F

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
AS4K CI	SAT, STB, DVB	408
FATIH 1453 FSM	SAT, STB, DVB	411
FORMULER F1	SAT, STB, DVB	409
S1	SAT, STB, DVB	410
S1 HD PVR	SAT, STB, DVB	410
S5	SAT, STB, DVB	406
S9	SAT, STB, DVB	407
S9-1	SAT, STB, DVB	406
SAT-01	SAT, STB, DVB	401
SAT-02	SAT, STB, DVB	402
SAT-03	SAT, STB, DVB	403
SAT-04	SAT, STB, DVB	404
SAT-05	SAT, STB, DVB	402
SAT-06	SAT, STB, DVB	406
SX4 HD	SAT, STB, DVB	406
X-500	SAT, STB, DVB	405

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 151 F

Кнопки пульта IRC 151 F	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ : DVD			PAGE ▲ ; PGUP		P ▲ ; ⏏		PG +		PG +	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO		⏏?		AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS	PAL/NTSC		GROUP		UHF		SIGNAL		SIGNAL	
⏏ ; ZOOM	ZOOM		EXIT ; EXIT/ZOOM				ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV			PAGE ▼ ; PGDN		P ▼ ; ⏏		PG -		PG -	
⏏ ; ⏏										
⏏ ; LOCK										
▲ ; FAV	FAV				FAV	▲	FAV		FAV	
⏏	⏏ ; STANDBY		⏏ ; STANDBY		⏏		POWER		POWER	
AV	TV/SAT		STB/TV ; SAT/TV		TV/SAT		TV/SAT		TV/SAT	
⏏	⏏ ; MUTE		⏏ ; MUTE		⏏		MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	⏏ ; EXIT		EXIT ; EXIT/ZOOM		EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲		▲		CH ▲		▲ ; CH +		▲ ; CH +	
◀	◀		◀		VOL ◀		◀ ; VOL -		◀ ; VOL -	
OK	OK		OK ; LIST		OK		OK		OK	
▶	▶		▶		VOL ▶		▶ ; VOL +		▶ ; VOL +	
▼	▼		▼		CH ▼		▼ ; CH -		▼ ; CH -	
* ; SETUP	OPTION				⏏		OPTION		OPTION	
J ; TITLE	TV/R				⏏/⏏		TV/R		TV/R	
⏏	TEXT		TEXT		⏏		TEXT		TEXT	
GUIDE	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
⏏	SLEEP				SLEEP	⏏	SLEEP		SLEEP	
⏏	SUBT		SUBT		⏏		SUB		SUB	
RED ; ●	RED ; AUDIO		RED ; UHF ; AUDIO		RED ; ⏏	●	RED ; AUDIO		RED ; AUDIO	
GREEN ; ▸	GREEN ; SUBT		GREEN ; AUDIO		GREEN ; ⏏		GREEN ; SUB		GREEN ; SUB	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; TEXT		YELLOW ; PAUSE		YELLOW ; ⏏?	◀	YELLOW ; TEXT		YELLOW ; TEXT	
BLUE ; ▶	BLUE ; SLEEP		BLUE ; RECALL		BLUE ; ⏏	▶	BLUE ; SLEEP		BLUE ; SLEEP	
⏏	i ; INFO		INFO ; i		INFO		INFO		INFO	
⏏	✓ ; BACK		RECALL		⏏		BACK		BACK	
VOL -	VOL -		VOL ▼		VOL ◀		VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL ▲		VOL ▶		VOL +		VOL +	
CH V ; ⏏	CH/PG ▼		CH ▼		CH ▼		▼ ; CH -		▼ ; CH -	
CH A ; ⏏	CH/PG ▲		CH ▲		CH ▲		▲ ; CH +		▲ ; CH +	
+ ; SAT	SAT LIST		UHF ; SAT		SAT		SAT		SAT	
CLEAR ; X										
◀ ; ⏏					◀					
▶ ; i					▶ ; TIME ⏏					
▶▶ ; ?					▶▶					
■ ; ⏏					■					
⏏ ; ⏏	PAUSE		PAUSE		⏏		PAUSE		PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 151 F

Кнопки пульта IRC 151 F	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ : DVD	▲ ; PAGE UP		P ▶		▶		▶		PG +	
AUDIO ; NICAM	⏏?		⏏?		⏏?		F1	AUDIO	AUDIO	
VIDEO ; SYS	⏏ ; PIP S.LIST		⏏		⏏ ; RESOLUTION		F2			
⏏ ; ZOOM	V.FORMAT	⏏ ; PIP SWAP	V.FORMAT		⏏ ; V.FORMAT		V.FORMAT			
▼ ; TV	▼ ; PAGE DOWN		P ◀		◀		◀	TV	PG -	
⏏ ; ⏏	⏏ ; PIP		⏏		⏏ ; PIP		F3		◀◀ ; PIP	
⏏ ; LOCK	✓		✓		⏏ ; PLAY LIST		F4 ; HELP			
▲ ; FAV	FAV	▲ ; PLAY LIST	FAV	▲	* ; FAVORITE		* ; FAVORITE		FAV	
⏏	⏏		⏏		⏏ STB		⏏		POWER	
AV	TV/SAT		TV/RAD		SOURCE		RESOLUTION		USB	
⏏	⏏		⏏		⏏		⏏ ; MUTE		MUTE	
MENU	⏏ ; MENU		MENU		⏏ ; MENU	APPS ; ⏏	⏏ ; MENU		MENU	
EXIT	⏏ ; EXIT		⏏ ; EXIT		⏏ ; EXIT		⏏ ; EXIT		EXIT	
▲	▲		▲		▲		▲		CH+ ; ▲	
◀	◀		◀		◀		◀		◀◀ ; ◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
▶	▶		▶		▶		▶		▶▶ ; ▶	
▼	▼		▼		▼		▼		CH- ; ▼	
* ; SETUP	RESOLUTION		RESOLUTION		↔ CURSOR		⏏ ; CONTEXT		FUNC	
J ; TITLE	TV/RAD ; TV/RADIO		TV/RAD		⏏/⏏ ; RADIO/TV		⏏ ; CURSOR	RADIO	TV/R	
⏏	⏏ ; TELETEXT		⏏		⏏ ; TELETEXT		⏏ ; PLAY LIST		SIGNAL	
GUIDE	⏏ ; EPG		⏏ ; EPG		EPG		EPG ; GUIDE		EPG	
⏏	SLEEP		SLEEP		⏏ ; SLEEP	SCHEDULE ; ⏏	⏏ ; SLEEP		SLEEP	
⏏	⏏ ; SUBTITLE		⏏		⏏ ; SUBTITLE		⏏ ; GROUP			
RED ; ●	RED ; ⏏	●	RED ; ⏏	●	RED	●	RED	●	RED ; ◀◀ ; PIP	●
GREEN ; ▸	GREEN ; ⏏		GREEN ; ⏏		GREEN	PIP SWAP ; ◀◀	GREEN		GREEN ; OPT	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ⏏?		YELLOW ; ⏏?		YELLOW	PIP LIST ; ⏏	YELLOW		YELLOW ; AUDIO	
BLUE ; ▶	BLUE ; ⏏		BLUE ; ⏏		BLUE	SIGNAL ; ◀◀	BLUE		BLUE ; SLEEP	
⏏	⏏ ; INFO		⏏ ; INFO		⏏ ; INFO		⏏ ; INFO		INFO	
⏏	⏏ ; RECALL		⏏ ; RECALL		⏏ ; RECALL		⏏ ; BACK ; RECALL		BACK	
VOL -	VOL -		VOL -		VOL -		VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +		VOL +		VOL +		VOL +	
CH V ; ⏏	CH ▼	◀	CH V	◀	CH ▼		CH V ; CH ▼		CH- ; ▼	◀◀
CH A ; ⏏	CH ▲	▶	CH A	▶	CH ▲		CH A ; CH ▲		CH+ ; ▲	▶▶
+ ; SAT	SAT				IP/SAT ; ⏏		+ ; TAB ; >		SAT	
CLEAR ; X	UHF		⏏		VOD ; ⏏		⏏ ; BKSP ; <			
◀ ; ⏏	◀		◀		◀		◀		◀◀ ; ◀	
▶ ; i	▶ ; ⏏		▶ ; ⏏		▶		▶		▶▶ ; ▶	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶			
■ ; ⏏	■		■		■		■		■	
⏏ ; ⏏	⏏		⏏		⏏		⏏		⏏	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	