

# Краткое приложение IRC 152 F (версия 22.12.18 22:51)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 152 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 152 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 102
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 152 F**

### Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
FHS08A	TV	102
RC1520	TV	101

Функции кнопок пульта IRC 152 F

Кнопки пульта IRC 152 F	Код 101		Код 102	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD				
AUDIO ; NICAM			SYS. ; CD	
VIDEO ; SYS				
■ ; ZOOM				
▼ ; TV	TV/DVD			
□ ; →				
■ ; LOCK			P.P.	LOCK ; LING.
▲ ; FAV				
○	POWER ; ○		○	
AV	AV ; PC		A.V. ; AV/TV	
※	MUTE		※	
MENU	MENU		MENU ; PRESET	
EXIT			OFF	
▲				
◀				
OK				
▶				
▼				
* ; SETUP			P.MODE	PICTURE
J ; TITLE	I-II ; STATUS		S.MODE	SOUND
■	TV/TXT ; ■		ON/MIX	
GUIDE			CLOCK ; S.MODE	
○	SLEEP ; CS		○	
□	MIX ; □		Q.VIEW	
RED ; ●	RED ; R ; OK		RED	
GREEN ; ▶	GREEN ; G ; P.P.		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; Y ; ANA.		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; B ; P.S.		BLUE	
■	STATUS;RECAL;I-II		□	
CD	RECALL;CLS;■			
VOL -	VOL - ; VOLUME ▼		VOL -	
VOL +	VOL + ; VOLUME ▲		VOL +	
CH V ; ▷	P - ; CHANNEL ▼		PROG -	
CH A ; ▷	P + ; CHANNEL ▲		PROG +	
± ; SAT	±		~/-	
CLEAR ; X	CANCEL ; □			
◀ ; ○	SUBCODE ; □		SUB.PAGE	
▶ ; I	INDEX ; □		INDEX	
▷ ; ?	REVEAL ; □		REVEAL ; PICTURE	
■ ; ■	STOP ; □		STOP ; SOUND	
■ ; ♦	SIZE ; □		SIZE ; P.MODE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/AV		1, 2, ... 9, 0	