

Краткое приложение IRC 155 F (версия 22.12.18 22:55)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 155 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 155 F**

| Номер базы кодов (диапазон кодов) | Устройство базы кодов | Доступные коды пульта |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 (101-199) | - | Нет |
| 2 (201-299) | - | Нет |
| 3 (301-399) | AUX | 301 |
| 4 (401-499) | - | Нет |
| 5 (501-599) | TV | 501 - 599 |
| 6 (601-699) | TV | 601 - 699 |
| 7 (701-799) | TV | 701 - 799 |
| 8 (801-899) | SAT | 801 - 899 |
| 9 (901-999) | SAT | 901 - 999 |

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 155 F**

Коды к AUX устройствам

| Модель | Устр-во | Код |
|----------|--------------|-----|
| JX-9003A | AUX, CD, DVD | 301 |
| JX-9003D | AUX, CD, DVD | 301 |

Функции кнопок пульта IRC 155 F

| Кнопки пульта | Код 301 | |
|----------------|--------------------|--------------|
| | Функция | Доп. функция |
| ▲ ; DVD | KEY + ; MIC + | |
| AUDIO ; NICAM | AUDIO | |
| VIDEO ; SYS | V-MODE | |
| ■ ; ZOOM | ZOOM | |
| ▼ ; TV | KEY - ; MIC - | |
| □ ; → | P/N | |
| ■ ; LOCK | VOCAL ; L/R | |
| ▲ ; FAV | ▲ ; EJECT; OPEN/C. | |
| ○ | ○ ; POWER | |
| AV | ANGLE | |
| ■ | MUTE | |
| MENU | MENU | |
| EXIT | | |
| ▲ | ▲ | |
| ◀ | ◀ | |
| OK | ENTER | |
| ▶ | ▶ | |
| ▼ | ▼ | |
| * ; SETUP | SETUP | |
| ♪ ; TITLE | TITLE | |
| ■ | PBC | |
| GUIDE | PROG | |
| ○ | SUBTITLE | |
| RED ; ● | REPEAT | |
| GREEN ; ▶ | A-B | |
| YELLOW ; ◀ | KARAOKE | |
| BLUE ; ▷ | SLOW | |
| ■ | OSD | |
| CD | | |
| VOL - | VOL - ; A-VOL - | ECHO - |
| VOL + | VOL + ; A-VOL + | ECHO + |
| CH V ; ◀◀ | ◀◀ | |
| CH A ; ▶▶ | ▶▶ | |
| - ; SAT | 10+ | |
| CLEAR ; X | GOTO | |
| ◀◀ ; ○ | ◀◀ | |
| ▶ ; □ | ▶▶ | |
| ▶▶ ; ? | ▶▶ | |
| ■ ; × | ■ | |
| ■■ ; ◉ | ■■ | |
| ■■■ ; ◉◉ | ■■■ | |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0 | |