

Краткое приложение IRC 156 F (версия 21.09.29 16:57)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 156 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 156 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 109
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 305
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 156 F

Коды к TV, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
DVD-01	AUX, CD, DVD	305
K320-22	TV	102
NS-181-P2	TV	107
R23E	TV	109
RC-10	AUX, CD, DVD	304
RC-17	TV	103
RC25E	TV	109
REM-04	AUX, CD, DVD	301
TD-105	AUX, CD, DVD	302
TD-110	AUX, CD, DVD	303
TL-20P1	TV	101
TL-27A1	TV	108
TV-01	TV	104
TV-02	TV	105
TV-03	TV	106

Функции кнопок пульта IRC 156 F

Кнопки пульта IRC 156 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	○ +		CH ▲		PC		APC			
AUDIO ; NICAM	Ω				S.STD		MULTI MEDIA			
VIDEO ; SYS			AIR/CATV		P.STD		MODE		PC AUTO	
☐ ; ZOOM			SIZE						☐ ; LIST/FLOF	
▼ ; TV	○ -		CH ▼		TV		ASC			
☐ ; ↻	AUTO		PIP				PIP		PIP	
☐ ; LOCK			MEMORY				ARC		STILL	
▲ ; FAV			INPUT						☐ ; STORE	
○	○ ; POWER		○ ; POWER		○ ; POWER		○		○	
AV	☐ ; SOURCE		SOURCE		TV/VIDEO		TV/AV		TV/AV	
⏏	⏏ ; MUTE		⏏ ; MUTE		⏏ ; MUTE		⏏ ; MUTE		⏏	
MENU	☰ ; MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT					EXIT					
▲	CH ▲		CH ▲		CH ▲		PR +		PR ▲	
◀	VOL ▼		VOL ◀		VOL ◀		VOL -		VOL ◀	
OK	☐ ; OK		SELECT		ENTER		ENTER		MENU	
▶	VOL ▲		VOL ▶		VOL ▶		VOL +		VOL ▶	
▼	CH ▼		CH ▼		CH ▼		PR -		PR ▼	
* ; SETUP	P.P		PICTURE		☐		MULTI PIP		PICTURE	
J ; TITLE	S.P		ARC		SURROUND				SOUND	
☐	☐ ; TELETEXT		POSITION		☐ ; ☐		TEXT		☐ ; TTX	
GUIDE	POS				ARC		MTS		MTS	
⌚	TIMER		SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP	
☐	☐ ; MIX				MTS		MIX		☐ ; MIX	
RED ; ●	RED ; ☐ ; STEREO				RED		RED ; PIP CH -		RED ; INPUT	
GREEN ; ►	GREEN ; ○ ; TIMER				GREEN		GREEN ; PIP CH +		GREEN ; SIZE	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ☐ ; DSP				YELLOW		YELLOW ; SWAP		YELLOW	
BLUE ; ►	BLUE ; AUTO				BLUE		BLUE ; INPUT		BLUE ; POSITION	
☐	☐ ; DSP		QUICK VIEW		RECALL		REVIEW		INFO	
☐	☐				PRE.CH				REVIEW	
VOL -	VOL ▼		VOL ◀		VOL ◀		VOL -		VOL ◀	
VOL +	VOL ▲		VOL ▶		VOL ▶		VOL +		VOL ▶	
CH V ; ⏏	CH ▼		CH ▼		CH ▼		PR -		PR ▼	
CH A ; ⏏	CH ▲		CH ▲		CH ▲		PR +		PR ▲	
+ ; SAT	- ;								- ;	
CLEAR ; X					☐		UPDATE ; POSITION			
⏏ ; ●	⌚ ; CLOCK				☐		SUB PAGE		☐ ; SUB PAGE	
▶ ; i	☐ ; INDEX				☐		INDEX		☐ ; INDEX	
▶▶ ; ?	☐ ; REVEAL				☐		REVEAL		☐ ; REVEAL	
■ ; ✕	☐ ; HOLD				☐		HOLD ; STILL		☐ ; HOLD	
; ⏏	☐ ; SIZE				☐		SIZE/SIZE		☐ ; SIZE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 156 F

Кнопки пульта IRC 156 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 301	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			ANALOG RGB		PIP-POS		DTV		EQ	
AUDIO ; NICAM	SSM		LANG	☐ ; STEREO	☐ ; STEREO		PC		LANGUAGE	
VIDEO ; SYS	PSM		AV3/S-VIDEO		☐ ; FREEZE		SOURCE ; ZAG		VIDEO	
☐ ; ZOOM	ZOOM	PIP POSITION	☐ ; ZOOM		q ; ZOOM		☐ ; ASPECT	ASPECT	ZOOM	
▼ ; TV	PC/DVI ; TV/PC		TV		POP		TV		MARK	
☐ ; ↻	PIP	SCAN	AV2	AUTO	PIP		☐ ; PIP		SEARCH	
☐ ; LOCK	STILL		☐ ; STILL		AUTO ; CHILD LOCK		STILL		V-REMOTE	
▲ ; FAV	ARC	PIP ARC	DIGITAL RCA		FAV. ; FAVORITE		FAVOR		▲	
○	○ ; POWER		○ ; POWER		○ ; POWER		○		○	
AV	INPUT		AV1	SOURCE	☐ ; SOURCE		AV	☐ ; TV/AV	ANGLE	
⏏	⏏ ; MUTE		⏏ ; MUTE		⏏ ; MUTE		⏏		MUTE	
MENU	MENU		MENU ; ☐	TV MENU ; ☐	☐ ; MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT				☐ ; MENU		EXIT		RETURN	
▲	CH + ; PR ▲		▲		▲		▲ ; ☐		▲	
◀	VOL - ; VOL ◀		◀		◀		◀ ; -		◀	
OK	OK		SEL		ENTER		OK		ENTER	
▶	VOL + ; VOL ▶		▶		▶		▶ ; +		▶	
▼	CH - ; PR ▼		▼		▼		▼ ; ☐		▼	
* ; SETUP	☐ ; MODE		☐ ; PICTURE		P.MODE		P.MODE ; -☐-	P.MODE	SET UP	
J ; TITLE	I-II		☐ ; SOUND		S.MODE		S.MODE ; -I/-		TITLE	
☐	☐ ; TEXT		☐ ; TEXT		TEXT		☐ ; TTX	☐ ; MIX	PROG	
GUIDE	LIST		ADD/DEL		M.WIN		S.SWAP		INTRO	
⌚	SLEEP		SLEEP		TIMER		☐ ; SLEEP			
☐	☐ ; MIX		☐		ACT.WIN		P.SWAP ; SWAP		SUBTITLE	
RED ; ●	RED ; PIP PR +		RED ; PIP	COMPONENT 1	RED ; P.MODE		RED ; P.M. ; -☐-		REPEAT	
GREEN ; ►	GREEN ; PIP PR -		GREEN ; SWAP	COMPONENT 2	GREEN ; S.MODE		GREEN ; S.M. ; -I/-		STEP	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; SWAP		YELLOW ; POSITION		YELLOW ; FAV.		YELLOW ; S.EF. ;		A-B	
BLUE ; ►	BLUE ; PIP INPUT		BLUE ; SIZE		BLUE ; ☐ ; SLEEP		BLUE ; STER. ; ☐/II		SLOW	
☐	Q.VIEW		RECALL		☐ ; DSP/CAPS		☐ ; DISPLAY	☐ ; POSITION	DISPLAY	
☐	A.SWAP		PREV.CH		☐		PREV. ; PR/C/S	☐ ; SIZE	Q-PLAY	
VOL -	VOL - ; VOL ◀		VOL -		VOLUME - ; VOL -		◀ ; -		VOL -	
VOL +	VOL + ; VOL ▶		VOL +		VOLUME + ; VOL +		▶ ; +		VOL +	
CH V ; ⏏	CH - ; PR ▼	PIP PR -	CH -	☐ ; TWIN PIC	CHANNEL - ; CH ▼		▼ ; ☐	▼ ; CH - ; P.MODE	⏏	
CH A ; ⏏	CH + ; PR ▲	PIP PR +	CH +	☐ ; SCREEN	CHANNEL + ; CH ▲		▲ ; ☐	▲ ; CH + ; ASPECT	⏏	
+ ; SAT			+100/FAV.CH		- ;		- ;		10+	
CLEAR ; X	☐ ; UPDATE		☐		MIX ; SORT		☐ ; CANCEL		CLEAR	
⏏ ; ●	☐ ; TIME		☐		UPDATE		☐ ; SUBPAGE		⏏	
▶ ; i	☐ ; INDEX		☐		SORT ; SWAP		☐ ; INDEX		▶ ; PLAY/PAUSE	
▶▶ ; ?	☐ ; REVEAL		☐		REVEAL		☐ ; REVEAL		▶▶	
■ ; ✕	☐ ; HOLD		☐		HOLD		☐ ; HOLD		■ ; STOP	
; ⏏	☐ ; SIZE		☐		SIZE		☐ ; SIZE		▶▶ ; PLAY/PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	