

# Краткое приложение IRC 158 F (версия 22.12.07 12:52)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 158 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 158 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 102
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 308
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 158 F**

### Коды к TV, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
DVD-01	AUX, CD, DVD	303
DVD-02	AUX, CD, DVD	308
DVD7058	AUX, CD, DVD	301
DVD7070	AUX, CD, DVD	301
DVH-7083	AUX, CD, DVD	305
DVX6075	AUX, CD, DVD	302
HTS6088	AUX, CD, DVD	306
HTS6089	AUX, CD, DVD	307
KM-228	AUX, CD, DVD	304
LTW 26X67	TV	102
SF128	TV	101

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 158 F

Кнопки пульта	Код 101	Код 102	Код 301	Код 302	Код 303	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	J ; MODE ; LANG		PDVD		DVD/USB/CARD	
AUDIO ; NICAM	CD		LANGUAGE	L/R	AUDIO	
VIDEO ; SYS	PIP ; □		SYSTEM	3D	VIDEO	
■ ; ZOOM	⊕; WIDE	□	ZOOM	N/P	ZOOM	
▼ ; TV	TV ; DTV				TV MODE	
□ ; ▷	□ ; ▷				L/R	□ ; L/R
■ ; LOCK	PP	STILL			P/N	N/P
▲ ; FAV	SIZE ; ZOOM		▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; EJECT	▲ ; OP/CL
○	○		○ ; POWER		POWER ; SLEEP	○ ; POWER
AV	□ ; □ ; SOURCE		ANGLE		ANGLE	
■	■		■ ; MUTE		MUTE	■ ; MUTE
MENU	MENU ; □ ; SL ; M		SYS-MENU		MENU	MENU
EXIT	EXIT		SUSPEND		RETURN	
▲	▲		▲		▲	▲
◀	◀ ; -		◀ ; ECHO -		◀	◀
OK	OK	OK	ENTER		ENTER	ENTER
▶	▶ ; +		▶ ; ECHO +		▶	▶
▼	▼		▼		▼	▼
* ; SETUP	□ ; INFO		SETUP		SETUP	SETUP
J ; TITLE	I-II		PICTURE		TITLE	TITLE
■	■	TEXT	SOUND		PBC	PBC
GUIDE	S		TV/TXT		PROGRAM	PROG
○	SLEEP ; ○		PROG			TIME ; GOTO
□	□		TIMER			SUBTITLE
RED ; ●	RED ; SND. ; ▲		MIX		REPEAT	REPEAT
GREEN ; ▶	GREEN ; PIC. ; ▼		RED		STEP	▶ ; STEP
YELLOW ; ◀	YELLOW ; FEATURE		GREEN		A-B	A-B
BLUE ; ▶	BLUE ; INSTALL		YELLOW		SLOW	▶ ; SLOW
□	INFO ; □ ; i		BLUE		OSD	OSD
CD	CD ; SWAP		DISPLAY		RETURN	RAN
VOL -	VOL - ; V -		RETURN	RAN	GOTO	RAN
VOL +	VOL + ; V +		VOL -		VOL -	VOLUME -
CH V ; ◀	P ▾ ; P -		VOL +		VOL +	VOLUME +
CH A ; ▷	P ▲ ; P +		CH -		KEY -	◀
- ; SAT	- ; - ; EXIT		CH +		KEY +	▶
CLEAR ; X	□ ; X ; □		~		10+	10+
◀ ; ○	◀ ; ○		10+		10+	10+
▶ ; i	▶ ; i ; GUIDE		CANCEL		CLEAR	CLEAR
▶ ; ?	▶ ; ?		SUBPAGE		◀ ; REV	◀
■ ; ±	■ ; ± ; ■		INDEX		▶ ; PLAY	▶ ; PLAY/PAUSE
II ; ♫	II ; ♫ ; □		REVEAL		▶ ; FWD	▶
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		HOLD		■ ; STOP	■ ; STOP
			SIZE		II ; PAUSE	II ; PLAY/PAUSE
			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0
			1, 2, ... 9, 0/0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 158 F

Кнопки пульта	Код 304	Код 305	Код 306	Код 307	Код 308	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	ECHO +		LANG		INTRO	
AUDIO ; NICAM	LANGUAGE	R/L	L/R	AUDIO	3D	AUDIO
VIDEO ; SYS	VIDEO	N/P	N/P	V-MODE	P/N	SYSTEM
■ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM	ZOOM
▼ ; TV	ECHO -		CHANNEL		AM/FM	
□ ; ▷	MIC		MEMORY		AUTO.SCH	L/R
■ ; LOCK	RESET		PRO-II		DEFAULT	RESET
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE		▲		▲	▲ ; OPEN/CLOSE
○	○ ; POWER		○ ; POWER		○	STANDBY
AV	ANGLE		ANGLE		V-MODE	ANGLE
■	MUTE		MUTE		MUTE	MUTE
MENU	PBC		MENU/PBC		MENU	MENU
EXIT	RETURN		GOTO		□ ; RETURN	RESUME
▲	▲		▲		▲	↑
◀	◀		◀ ; PRESET		◀	◀
OK	ENTER		ENTER		PLAY/SAVE	ENTER
▶	▶		▶		▶ ; SEARCH ; ST/MO	▶
▼	▼		▼		▼ ; PRESET	▼
* ; SETUP	SETUP		SETUP/SEARCH		SETUP	SETUP
J ; TITLE	TITLE	SURR ; 3D	TITLE/RETURN		TITLE	TITLE
■	PROG		FUNC		FUNCTION	FUNCTION
GUIDE	GOTO		PROG		PROGRAM	ANGLE
○	RAN		RAN		A-TIME	SAVE
□	SUBTITLE		SUBT		SUBTITLE	SUBTITLE
RED ; ●	REPEAT		REPEAT		REPEAT	REPEAT
GREEN ; ▶	STEP		II ; STEP		STEP	STEP
YELLOW ; ◀	SEGMENT ; A-B		A-B		A-B	A-B
BLUE ; ▶	SLOW		SLOW		SLOW	SLOW
□	OSD		OSD		DISPLAY	DISPLAY
CD	RESUME		RESUME		□ ; RETURN	GOTO
VOL -	VOL -		VOL -			VOLUME -
VOL +	VOL +		VOL +			VOLUME +
CH V ; ◀	◀		RESET - ; ◀		◀	◀ ; PREV
CH A ; ▷	▶		RESET + ; ▷		▶	▶ ; NEXT
- ; SAT	10+		10+		10+	10+
CLEAR ; X	CLEAR		CLEAR		CLEAR	
◀ ; ○	◀		TUNING - ; ◀		◀	◀ ; REV
▶ ; i	▶ ; PLAY		▶ / II ; PLAY/PAUSE		PLAY/SAVE	▶ ; PLAY
▶ ; ?	▶		TUNING + ; ▷		▶	▶ ; FWD
■ ; ±	■ ; STOP		■ ; STOP		■ ; STOP	■ ; STOP
II ; ♫	II ; PAUSE		II / II ; PLAY/PAUSE		II ; PAUSE	II ; PAUSE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0
			1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0