

Краткое приложение IRC 163 F (версия 23.02.05 21:47)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 163 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 163 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 106
2 (201-299)	VCR	201
3 (301-399)	AUX	301 - 315
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 163 F**

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
DATV-870XSC	TV	106
DEV-01	HOME APPLIANCES	201
DVD-02	AUX, CD, DVD	304
DVD-05	AUX, CD, DVD	308
DVD-1000	AUX, CD, DVD	307
DVD-300BFM	AUX, CD, DVD	305
DVD-350U	AUX, CD, DVD	313
DVD-515U	AUX, CD, DVD	303
DVS-1120	AUX, CD, DVD	310
DVS-1230	AUX, CD, DVD	313
HDTV-705XS	TV	104
HDTV-715BFM	TV	105
HDTV-808S	TV	103
IRC	AUX, CD, DVD	301
MCH-350	AUX, CD, DVD	315
MDD-705	AUX, CD, DVD	306
MDD-714	AUX, CD, DVD	309
MDD-716S	AUX, CD, DVD	309
MDD-719T	AUX, CD, DVD	311
MDN-2740T	AUX, CD, DVD	312
MPN-D510	AUX, CD, DVD	314
RC (DVD)	AUX, CD, DVD	302
RC (MV/TV)	TV	101
RE-25LL	TV	102

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 163 F

Кнопки пульта	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105
Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	BRIGHT +	COLOR +			
AUDIO ; NICAM	ODD ; LANGUAGE				
VIDEO ; SYS	SYSTEM				
ZOOM	ZOOM		AUTO ; WIDE ; ⌂	ODD ; Z	SYSTEM 4:3/16:9
▼ ; TV	BRIGHT -	COLOR -			
□ ; →		□/←			
LOCK				AUTO	AUTO SCAN
▲ ; FAV	▲			■	
○	○ ; POWER	○ ; POWER	POWER ; ○	○ ; POWER ; ST-BY	
AV	TV/AV	AV/TV	INPUT ; TV/AV ; T/A	VIDEO ; TV/AV	TV/AV
■ ; MUTE	■ ; MUTE	■ ; MUTE	MUTE ; ■	■ ; MUTE	■
MENU	MENU	MENU	MENU	MENU	MENU
EXIT					EXIT
▲	▲ ; CH +	▲	CH +	CH + ; ▲	▲ ; CH +
◀	◀	◀	VOL - ; ▶	VOL - ; ▲	◀
OK	▶	MENU	MENU	MENU	OK
▶	▶	▶	VOL + ; V +	VOL + ; ▶	▶
▼	▼ ; CH -	▼	CH -	CH - ; ▼	▼ ; CH -
* ; SETUP	SETUP	PICTURE		MODE ; PICT	MODE
♪ ; TITLE	TITLE			LANG	
■	MODE	CALENDAR		CALE ; CAL	
GUIDE	□ ; P.B.C.			GAME	
○				TIMER	
□	SUBTITLE			□ ; □	
RED ; ●	REPEAT				
GREEN ; ■	A-B				
YELLOW ; □					
BLUE ; ▶	▶ ; SLOW				
□	OSD	□		CALL	
□	RETURN ; □		□	□	PRE-CH
VOL -	VOLUME -	◀	VOL - ; V -	VOL - ; ▲	◀
VOL +	VOLUME +	▶	VOL + ; V +	VOL + ; ▶	▶
CH V ; ▲	▼ ; CH -	▼	CH -	CH - ; ▼	▼ ; CH -
CH A ; ▲	▲ ; CH +	▲	CH +	CH + ; ▲	▲ ; CH +
- ; SAT		~/--	~/--	~/--	~/--
CLEAR ; X					
◀ ; ◉					
▶ ; i					
▶ ; ?					
■ ; ■	■ ; STOP				
■ ; ♦	■ ; PAUSE				
1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 163 F

Кнопки пульта	Код 106	Код 201	Код 301	Код 302	Код 303
Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶			DVD/CARD	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO	AUDIO MODE	AUDIO
VIDEO ; SYS	LANG	MODE	PAL/NTSC	PLAY MODE	OD ; LANG.; AUDIO
ZOOM			ZOOM	SYSTEM ; CLEAR	BAND P/N
▼ ; TV	▶			HD/SD	ZOOM
□ ; →	LIST	SCAN	A-B	AUTO SKIP	
LOCK	P.ADJ		RANDOM	□ ; ANGLE	VIRTUAL KEY
▲ ; FAV	FAV		▲ ; EJECT	▲	ANGLE
○	○ ; POWER	○	○ ; POWER	○ ; POWER	○
AV	MODE		ANGLE	DIM. ; PS/V. ; USB/C.	SRC
■ ; MUTE	■ ; MUTE		MUTE	■ ; MUTE	MUTE
MENU	MENU		MENU	MENU	MENU ; PBC
EXIT	EXIT		RESUME	BOOK M. ; RESUME	
▲	▲ ; CH+		▲	▲	▶ ; SEEK + ; ↑
◀	◀ ; VOL-		◀	◀	◀ ; VOL - ; ←
OK	OK		ENTER	ENTER ; OK	ENTER SEL
▶	▶ ; VOL+		▶	▶	▶ ; VOL + ; →
▼	▼ ; CH -		▼	▼	▼ ; SEEK - ; ↓
* ; SETUP	PICT		SETUP	SETUP	SETUP
♪ ; TITLE	TV/RADIO		TITLE	TITLE ; TOP MENU	2/5.1
■	TEXT		PBC	REMAIN	OSD
GUIDE	EPG		PROGRAM	DIGEST	PROG
○	SLEEP		SUBTITLE	SUBTITLE ; □	SUB.T
□	SUBTITLE		SUBTITLE	SUBTITLE	
RED ; ●	RED	● ; REC	REPEAT	REPEAT	REPEAT
GREEN ; ■	GREEN		STEP	A-B	A-B
YELLOW ; □	YELLOW	REPEAT	SLOW ▲	CAPTURE LOGO	
BLUE ; ▶	BLUE	RANDOM	SLOW ▶	▶ ; SLOW ; ▶	GOTO ; SLOW
□	INFO		DISPLAY	OSD	DISP
□	□		GOTO	RETURN ; □	GOTO ; SLOW
VOL -	◀ ; VOL-	VOL ▼	VOLUME -	VOLUME - ; VOL -	KEY CONTROL b
VOL +	▶ ; VOL+	VOL ▲	VOLUME +	VOLUME + ; VOL +	KEY CONTROL #
CH V ; ▲	▼ ; CH -	◀	SKIP ▲	◀ ; PREV	◀ ; SEEK - ; ↓
CH A ; ▲	▲ ; CH +	▶	SKIP ▶	▶ ; NEXT	▶ ; SEEK + ; ↑
- ; SAT	~/-- ; SEARCH	*	10+	10	10+
CLEAR ; X		#	CLEAR	CLEAR	
◀ ; ◉			SEARCH ▲	◀ ; FR	◀ ; SEEK - ; ↓
▶ ; i			▶	▶ ; PLAY	▶ II
▶ ; ?			SEARCH ▶	▶ ; FF	▶ ; SEEK + ; ↑
■ ; ■			■	■ ; STOP	■
■ ; ♦	■ ; PAUSE		■	■/STEP; ■ ; PAUSE	▶ II
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0