

# Приложение IRC 164 F (версия 30.05.17)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 164 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта IRC 164 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 303
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта IRC 164 F

### Коды к AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
DVD-01	AUX, CD, DVD	302
DVD-02	AUX, CD, DVD	303
RC-20011A	AUX, CD, DVD	301

Функции кнопок пульта IRC 164 F

Кнопки пульта IRC 164 F	Код 301		Код 302		Код 303	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲; DVD	DVD/USB					
AUDIO; NICAM			CD; AUDIO		AUDIO	
VIDEO; SYS			TV SYS.		P/N	
ZOOM			ZOOM		ZOOM	
TV					TV MODE	
					I/P	
LOCK			ANGLE		ANGLE	
FAV	▲		EJECT		OPEN/CLOSE	
					POWER	
AV	DVD/USB					
			MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU	
EXIT					GOTO	
▲	▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀	
OK	SEL.		PLAY/SEL.		ENTER; PLAY	
▶	▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼	
SETUP	SETUP		SETUP		SETUP	
TITLE	TITLE		TITLE		TITLE	
			PBC		T.E.	
GUIDE			PROGRAM		PROGRAM	
					SHUFFLE	
			SUBTITLE		SUBTITLE	
RED; ●			1/ALL REPEAT		REPEAT	
GREEN; ■			A-B REPEAT		STEP	
YELLOW; ▲					A-B	
BLUE; ▼			SLOW		SLOW	
	INFO.		INFO.		DISPLAY	
	GO TO				RESUME	
VOL -	VOLUME -		VOLUME -		VOL -	KEY -
VOL +	VOLUME +		VOLUME +		VOL +	KEY +
CH V; ◀	◀		PREV.		PREV	
CH A; ▶	▶		NEXT		NEXT	
SAT			GOTO		+10	
CLEAR; X			CLEAR		CLEAR	
	◀; ◀		F.BWD		REV	
	PLAY/SEL.		PLAY/SEL.		PLAY	
	▶; ▶		F.FWD		FWD	
	■; ▼		STOP		STOP	
	■; ▲		PAUSE/STEP		PAUSE/STEP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	