

Краткое приложение IRC 167 F (версия 23.03.03 17:24)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 167 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 167 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 116
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 306
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 167 F**

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
BT-0384A	TV	105
BT-0397P	TV	104
BT-0451B	TV	103
BT-0455T	TV	103
DVD-01	AUX, CD, DVD	304
DVD-109	AUX, CD, DVD	305
E-3743	TV	115
HT-110	AUX, CD, DVD	306
JV-LATV-6122-32	TV	110
MXD888	AUX, CD, DVD	301
MXD888-1	AUX, CD, DVD	303
MZD-780B	AUX, CD, DVD	302
RC-1241	TV	113
RC-1241B	TV	113
RC-2000	TV	114
RC-379	TV	112
RC-812	TV	115
RC-815	TV	101
RC-816	TV	101
TS-LCD-1535	TV	107
TS-LCD-3235	TV	116
TS-LCD-3730	TV	114
TV-01	TV	108
TV-02	TV	109
WH-43D102	TV	102
WS-178	TV	106
Y1-RT08F7	TV/AUX	111

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 167 F

Кнопки пульта	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105
Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			P+ (PIP)	-SI-	
AUDIO ; NICAM			POS (PIP)	-PI-	-SI-
VIDEO ; SYS		ZOOM; ; SIZE	SIZE (PIP)	-PI-	-PI-
; ZOOM		ZOOM ; SURROUND	ZOOM	ZOOM	
▼ ; TV			PIP	SCAN ; PC AD	
;		SCAN; REVEAL; RES.	FREEZE	FREEZE (PIP)	
; LOCK	LOCK	; LOCK; SUBTIT.	SWAP (PIP)		FREEZE
▲ ; FAV			⊕ ; POWER	⊕	⊕
AV	TV/AV	TV/AV	TV/AV ; SOURCE	TV/AV	TV/AV
	: MUTE		MUTE	MUTE	
MENU	MENU	MENU	MENU	M	MENU
EXIT					
▲	CH + ; P+ ; ▲	▲	▲	P+	P+
◀	VOL - ; V - ; ▲	◀	◀	V-	V-
OK	MENU	MENU	OK	M	MENU
▶	VOL + ; V + ; ▶	▶	▶	V+	V+
▼	CH - ; P - ; ▼	▼	▼	P-	P-
* ; SETUP	PIC.MODE ; -PI-	-PI- ; P.P; P.MODE			HDM
J ; TITLE	S. MODE ; -SI-	-SI- ; SOUND	I/II	SOUND	
; PIC	MSG	TEXT	TEXT ; TXT		TEXT
GUIDE		GAME ; HOLD			
	: SLEEP	⊕ ; SLEEP	SLEEP	SLEEP	⊕
	FIRE	CALENDAR ; MIX	MIX	TIMER	MIX
RED ; ●	RED ; ⊕	RED ; PICTURE ;	RED ; -PI-	RED ; SOUND	RED ; PICTURE
GREEN ; ■	GREEN ; DISPLAY	GREEN ; -PI-	GREEN ; -SI-	GREEN ; SLEEP	GREEN ; ⊕
YELLOW ; □	YELLOW ; PIC	YELLOW ; -SI-	YELLOW ; TIMER	YELLOW ; SLEEP	YELLOW ; TIMER
BLUE ; ▶	BLUE ; MSG	BLUE ; ○	BLUE ; SOUND; SUR.	BLUE ; CALL	BLUE ; SOUND
;	DISPLAY ; ○ ; DISP	CALL; ? ; DISP;	CALL	CALL	?
	RECALL ; QV ;	CD ; QV ; ALT	CD	QV	QV
VOL -	VOL - ; V - ; ▲	V - ; VOL - ; ▲	V - ; VOL -	V-	V-
VOL +	VOL + ; V + ; ▶	V + ; VOL + ; ▶	V + ; VOL +	V+	V+
CH V ; ▲	CH - ; P - ; ▼	P - ; PR - ; CH - ; ▼	P - ; CH ▼	P-	P-
CH A ; ▲	CH + ; P + ; ▲	P + ; PR + ; CH + ; ▲	P + ; CH ▲	P+	P+
+ ; SAT	-/-	+/-	+/-	+/-	+/-
CLEAR ; X		CANCEL	CANCEL		CANCEL
		SUBCODE	SUBPAGE;SUBCOD.		SUBCODE
▶ ; i					
▶ ; ?		REVEAL	REVEAL		REVEAL
		HOLD	HOLD		HOLD
		SIZE	SIZE		⊕
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 167 F

Кнопки пульта	Код 106	Код 107	Код 108	Код 109	Код 110
Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					
AUDIO ; NICAM	I/II	S.SYS			SOUND SYS
VIDEO ; SYS		P.SYS	SYS.		COLOR SYS
; ZOOM	SCALER				■
▼ ; TV					
;		FREE LISTEN	CHI/II		AUTO
; LOCK		LANGUAGE			
▲ ; FAV					JT
AV	⊕ ; POWER	⊕ ; POWER	⊕	⊕ / I	⊕ ; POWER
	TV/AV	INPUT	AV/TV	TV/AV	VIDEO ; AV/TV/VGA
MENU				MUTE ;	
EXIT	MENU	MENU	MENU	M	MENU
▲	▲	PROG ▲	PROG.+	CH ▲ ; ▲	CH ▲
◀	◀	VOL ▲	VOL-	VOL - ; ▲	◀ ; VOL -
OK	OK ; SELECT	OK	MENU	OK	MENU
▶	▶	VOL ▶	VOL.+	VOL + ; ▶	▶ ; VOL +
▼	▼	PROG ▼	PROG.-	CH ▼ ; ▼	CH ▼
* ; SETUP	P.MODE	P.MODE	P.M.	PICTURE	MODE
J ; TITLE	S.MODE	S.MODE	S.M.	SOUND	C/E/R/P/G ; LANG
; PIC	TEXT	TV/TEXT	TEXT ; MIX	I.P.C.	CALE
GUIDE		T.EXIT	CLOCK ; TYPE	D.C.C.	
	SLEEP	SLEEP	⊕	⊕	TIMER
	MIX	MIX	GAME ; SUB.TITLE		
RED ; ●	RED	RED	RED		
GREEN ; ■	GREEN	GREEN	GREEN		
YELLOW ; □	YELLOW	YELLOW	YELLOW	◀-	
BLUE ; ▶	BLUE	BLUE	BLUE	◀+	
	CALL	INFO	□	□	CALL
CD	RECALL	RECALL	CD	CD	CD
VOL -	VOL -	VOL ▲	VOL-	VOL - ; ▲	◀ ; VOL -
VOL +	VOL +	VOL ▶	VOL.+	VOL + ; ▶	▶ ; VOL +
CH V ; ▲	CH -	PROG ▼	PROG.-	CH ▼ ; ▼	CH ▼
CH A ; ▲	CH +	PROG ▲	PROG.+	CH ▲ ; ▲	CH ▲
+ ; SAT	-/-	-/-	-/-	-	-/-
CLEAR ; X	CANCEL	CANCEL	Q.VIEW ; CANCEL		
	SUBPAGE	SUBCODE	TUNE ; SUB.PAGE		
▶ ; i		INDEX			
▶ ; ?	REVEAL	REVEAL	SOUND ; REVEAL		
	HOLD	HOLD	SETUP ; HOLD		
	SIZE	SIZE	PICTURE ; SIZE		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/AV	1, 2, ... 9, 0