

Краткое приложение IRC 170 F (версия 22.12.18 23:21)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 170 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 170 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 103
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 170 F

Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
РАЕХ12D48С	TV	102
RC5840	TV	103
TV-01	TV	101

Функции кнопок пульта IRC 170 F

Кнопки пульта IRC 170 F	Код 101		Код 102		Код 103	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					⊞	
AUDIO ; NICAM			SOUND ; PIC			
VIDEO ; SYS			SYS. ; BOOKMARK			
⏏ ; ZOOM					⏏	
▼ ; TV						
⏏ ; ⏏					⏏	
⏏ ; LOCK	PP		ANA ;PIC;NORMAL			
▲ ; FAV						
⏏	⏏		⏏ ; STANDBY		⏏	
AV	TV/AV		TV/AV ; ⏏		AV	
⏏	MUTE		⏏ ; MUTE		⏏	
MENU	MENU		MENU ; M		MENU	
EXIT						
▲	▲		↑		▲	
◀	VOL ◀		←		-	
OK	MENU				OK	
▶	VOL ▶		→		+	
▼	▼		↓		▼	
* ; SETUP	PIC		PIC ; PICTURE		SEL	
♪ ; TITLE			SOUND MODE		I-II	
⏏			WOOFER; CALEND.		⏏	
GUIDE						
⏏	SLEEP		SLEEP ; ⏏ ; INTRO		⏏	
⏏			CALL		⏏	
RED ; ●			S.EFFECT		RED ; ⏏	
GREEN ; ▶			BBE		GREEN ; ⏏	
YELLOW ; ◀					YELLOW ; ⏏	
BLUE ; ▶					BLUE ; ⏏	
⏏	⏏		⏏ ; DISPLAY			
⏏	⏏		RECALL ; DISPLAY			
VOL -	VOL ◀		VOLUME - ; ◀		-	
VOL +	VOL ▶		VOLUME + ; ▶		+	
CH V ; ⏏	▼		PROGRAM - ; ▼		▼	
CH A ; ⏏	▲		PROGRAM + ; ▲		▲	
+ ; SAT	- / -		+ / -		- / -	
CLEAR ; X			SKIP		⏏	
⏏					⏏	
▶ ; i					⏏	
▶▶ ; ?					⏏	
⏏ ; ⏏					⏏	
⏏ ; ⏏					⏏	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	