

# Краткое приложение IRC 171 F (версия 22.12.18 23:24)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 171 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 171 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 171 F**

### Коды к AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
A-128	AUX, CD, DVD	301

**Функции кнопок пульта IRC 171 F**

Кнопки пульта	Код 301	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	LANGUAGE	
AUDIO ; NICAM	R/L	
VIDEO ; SYS	P/N	
■ ; ZOOM	ZOOM	
▼ ; TV		
□ ; →	INTRO	
■ ; LOCK	ANGLE	
▲ ; FAV	OPEN/CLOSE	
○	POWER	
AV	V-MODE	
■	MUTE	
MENU	MENU	
EXIT	RETURN	
▲	▲	
◀	◀	
OK	ENTER	
▶	▶	
▼	▼	
* ; SETUP	SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE	
■	PBC	
GUIDE	PROG	
○	TIME	
□	SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT	
GREEN ; ▶	STEP	
YELLOW ; ◀	A-B	
BLUE ; ►	SLOW	
■	OSD	
□	RANDOM	
VOL -	VOL -	
VOL +	VOL +	
CH V ; ◀◀	◀◀	
CH A ; ►►	►►	
- ; SAT	10+	
CLEAR ; X	CLEAR	
◀◀ ; ○	◀◀	
▶ ; □	PLAY/PAUSE	
▶► ; ?	►►	
■ ; ■	STOP	
■■ ; ◉	PLAY/PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/10	