

Краткое приложение IRC 173 F (версия 21.07.02 22:01)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 173 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 173 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 105
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 304
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 173 F

Коды к TV, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
CN1082	AUX, CD, DVD	301
LCDTV-TU013	TV	101
PJD5122	AUX, CD, DVD	302
PJD5123	AUX, CD, DVD	303
PROJECTOR-01	AUX, CD, DVD	304
RC00012	TV	105
RC00021	TV	103
RC00071P	TV	101
RC-46	TV	102
RM36DD01A	TV	104
TV-02	TV	101

Функции кнопок пульта IRC 173 F

Кнопки пульта IRC 173 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	SUB SOUR.; PIP/SO.		SCART						PC	
AUDIO ; NICAM	SOUND ; SRS		NICAM				SOUND ; NICAM		SOUND ; GREEN	
VIDEO ; SYS	POSITION ; PIP/POS		AV/COMP		WIDE		SWAP			
☐ ; ZOOM	ZOOM	WIDE	WIDE		ZOOM		SIZE ; WIDE			
▼ ; TV	TV		TV/DTV		TV					
☐ ; ↻	PIP/POP		POP PIP		☐		PIP/POP ; ☐ ; PIP			
☐ ; LOCK	PIP/SWAP		HDM/PC		FREEZE		DPF			
▲ ; FAV	☐						C ; WIRELESS			
○	POWER ; ○		POWER		POWER		POWER		POWER	
AV	SOURCES ; INPUT		SOURCE		INPUT		SOURCE ; TV/VIDEO		AV	
⏏	MUTE		MUTE		MUTE		* ; MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		PICTURE/MENU (?)	
EXIT	EXIT				EXIT					
▲	▲		▲ ; PGM +		▲ ; CH +		▲		P ▲ ; ▲	
◀	◀		◀ VOL		◀ ; VOL -		◀		VOL - ; ◀	
OK	ENTER ; OK		ENTER		ENTER		OK ; PC		ENTER	
▶	▶		▶ VOL		▶ ; VOL +		▶		VOL + ; ▶	
▼	▼		▼ ; PGM -		▼ ; CH -		▼		P ▼ ; ▼	
* ; SETUP	VIDEO MODE								SETUP ; BLUE (?)	
J ; TITLE	AUDIO MODE				SOUND				S.MODE	
☐	TELETEXT ; ☐/☐		TELETEXT/GUIDE		☐/☐/☐		TELETEXT		☐/☐/☐	
GUIDE	SRS		GUIDE				MIX		OPTION ; YELL. (?)	
☐	SLEEP		SWAP PIP		SLEEP		SLEEP		SLEEP/☐	
☐	☐		POSITION PIP		☐		SUBTITLE		☐	
RED ; ●	RED ; NICAM		RED		RED ; PIP/SPLIT		RED		RED (?)	
GREEN ; ▸	GREEN		GREEN		GREEN ; PIP INPUT		GREEN		GREEN (?)	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW		YELL. ; PIP SOUND		YELLOW		YELLOW (?)	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE		BLUE ; PIP V.SWAP		BLUE		BLUE (?)	
☐	DISPLAY ; INFO		DISPLAY		INFO		DISPLAY		INFO/☐	
☐	S ; RECALL ; LAST		RECALL		LAST		PRE-CH ; RECALL		LAST	
VOL -	VOL - ; VOL ▼		◀ VOL		◀ ; VOL -		VOL -		VOL - ; ◀	
VOL +	VOL + ; VOL ▲		▶ VOL		▶ ; VOL +		VOL +		VOL + ; ▶	
CH V ; ⏏	CH ▼	PIP CH ▼	▼ ; PGM -		▼ ; CH -		CH ▼		P ▼ ; ▼	
CH A ; ⏏	CH ▲	PIP CH ▲	▲ ; PGM +		▲ ; CH +		CH ▲		P ▲ ; ▲	
+ ; SAT	-/-		-100				SUBPAGE ; 100			
CLEAR ; X	☐									
◀ ; ●	SUB PAGE		SUBPAGE		☐		SUBPAGE ; 100		INFO/☐	
▶ ; i	INDEX ; ☐		INDEX		☐		INDEX		☐	
▶▶ ; ?	☐		REVEAL		☐		REVEAL		SLEEP/☐	
■ ; 5	☐	HOLD			☐		HOLD		☐	
; ⏏	☐				☐		SIZE		☐	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 173 F

Кнопки пульта IRC 173 F	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	VGA1 COMPUTER				Ⓜ ; MAGNIFY +			
AUDIO ; NICAM								
VIDEO ; SYS	VIDEO ; ☐		VIDEO		VIDEO ; PAGE UP			
☐ ; ZOOM	☐ ; ASPECT				ASPECT		ASPECT	
▼ ; TV	VGA2 COMPUTER				Ⓜ ; MAGNIFY -			
☐ ; ↻	AUTO SYNC		AUTO		AUTO			
☐ ; LOCK	☐ ; LOCK		FREEZE		FREEZE		FREEZE	
▲ ; FAV	Ⓜ ; MAGNIFY							
○	○ ; POWER		○		○ ; POWER		POWER	
AV	SOURCE		SOURCE		SOURCE		SOURCE	
⏏	Ⓜ ; MUTE		Ⓜ		Ⓜ			
MENU	MENU		MENU		MENU ; ☐		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		MOUSE ; ☐			
▲	▲ ; ▽		▲		▲/▽		▲	
◀	◀		◀		◀		◀	
OK	ENTER ; ☐		ENTER		ENTER		MENU	
▶	▶		▶		▶ ; ☐		▶	
▼	V ; ▽		▼		▼\▽		▼	
* ; SETUP	MY BUTTON		VGA1 COMPUTER		COLOR MODE			
J ; TITLE			VGA2 COMPUTER		PATTERN			
☐	☐ ; MOUSE		BLANK		BLANK		BLANK	
GUIDE	PATTERN				MY BUTTON			
☐	☐ ; TIMER				TIMER			
☐	BLANK		COLOR MODE					
RED ; ●	COLOR MODE				PAGE DOWN			
GREEN ; ▸	D.ECO				PAGE UP			
YELLOW ; ◀			Ⓜ MAGNIFY		Ⓜ ; MAGNIFY -			
BLUE ; ▶			Ⓜ MAGNIFY		Ⓜ ; MAGNIFY +			
☐	INFO						VIEWMATCH	
☐					ESC ; PAGE DOWN		RESYNC	
VOL -	Ⓜ- ; VOLUME -		Ⓜ- VOLUME		Ⓜ- ; VOLUME -			
VOL +	Ⓜ+ ; VOLUME +		Ⓜ+ VOLUME		Ⓜ+ ; VOLUME +			
CH V ; ⏏	PgDn RC A/B		▽ KEYSTONE		▼\▽		KEYSTONE -	
CH A ; ⏏	PgUp RC A/B		▾ KEYSTONE		▲/▾		KEYSTONE +	
+ ; SAT								
CLEAR ; X								
◀ ; ●								
▶ ; i								
▶▶ ; ?								
■ ; 5								
; ⏏	FREEZE							
1, 2, ... 9, 0					VGA1, VGA2			