

# Краткое приложение IRC 174 F (версия 23.03.23 13:57)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 174 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта IRC 174 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 110
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 309
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта IRC 174 F

### Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
7BJ9-1043	TV	109
ASHT-100	AUX, CD, DVD	303
CA-555 DVD	AUX, CD, DVD	306
CTV-7010W	TV/AUX	106
DAS-3037	AUX, CD, DVD	302
DAS-3047W	AUX, CD, DVD	309
DV-550	AUX, CD, DVD	301
DV-556	AUX, CD, DVD	304
HD-5018	AUX, CD, DVD	308
HOF07F276D5	TV	110
LDTV-820	AUX, CD, DVD	307
LVD-1504	TV/AUX	108
RC0800	TV	102
RC35	TV	101
RC400	AUX, CD, DVD	305
RC60021	TV	103
RC903A	TV	104
RC903A-B	TV	104
RM-40	TV	105
TV-DVD-02	TV/AUX	107

Функции кнопок пульта IRC 174 F

Кнопки пульта IRC 174 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					DTV/RADIO				B.E; WOOFER; DVB	
AUDIO ; NICAM	I/II		☐ ; LANGUAGE		HI ; NICAM ; AUDIO				S.EFFECT	
VIDEO ; SYS			SYS		FAV.CH	TS			GAME	
☐ ; ZOOM	ZOOM				P.SIZE		FORMAT		SRS; SIZE; ESS/EPS	
▼ ; TV	TV				TV				SCAN	
☐ ; ↻					SCALE ; PIP				LOCK/CAPS; CAPS	
☐ ; LOCK					FREEZE				FAVORITE	
▲ ; FAV					FAV.CH ; FAV	▲			☐ ; STANDBY	
☐	☐ ; ON/OFF		☐		☐ ; POWER		☐		TV/AV	
AV	TV/AV		AV		SOURCE		AV		MUTE	
☐	☐ ; MUTE		☐		☐ ; MUTE		☐		MENU	
MENU	MENU		MENU		MENU	D.MENU	MENU		EXIT	
EXIT					EXIT		EXIT			
▲	PROG ▲		CH ▲ ; ☐		▲		P+ ; ▲			
◀	VOL ◀		VOL. -		◀		V- ; ◀			
OK	MENU		OK		OK		OK		OK ; EXIT	
▶	VOL ▶		VOL. +		▶		V+ ; ▶			
▼	PROG ▼		CH ▼ ; ☐		▼		P- ; ▼			
* ; SETUP	PICTURE		P.M.		PIC MODE ; P.MODE		PICTURE		PICTURE	
♪ ; TITLE	SOUND		I/II		SOUND MODE	S.MODE	SOUND		SOUND ; S.SYS.	
☐			☐ ; MIX		☐ ; TEXT		TXT		TXT	
GUIDE					GUIDE	GUIDE	GUIDE		NOTEBOOK	
☐	TIMER		☐		SLEEP		☐		SLEEP	
☐	P.TIMER				SUBTITLE				CALENDAR	
RED ; ●			RED ; SWAP		RED ; D.SETUP	MIX ; REC	RED		RED ; DISPL. ; INDEX	
GREEN ; ▶			GREEN		GREEN ; REPEAT		GREEN		GREEN ; ZOOM/INS.	
YELLOW ; ◀			YELLOW		YELLOW ; ZOOM		YELLOW ; INFO		YELLOW;FAVORITE	
BLUE ; ▶			BLUE		BLUE ; GOTO		BLUE		CYAN ; RECALL	
☐	INFO		☐		DISPLAY ; INFO		INFO		DISPLAY ; INDEX	
☐	Q.VIEW		Q.VIEW		JUMP ; ☐		RETURN		CYAN ; RECALL	
VOL -	VOL ◀		VOL. -		VOLUME - ; VOL. -		V- ; ◀		VOL. ◀	
VOL +	VOL ▶		VOL. +		VOLUME + ; VOL. +		V+ ; ▶		VOL. ▶	
CH V ; ◀▶	PROG ▼		CH ▼ ; ☐		CHANNEL - ; CH. ▼	◀▶	P- ; ▼		PROG. ▼	
CH A ; ▶▶	PROG ▲		CH ▲ ; ☐		CHANNEL + ; CH. ▲	▶▶	P+ ; ▲		PROG. ▲	
+ ; SAT			-/-		ENT ; -/-		PP		EXPAND ; -/-	
CLEAR ; X			☐ ; LANGUAGE		SWAP				SUBPAGE	
◀▶ ; ●			☐ ; SUB. PAGE		◀▶				MIX	
▶ ; i			☐ ; INDEX		▶▶	☐ ; INDEX			REVEAL ; CLOCK	
▶▶ ; ?			☐ ; REVEAL		▶▶	☐ ; REVEAL			AT ; HOLD	
■ ; 5			☐ ; HOLD		■	☐ ; HOLD			UPDATE	
■ ; ●	SWAP		☐ ; SIZE		■	☐ ; SIZE ; USB				
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 174 F

Кнопки пульта IRC 174 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶▶		▶▶		▶▶					
AUDIO ; NICAM	MUSIC				AUDIO	LANGUAGE	AUDIO		I/II	
VIDEO ; SYS	P.ADJ				ANGLE		SYS			
☐ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ASPECT	ZOOM				
▼ ; TV	◀▶		◀▶		◀▶					
☐ ; ↻	SEARCH				A-B		SCAN		SCAN	
☐ ; LOCK					STILL		P.P		LOCK	
▲ ; FAV					▲					
☐	POWER		LCD ON/OFF		☐ ; POWER		☐		☐ ; POWER	
AV	MODE		MODE		SOURCE		AV		AV/TV	
☐	MUTE		MUTE		☐		☐		☐ ; MUTE	
MENU	MENU				MENU	DVD MENU	MENU		MENU	
EXIT					EXIT					
▲	▲		▲		▲		P+ ; P ▲		PROG. + ; P+ ; ▲	
◀	◀		◀		◀		V- ; ◀		VOL. - ; V- ; ◀	
OK	OK		ENTER		ENTER		SELECT		MENU	
▶	▶		▶		▶		V+ ; ▶		VOL. + ; V+ ; ▶	
▼	▼		▼		▼		P- ; P ▼		PROG. - ; P- ; ▼	
* ; SETUP	PICT		SETUP		P.MODE	SETUP			P.P.	
♪ ; TITLE	SOUND		DIGITAL		S.MODE	TITLE			S.S.	
☐	CALE		ORDER		☐	MIX			TEXT ; TXT	
GUIDE	REP		SUBT		REPEAT		GAME			
☐	SLEEP				☐	SLEEP ; DVD MENU	SLEEP		☐ ; SLEEP	
☐	S.SHOW				☐ ; SUBTITLE				MIX	
RED ; ●					RED				RED	
GREEN ; ▶					GREEN				GREEN	
YELLOW ; ◀					YELLOW				YELLOW	
BLUE ; ▶					BLUE ; MEDIA				BLUE	
☐	CALL				●		DISP		☐ ; DISPLAY	
☐			GOTO		☐		☐ ; ☐		Q.VIEW	
VOL -	VOL -		SPEAKER VOL -		▲		V- ; ◀		VOL. - ; V- ; ◀	
VOL +	VOL +		SPEAKER VOL +		▲		V+ ; ▶		VOL. + ; V+ ; ▶	
CH V ; ◀▶	▼	◀▶	▼	◀▶	P ▼ ; P-	◀▶	P- ; P ▼		PROG. - ; P- ; ▼	
CH A ; ▶▶	▲	▶▶	▲	▶▶	P ▲ ; P+	▶▶	P+ ; P ▲		PROG. + ; P+ ; ▲	
+ ; SAT	-/-				-/- ; +10 ; STILL		-/-			
CLEAR ; X					GOTO				CANCEL	
◀▶ ; ●	◀▶		◀▶		◀▶	☐			SUB.PAGE	
▶ ; i	▶▶		▶▶		▶▶	☐			INDEX	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶		▶▶	☐			REVEAL	
■ ; 5	■		STOP		■	☐			HOLD	
■ ; ●	▶▶		PAUSE		■	☐			SIZE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	