

Краткое приложение IRC 175 F (версия 23.09.07 00:40)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта IRC 175 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 175 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 107
2 (201-299)	VCR	201
3 (301-399)	AUX	301 - 307
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 175 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
32HD400U	TV	102
COND-01	HOME APPLIANCES	201
DVD-01	AUX, CD, DVD	301
LCD153	TV	107
LCD-322	TV	104
LED 153	TV	106
LED19C	TV	103
LED19HD200U	TV	101
LED46KF	TV	105
QD801	AUX, CD, DVD	307
QD801A	AUX, CD, DVD	307
R008	AUX, CD, DVD	306
ST1701	AUX, CD, DVD	302
ST1704	AUX, CD, DVD	303
ST1705	AUX, CD, DVD	304
ST1706	AUX, CD, DVD	305

Функции кнопок пульта IRC 175 F

Кнопки пульта	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105	
IRC 175 F	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	FAV +		USB	; NEXT;SUBPAGE	FAV +	
AUDIO ; NICAM	NICAM ; MTS		AUDIO ; MTS	A-B ; I/II	ROOT ; AUDIO	NICAM
VIDEO ; SYS	REPEAT		MODE ; DTV/ATV	REPEAT	REPEAT	
■ ; ZOOM	ASPECT		ASPECT	ZOOM	ASPECT;ZOOM;SIZ	ASPECT
▼ ; TV	FAV -		DTV/RAD. ; REPEAT	◀ ; PREV. ; MIX	FAV -	—
□ ; →	GOTO		LIST	FAV+	AUTO	
■ ; LOCK	FREEZE		STILL	FREEZE ; □	HOME ; FREEZE	ROOT
▲ ; FAV	FAV		FAV	FAV LIST	FAV	FAV
AV	SOURCE	Φ	POWER	Φ ; STANDBY	Φ ; POWER	POWER
¶	¶		SOURCE	□ ; SOURCE	INPUT	SOURCE
MENU	MENU	¶	¶	¶ ; MUTE	¶ ; MUTE	¶ ; MUTE
EXIT	EXIT		MENU	□ ; MENU	MENU	MENU
▲	▲		REC MENU	EXIT	EXIT	EXIT
◀	◀			▲	▲	▲
OK	ENTER		ENTER	◀	◀	◀
▶	▶			▶	▶	▶
▼	▼			▼	▼	▼
* ; SETUP	P.MODE		P.MODE	P.MODE ; →P-	P.MODE	P.MODE
♪ ; TITLE	S.MODE		S.MODE	S.MODE ; →S-	TV/RADIO	S.MODE
■	ON/OFF	■	MIX	TEXT	TEXT	TEXT
GUIDE	ROOT	EPG		CH.LIST	EPG	CH.LIST
⊕	SLEEP	⊕	SLEEP	SLEEP ; ZZz ; -/-	SLEEP	SLEEP
□	MIX	□ ; SUBTITLE	T.SHIFT	SUBTITLE	SUBTITLE	BLUE ; SUB.T
RED ; ●	RED	RED	REC	RED	●	RED
GREEN ; ■	GREEN	GREEN		GREEN	GREEN	A-B
YELLOW ; ▲	YELLOW	YELLOW		YELLOW	YELLOW	YELLOW
BLUE ; ▶	CYAN	BLUE	—	BLUE	BLUE	BLUE ; SUB.T
INFO	INFO	⊕		DISP ; DISPLAY	INFO	
CD	CD	CD		CD ; RECALL	CD	CD
VOL -	VOL -	◀- ; V-		VOL -	V- ; VOL-	VOL -
VOL +	VOL +	◀+ ; V+		VOL +	V+ ; VOL+	VOL +
CH V ; —	CH -	◀◀	P - ; CH -	◀◀ ; PREV. ; MIX	P - ; CH- ; CH ▼	— ; INDEX
CH A ; ▶	CH +	▶▶	P + ; CH +	▶▶ ; NEXT;SUBPAG	P + ; CH+ ; CH ▲	▶▶ ; SIZE
+ ; SAT	-/-	-/-			GOTO	-/- ; CC
CLEAR ; X	CANCEL				A-B	
◀ ; ◉	◀ ; FAV	SUB.PG	◀◀	◀◀ ; FB ; REVEAL	◀◀ ; REVEAL	SUBPAGE
▶ ; i	▶ ; CANCEL	INDEX	■■	■■ ; TEXT	■■ ; TEXT	INDEX
▶ ; ?	▶ ; FAV -	REVEAL	▶▶	▶▶ ; FF ; HOLD	▶▶ ; SUBPAGE	REVEAL
■ ; ±	■ ; INDEX	HOLD	■■	■■ ; STOP ; INDEX	■■ ; HOLD	■■ ; HOLD
■ ; ♦	■ ; CANCEL	SIZE	■■	■■ ; TEXT	■■ ; TEXT	SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 175 F

Кнопки пульта	Код 106	Код 107	Код 201	Код 301	Код 302	
IRC 175 F	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			PGUP ; PGDW			
AUDIO ; NICAM	NICAM ; AUDIO		NICAM			
VIDEO ; SYS						
■ ; ZOOM	ASPECT		ASPECT			
▼ ; TV			PGDW ; PGUP			
□ ; →			AUTO			
■ ; LOCK						
▲ ; FAV				▲ ; OPEN/CLOSE	▲	
⊕	⊕	Φ	STANDBY	ON/OFF	Φ ; POWER	Φ SLEEP
AV	SOURCE	INPUT			ANGLE	ANGLE
¶	MUTE	¶ ; MUTE			MUTE	MUTE
MENU	MENU	—	MENU		MENU	PBC
EXIT	EXIT	—	EXIT		GOTO	
▲	▲	▲			▲	
◀	◀	◀			◀	
OK	OK		ENTER		ENTER	ENTER
▶	▶				▶	
▼	▼				▼	
* ; SETUP	P.MODE	—	PMODE	FAN	SETUP	SETUP
♪ ; TITLE	S.MODE	—	SMODE		TITLE	TITLE
■	TXT	—	TEXT	COOL	PBC	
GUIDE				SWING	PROG	
⊕	SLEEP	—	SLEEP	SLEEP		
□	MIX	—			SUBTITLE	SUB-T
RED ; ●	RED	—	RED		REPEAT	REPEAT
GREEN ; ■	GREEN	—	GREEN		A-B	STEP
YELLOW ; ▲	YELLOW	—	YELLOW		RAN	A-B
BLUE ; ▶	BLUE	—	CYAN		SLOW	SLOW
DISPLAY	DISPLAY				OSD	OSD
CD	CD ; RECALL	CD		Ω ; RETURN		RESUME
VOL -	VOL V	VOL -		LOW FAN	VOL -	VOL -
VOL +	VOL A	VOL +		HIGH FAN	VOL +	VOL +
CH V ; —	CH -	CH -			◀◀ PREV	— ; PREV
CH A ; ▶	CH +	CH +			▶▶ NEXT	▶▶ ; NEXT
+ ; SAT	-/-	-/-			10+	10+
CLEAR ; X	CANCEL				GOTO	
◀ ; ◉	SUBPAGE		SUBPAGE		◀ ; REV	◀ ; F.B
▶ ; i	INDEX				▶ ; PLAY	▶ ; PLAY/PAUSE
▶ ; ?	REVEAL		REVEAL		▶ ; FWD	▶ ; F.F
■ ; ±	HOLD		HOLD		■ ; STOP	■ ; ○ ; STOP/RET.
■ ; ♦	SIZE		SIZE		■ ; PAUSE	■ ; ○ ; PLAY/PAUSE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	18,20,22,24,26,28,30	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0