

# Краткое приложение IRC 176 F (версия 21.12.16 04:31)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 176 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта IRC 176 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 402
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта IRC 176 F

### Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
DRE-400	SAT, STB, DVB	401
RC-37	SAT, STB, DVB	401
RC56A	SAT, STB, DVB	402

Функции кнопок пульта IRC 176 F

Кнопки пульта IRC 176 F	Код 401		Код 402	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▲		▶▶	
AUDIO ; NICAM	SOUND TRACK		№ ID;Триколор ТВ	
VIDEO ; SYS	GAMES ; UHF		ФРАГМ.	
▣ ; ZOOM	WIDE		16:9 ; ▣	
▼ ; TV	▼		⏪	
▣ ; ↻	ATTR		СОХР.	
▣ ; LOCK			СТОП КАДР	
▲ ; FAV			WWW	
⊖	⊖		⊖	
AV	TV/SAT;STB;SOUR.		ВХ.СИГН.	
⏪	⏪		⏪	
MENU	МЕНЮ ; MENU		МЕНЮ	
EXIT	ВЫХОД ; EXIT		ВЫХОД	
▲	▲		▲ ; КАНАЛ ▲	
◀	◀		◀ ; ГРОМК. ◀	
OK	ВВОД ; OK		OK	
▶	▶		▶ ; ГРОМК. ▶	
▼	▼		▼ ; КАНАЛ ▼	
* ; SETUP	STATUS		СПИСОК ВОСПР.	
♪ ; TITLE	♯ ; TV/RADIO		ТВ/РАДИО ; РАДИО	
▣	LIST		ПОМОЩЬ	A
GUIDE	ГИД ; EPG ; GUIDE		ТЕЛЕГИД	B
⊖	WHITE ; ⊖		ВРЕМЯ ; ⊖	C
▣	i		ЗАК.ФИЛЬМ ; КИНО	D
RED ; ●	RED ; ИНФ ; i ; PRO		RED ; F1 ; i	REC ; ●
GREEN ; ▶▶	GREEN ; *? ; ▣		GREEN ; F2 ; ◀?	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ▣ ; OPT		YELLOW ; F3 ; ▣	
BLUE ; ▶▶	BL. ; ■ ; UHF;FAV ; ♻		BLUE ; F4 ; FAV	МЕДЛ.
⊖	? ; HELP ; INFO		ИНФО	
⊖	⊖ ; RCL ; LAST		⊖	
VOL -	Гр- ; V- ; VOL -		ГРОМК - ; ◀-	
VOL +	Гр+ ; V+ ; VOL +		ГРОМК + ; ▶+	
CH V ; ⏪	К- ; P- ; CH -		КАНАЛ -	⏪
CH ▲ ; ▶▶	К+ ; P+ ; CH +		КАНАЛ +	▶▶
+ ; SAT	CH LIST		ТВ ЧАТ;Больше ТВ	
CLEAR ; X			⊖	
◀ ; ●			◀	
▶ ; i	⏪ ; II / ▶		⏪	
▶▶ ; ?			▶▶	
■ ; ⌘	* ; PAR. CONTROL		■	
II ; ⊖	#		ПАУЗА	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	