

Краткое приложение IRC 177 F (версия 22.12.18 23:29)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 177 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 177 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 308
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 177 F**

Коды к TV, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
DVD-01	AUX, CD, DVD	301
DVD-02	AUX, CD, DVD	305
DVDP-2508	AUX, CD, DVD	308
DVDP-2520	AUX, CD, DVD	307
JV-LATV-6122-32	TV	101
KM-1118	AUX, CD, DVD	304
RM-RS-400	AUX, CD, DVD	303
STH-3000	AUX, CD, DVD	302
STH-5000	AUX, CD, DVD	302
XC-018-T	AUX, CD, DVD	306

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 177 F

Кнопки пульта IRC 177 F			Код 101		Код 301		Код 302		Код 303		Код 304	
	Функция	Доп. функция		Функция	Доп. функция		Функция	Доп. функция		Функция	Доп. функция	
▲ ; DVD							ADJ./CH LEVEL ▲		CD		S.EFFECT ; L/R/ST	
AUDIO ; NICAM	SOUND SYS		AUDIO				AUDIO	STEREO	STEREO		AUDIO ; MEMORY	
VIDEO ; SYS	COLOR SYS		VIDEO		ZOOM		NTSC/PAL		VIDEO 1		V-MODE	
■ ; ZOOM	■						ZOOM		VIDEO 2		ZOOM	
▼ ; TV							ADJ./CH LEVEL ▼		TAPE		L/R/ST ; USB	
□ ; →	AUTO		P/N				PRO.SCAN	AUTO	AUTO			
■ ; LOCK	■		BROWSE				ANGLE	MEMORY	DIMMER		ANGLE	
▲ ; FAV	▲			▲ ; EJECT			▲		VIDEO 3		▲ ; OPEN/CLOSE	
○	○ ; POWER		○ ; POWER				POWER		STANDBY/ON		○ ; STANDBY	
AV	VIDEO ; AV/T/VGA		ANGLE				SOURCE		AUX		SOURCE SEL. ; DEF.	
■	■ ; MUTE		■ ; MUTE				MUTE		MUTING		■	
MENU	MENU		MENU				MENU		CH SEL		MENU;MO/ST;RIPP.	
EXIT			SKIP				APS		EXT IN			
▲	CH ▲		△				▲		▲ ; PTY SELECT		▲	
◀	◀ ; VOL -		◀				◀		◀ ; EON TA		◀	
OK	MENU		PLAY				ENTER		RDS ENTER		ENTER	
▶	▶ ; VOL +		▶				▶		▶ ; EON PTY		▶	
▼	CH ▼		▼				▼		▼ ; SEARCH MODE		▼	
* ; SETUP	MODE		SETUP				5.1 CH		SP SETUP		SETUP	
J ; TITLE	C/E/R/P/G ; LANG		TITLE				FM MODE		TUNER		TITLE ; AM/FM	
CALE			BOOKMARK				PBC		T.TONE		PBC;A-M.;TFT ON.	
GUIDE			PROG				CH SEL		P.SCAN		PROG	
○	TIMER		VIRTUAL				T.SEARCH		SLEEP			
□			SUBTITLE				SUBTITLE		PARAMETER		SUBTITLE ; AUTO	
RED ; ●			REPEAT				REPEAT		DSP ▲		REPEAT	
GREEN ; ■			■ ; STEP				SLOW/STEP		DSP ▷		STEP	
YELLOW ; □			A-B				A<-B		SELECT ▲		A-B	
BLUE ; ▶			▶ ; SLOW				RANDOM		SELECT ▷		SLOW ; CH-LEVEL	
■	CALL		DISPLAY				DISPLAY				OSD	
CD	CD		GOTO				RETURN				TONE ; RETURN	
VOL -	◀ ; VOL -		VOL -				VOLUME ▼	TUNING -	VOLUME -		VOL -	
VOL +	▶ ; VOL +		VOL +				VOLUME ▲	TUNING +	VOLUME +		VOL +	
CH V ; ▲	CH ▼		▲ ; PREV				▲ ; PREV	PRESET -	LEVEL -		▲ ; RADIO -	
CH A ; ▲	CH ▲		▲ ; NEXT				▲ ; NEXT	PRESET +	LEVEL +		▲ ; RADIO +	
- ; SAT	-/-		-/-				+10		CINEMA EQ		10+	
CLEAR ; X			CLEAR				DIMMER		DYNAMIC RANGE		GOTO	
◀ ; ○			◀ ; REV				◀				◀ ; SEARCH -	
▶ ; i			PLAY				▶ ; PLAY				▲	
▶ ; ?			▶ ; FWD				▶				▶ ; SEARCH +	
■ ; ■			■ ; STOP				■				■ ; STOP	
■ ; ♦			■ ; PAUSE				■				■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0				1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/10	

Функции кнопок пульта IRC 177 F

Кнопки пульта IRC 177 F			Код 305		Код 306		Код 307		Код 308		
	Функция	Доп. функция		Функция	Доп. функция		Функция	Доп. функция		Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	USB		STEP ▲				DVD/USB				
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO				LANGUAGE		AUDIO		
VIDEO ; SYS	VIDEO		V-MODE				VIDEO		VIDEO		
■ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM				ZOOM		ZOOM		
▼ ; TV	LCD		STEP ▼ ; RETURN								
□ ; →	P/N		USB ; N/P				N/P		P/N		
■ ; LOCK	ANGLE		RESET				L/R		ANGLE		
▲ ; FAV	▲ ; EJECT		L/R/ST				▲ ; OPEN/CLOSE				
○	○ ; POWER		○ ; STANDBY				○ ; POWER		○ ; POWER		
AV	SOURCE		ANGLE				ANGLE		USB		
■	■ ; MUTE		■				MUTE		■ ; MUTE		
MENU	MENU		MENU				MENU		MENU		
EXIT							GOTO		SKIP		
▲	△		△				▲		△		
◀	◀		◀				◀		◀		
OK	ENTER		ENTER				ENTER		PLAY		
▶	▶		▶				▶		▶		
▼	▼		▼				▼		▼		
* ; SETUP	SETUP		SETUP				SETUP		SETUP		
J ; TITLE	TITLE		TITLE				TITLE		TITLE		
CALE	CHAP EDIT		PBC				PBC		PROG		
GUIDE	DISC EDIT		PROG				PROGRAM		BOOKMARK		
TIMER							RAN				
RED ; ●	REPEAT	● ; REC	REPEAT				REPEAT		REPEAT		
GREEN ; ■	A-B		A-B				STEP		STEP		
YELLOW ; □	PROG						A-B		A-B		
BLUE ; ▶	▶ ; SLOW		SLOW				SLOW		SLOW		
■	DISPLAY		OSD				OSD		DISPLAY		
CD			RETURN				RETURN		GOTO		
VOL -	VOL -		VOL -				VOL -		VOL - ; -		
VOL +	VOL +		VOL +				VOL +		VOL + ; +		
CH V ; ▲	CHANNEL -	◀ ; PREV	◀				◀ ; PREV		◀ ; PREV		
CH A ; ▲	CHANNEL +	▶ ; NEXT	▶				▶ ; NEXT		▶ ; NEXT		
- ; SAT	GOTO		10+				10+		-/-		
CLEAR ; X	INTRO/CLEAR		GOTO				CLEAR		CLEAR		
◀ ; ○	◀ ; REV		◀				◀ ; FW		◀ ; REV		
▶ ; i	▶ ; PLAY/PAUSE		▶				▶ ; FF		▶ ; FF		
▶ ; ?	▶ ; FWD		▶				▶ ; STOP		▶ ; STOP		
■ ; ■	■ ; STOP		■				■ ; PLAY/PAUSE		PAUSE		
■ ; ♦	■ ; PLAY/PAUSE		■				■ ; PLAY/PAUSE		PAUSE		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0				1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		