

Приложение IRC 178 F (версия 20.12.07 14:47)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 178 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 178 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 405
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 178 F

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
AD9702	SAT, STB, DVB	402
KOR-K4502A	SAT, STB, DVB	401
LKS-TF55	SAT, STB, DVB	403
SAT-01	SAT, STB, DVB	401
SAT-02	SAT, STB, DVB	404
TF5010PVR	SAT, STB, DVB	405
TF5010PVR-B	SAT, STB, DVB	405
TP009	SAT, STB, DVB	401

Функции кнопок пульта IRC 178 F

Кнопки пульта IRC 178 F	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	M1				▶		▲		▶	
AUDIO ; NICAM	↻?		↻		↻?		AUDIO		↻?	
VIDEO ; SYS	M3 ; N/P		↻?/□		V.FORMAT		MLP		N/P	
⏏ ; ZOOM							ZOOM		SAT ; □	
▼ ; TV	M2				◀		▼		◀	
⏏ ; ↻	UHF				A/R				M	
🔒 ; LOCK					WHITE ; ⏏ ; □				WHITE ; ⏏ ; □	
▲ ; FAV	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
⊖	⊖		⊖		⊖		⊖		⊖	
AV	↻				AUX				UHF	
🔊	🔊		🔊		🔊		🔊		🔊	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲		▲ ; +		P +		▲		P +	
◀	◀		◀ ; -		V -		◀		V -	
OK	OK/LIST		OK/LIST		OK ; LIST		OK		OK ; LIST	
▶	▶		▶ ; +		V +		▶		V +	
▼	▼		▼ ; -		P -		▼		P -	
* ; SETUP					📺				📺 ; ARCHIVE	
🎵 ; TITLE	⏏/⏏		⏏/⏏		⏏/📺		RADIO		⏏/⏏	
📺					📺				📺	
GUIDE	EPG ; GUIDE		GUIDE		GUIDE		EPG		GUIDE	
⊖	⊖				⊖				⊖	
⏏	⏏				⏏				⏏	
RED ; ●	RED ; F1		RED ; ↻/□		RED ; □	●	RED ; FAV		RED ; □	●
GREEN ; ▶	GREEN ; F2		GREEN ; FAV		GREEN ; □		GREEN ; RCL		GREEN ; □	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; F3		BLUE ; INFO		YELLOW ; □		YELLOW ; EPG		YELLOW ; □	
BLUE ; ▶	BLUE ; F4		YELLOW ; UHF		GREEN ; ✓	▶	BLUE ; MLA		BLUE ; ✓	▶
📺	i		INFO		i		INFO		i	
⏏	⊖		RECALL		⊖		RCL		⊖	
VOL -	V -		◀ ; -		V -		◀		V -	
VOL +	V +		▶ ; +		V +		▶		V +	
CH V ; ◀	P -		▼ ; -		P -		▼		P -	
CH A ; ▶	P +		▲ ; +		P +		▲		P +	
⏏ ; SAT	SAT				SAT ; □		SAT		📺	
CLEAR ; X										
◀ ; ●					◀				◀	
▶ ; i					▶				▶	
▶ ; ?					▶				▶	
■ ; 5					■				■ ; LIVE	
⏏ ; ⏏	⏏				⏏		PAUSE		⏏	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	