

# Краткое приложение IRC 17 F (версия 24.06.11 03:04)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 17 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта IRC 17 F

| Номер базы кодов (диапазон кодов) | Устройство базы кодов | Доступные коды пульта |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1 (101-199)</b>                | <b>TV</b>             | <b>101 - 125</b>      |
| <b>2 (201-299)</b>                | <b>VCR</b>            | <b>201 - 205</b>      |
| <b>3 (301-399)</b>                | <b>AUX</b>            | <b>301 - 306</b>      |
| <b>4 (401-499)</b>                | <b>-</b>              | <b>Нет</b>            |
| <b>5 (501-599)</b>                | <b>TV</b>             | <b>501 - 599</b>      |
| <b>6 (601-699)</b>                | <b>TV</b>             | <b>601 - 699</b>      |
| <b>7 (701-799)</b>                | <b>TV</b>             | <b>701 - 799</b>      |
| <b>8 (801-899)</b>                | <b>SAT</b>            | <b>801 - 899</b>      |
| <b>9 (901-999)</b>                | <b>SAT</b>            | <b>901 - 999</b>      |

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта IRC 17 F

### Коды к устройствам

| Модель        | Устр-во      | Код |
|---------------|--------------|-----|
| 060-01220-1.4 | TV           | 106 |
| 11UV19-2      | TV           | 113 |
| 1AV0010B01900 | TV           | 106 |
| 1AV0110B00800 | TV           | 106 |
| 1AV0U10B00800 | TV           | 107 |
| 1AV0U10B01900 | TV           | 106 |
| 1AV0U10B03200 | TV           | 107 |
| 1AV0U10B04000 | TV/VCR       | 114 |
| 1AV0U10B08600 | AUX, CD, DVD | 301 |
| 1AV0U10B31200 | TV           | 115 |
| 440MT0009A    | TV           | 119 |
| 4AA4U1T0010   | TV           | 107 |
| 4AA4U1T0016   | TV           | 106 |
| 4AA4U1T0023   | TV           | 106 |
| 4AA4U1T0032   | TV           | 106 |
| 4AA4U1T0055   | TV           | 107 |
| 4AA4U1T0063   | TV           | 106 |
| 4AA4U1T0064   | TV           | 106 |
| 4AA4U1T0069A  | TV           | 107 |
| 4AA4U1T0094   | TV           | 106 |
| 4AA4U1T0102   | TV           | 106 |
| 4AA4U1T069    | VCR          | 201 |
| 4AA4U1T0092   | TV           | 106 |
| 4AA4U1T0093   | TV           | 106 |
| A05209        | VCR          | 205 |
| A06209        | VCR          | 205 |
| B01032        | VCR          | 205 |
| B04802        | VCR          | 204 |
| CBP2146       | TV           | 109 |
| CBP2148       | TV           | 108 |
| CEP3100       | TV           | 112 |
| CG0127GESA    | VCR          | 202 |
| CPT6144       | TV           | 110 |
| CXE4          | AUX, CD, DVD | 301 |
| CXGM          | AUX, CD, DVD | 301 |
| CXHD          | AUX, CD, DVD | 301 |
| CXHD (CURSOR) | AUX, CD, DVD | 306 |
| CXKT          | AUX, CD, DVD | 301 |
| EUR5972A      | TV           | 105 |
| FXFA          | TV           | 119 |
| FXFB          | TV           | 119 |
| INFRARED RC   | VCR          | 201 |
| JKBA          | TV           | 110 |
| JKDA          | TV           | 109 |
| JKDB          | TV           | 109 |

| Модель      | Устр-во      | Код |
|-------------|--------------|-----|
| JKDJ        | TV           | 109 |
| JKDK        | TV           | 109 |
| JKDR        | TV           | 108 |
| JKDS        | TV           | 108 |
| JKDV        | TV           | 108 |
| JKDW        | TV           | 108 |
| JKDZ        | TV           | 108 |
| JKGA        | TV           | 111 |
| JKGL        | TV           | 111 |
| JKGM        | TV           | 111 |
| JKGT        | TV           | 106 |
| JKGTUS0383  | TV           | 106 |
| JKHARC730   | TV           | 108 |
| JKHB        | TV           | 108 |
| JKHD        | TV           | 108 |
| JKHG        | TV           | 106 |
| JKHGS       | TV           | 106 |
| JKKB        | TV           | 108 |
| JKKE        | TV           | 108 |
| JKLB        | TV           | 106 |
| JKMEB (TV)  | TV           | 115 |
| JKMEB (VCR) | VCR          | 201 |
| JKMRM       | TV           | 115 |
| JKPSB       | TV           | 115 |
| JKPSC       | TV           | 115 |
| JKRA        | TV           | 106 |
| JKRB        | TV           | 106 |
| JKRC        | TV           | 107 |
| JKTB        | TV/VCR       | 114 |
| KT1045-2    | TV           | 123 |
| MXE         | TV           | 102 |
| RB-A8501-EU | AUX, CD, DVD | 303 |
| RB-D5       | AUX, CD, DVD | 304 |
| RB-DA100    | AUX, CD, DVD | 304 |
| RB-SL20     | AUX, CD, DVD | 302 |
| RB-SL25     | AUX, CD, DVD | 302 |
| RB-SL33kr   | AUX, CD, DVD | 302 |
| RC 218      | TV           | 101 |
| RC 222      | TV           | 101 |
| RC 228      | TV           | 101 |
| RC 238      | TV           | 101 |
| RC 243      | TV           | 112 |
| RC 254      | TV           | 112 |
| RC 258      | TV           | 112 |
| RC 279      | TV           | 101 |

| Модель     | Устр-во | Код |
|------------|---------|-----|
| RC 282     | TV      | 112 |
| RC 302     | TV      | 112 |
| RC 303     | TV      | 101 |
| RC 304     | TV      | 101 |
| RC 305     | TV      | 112 |
| RC 307     | TV      | 110 |
| RC 308     | TV      | 110 |
| RC 315     | TV      | 112 |
| RC 317     | TV      | 110 |
| RC 339     | TV      | 101 |
| RC 347     | TV      | 110 |
| RC 348     | TV      | 110 |
| RC 612     | TV      | 110 |
| RC 625     | TV      | 110 |
| RC 628     | TV      | 110 |
| RC 629     | TV      | 110 |
| RC 632     | TV      | 112 |
| RC 645     | TV      | 112 |
| RC 650     | TV      | 109 |
| RC 651     | TV      | 109 |
| RC 655     | TV      | 109 |
| RC 658     | TV      | 109 |
| RC 659     | TV      | 109 |
| RC 660     | TV      | 108 |
| RC 662     | TV      | 108 |
| RC 663     | TV      | 108 |
| RC 664     | TV      | 108 |
| RC 666     | TV      | 108 |
| RC 667     | TV      | 108 |
| RC 669     | TV      | 106 |
| RC 669JXLB | TV      | 106 |
| RC 68      | VCR     | 201 |
| RC 688     | TV      | 110 |
| RC 699     | TV      | 108 |
| RC 699JXKB | TV      | 108 |
| RC 700     | TV      | 111 |
| RC 700A    | TV      | 111 |
| RC 700JXGA | TV      | 111 |
| RC 700JXGM | TV      | 111 |
| RC 702     | TV      | 111 |
| RC 710     | TV      | 111 |
| RC 711     | TV      | 106 |
| RC 730     | TV      | 108 |
| RC 731     | TV      | 108 |
| RC 733     | TV      | 108 |

| Модель        | Устр-во      | Код |
|---------------|--------------|-----|
| RC EDO        | TV           | 107 |
| RC EDOM       | TV           | 107 |
| RC-102-0F     | TV           | 116 |
| RC1900        | TV           | 124 |
| RC-2040       | TV           | 113 |
| RC-2100       | TV           | 121 |
| RC-2440       | TV           | 113 |
| RC-J11-0A     | TV           | 122 |
| RC-U42R-0L    | TV           | 120 |
| RC-Y35-0A     | TV           | 125 |
| REM40         | TV           | 103 |
| REM80         | TV           | 104 |
| RM-40         | TV           | 117 |
| RMB1X         | TV           | 118 |
| SCR-18        | AUX, CD, DVD | 305 |
| SF138         | TV           | 113 |
| TV-02         | TV           | 101 |
| UG 0006       | TV           | 112 |
| US 0049       | TV           | 110 |
| US 0211       | TV           | 112 |
| US 0383       | TV           | 106 |
| US 0384 (TV)  | TV           | 106 |
| US 0384 (VCR) | VCR          | 201 |
| US 0388       | TV           | 106 |
| US 0389       | TV           | 106 |
| VHR-4100EE    | VCR          | 205 |
| VHR-5100EE    | VCR          | 205 |

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 17 F

| Кнопки пульта  | Код 101         |              | Код 102          |              | Код 103        |              | Код 104           |              | Код 105              |              |
|----------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------|--------------|
| IRC 17 F       | Функция         | Доп. функция | Функция          | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция           | Доп. функция | Функция              | Доп. функция |
| ▲ ; DVD        |                 |              |                  |              |                |              | > + ; FT +        |              | COLOUR + ; ● +       |              |
| AUDIO ; NICAM  | ▲ N             |              |                  |              | ⏏              |              | 9:1 f             |              | MODE ; P/S           |              |
| VIDEO ; SYS    | ● N             |              | ■ ; VIDEO        |              |                |              | STD               |              | SIZE                 |              |
| 11 ; ZOOM      |                 |              |                  |              |                |              | □                 |              | COLOUR - ; ● -       |              |
| ▼ ; TV         |                 |              | TV               |              | TV             |              | -< ; FT -         |              | PIP                  |              |
| □ ; ↻          |                 |              | ■ ; A/B          |              | PAGE           |              | M ; STORE         |              | STILL                |              |
| ⏏ ; LOCK       | ■ ; N           |              | NORM ; RESET     |              | ■              |              | ■                 |              | FC                   |              |
| ▲ ; FAV        |                 |              |                  |              |                |              |                   |              | POWER ; ⏻            |              |
| ⏻              | ⏻               |              | ⏻                |              | ⏻              |              | ⏻                 |              | TV/VIDEO ; TV/AV     |              |
| AV             | TV/VIDEO        |              | ⏻                |              | AV             |              | AV                |              | MUTE ; ⏻             |              |
| ⏻              | MUTE ; ⏻        |              |                  |              | ⏻              |              | ⏻                 |              | FUNCT ; MENU         |              |
| MENU           |                 |              |                  |              |                |              |                   |              |                      |              |
| EXIT           |                 |              |                  |              |                |              |                   |              |                      |              |
| ▲              | ⚙ +             |              | ● +              |              | ⚙ +            |              | ⚙ +               |              | FUN+ ; + ; ▲ ; ZOOM  |              |
| ◀              | ● -             |              | ● -              |              | ● -            | ● -          | ● -               | ● -          | ⚙ - ; ● -            |              |
| OK             |                 |              |                  |              |                |              |                   |              | PIC SEL ; FUNCT      |              |
| ▶              | ● +             |              | ● +              |              | ● +            | ● +          | ● +               | ● +          | ⚙ + ; ● +            |              |
| ▼              | ⚙ -             |              | ● -              |              | ⚙ -            |              | ⚙ -               |              | FUN- ; - ; ▼ ; -P-   |              |
| ⚙ ; SETUP      |                 |              |                  |              | SC ; 1         |              | ⚙                 |              | PIC ; SET ON TIME    |              |
| ♪ ; TITLE      |                 |              |                  |              | STD            |              | A-B ; ⚙           |              | X ON TIME            |              |
| ■              |                 |              | TEXT             |              | ■              |              | ■                 | -            | MIN ; MINUTE         |              |
| GUIDE          |                 |              |                  |              |                |              | ■                 |              | HOURL ; HR CLOCK     |              |
| ⏻              | TIME            |              | TIME ; TEXT CL   |              | ⏻              |              | ⏻                 | - ; SLEEP    | SLEEP ; OFF TIME ; ⏻ |              |
| ⏏              |                 |              | MIX              |              | ⏏              |              | ⏏                 |              |                      |              |
| RED ; ●        | ● -             |              | -                |              | DPY -          | 9: -         | RED ; P1          | 9: -         | 1- ; 10-             |              |
| GREEN ; ■      | ● +             |              | -                |              | DPY + ; STR    | 9: +         | GREEN ; P2        | 9: +         | 2-                   |              |
| YELLOW ; ■     | ● -             |              | L ■ ; TP OFF     |              | FT -           | L            | YELLOW ; P3       | L            | 3- ; SCAN            |              |
| BLUE ; ■       | ● +             |              | R ■ ; TP ON      |              | FT +           | ▲ R          | BLUE ; P4         | ▲ R          | 4- ; MSG             |              |
| ⏏              | DISPLAY         |              | ⏏                |              | STATUS         |              | DISPLAY           |              | RECALL ; DISPLAY     |              |
| ⏏              | P/C             |              |                  |              | P/C            |              | P/C               |              | ■ ; Q. VIEW ; ⚙      |              |
| VOL -          | VOL - ; ▲       |              | ▲                |              | ▲              | ⚡ -          | ▲                 | ⚡ -          | VOLUME ▼ ; ▲         |              |
| VOL +          | VOL + ; ▲       |              | ▲                |              | ▲              | ⚡ +          | ▲                 | ⚡ +          | VOLUME ▲ ; ▲         |              |
| CH V ; —       |                 |              | PROGR - ; HOLD   |              | P -            |              | P -               |              | CHANNEL ▼ ; P -      |              |
| CH A ; ►       |                 |              | PROGR + ; REVEAL |              | P +            |              | P +               |              | CHANNEL ▲ ; P +      |              |
| ⚡ ; SAT        | ⚡ -             |              | 10               |              | ⚡ -            |              | ⚡ - ; 1-          | 3-           | +                    |              |
| CLEAR ; X      | 11              |              | 20               |              | ⏏ ; CLEAR      |              | 2-                | C            | RESET ; CANCEL ; X   |              |
| ◀ ; ●          | 12              |              |                  |              | ⏏ ; ⏏          |              | ⏏                 | -<<          |                      |              |
| ▶ ; i          | 13              |              |                  |              | ⏏              |              | ⏏                 |              |                      |              |
| ▶▶ ; ?         | 14              |              |                  |              | ⏏ ; ⏏          |              | ⏏                 | >> +         |                      |              |
| ■ ; ■          | 15              |              |                  |              | ⏏              |              | ⏏                 |              | ■                    |              |
| ■ ; ●          | 16/AV           |              |                  |              | ⏏              |              | ⏏                 |              | ZOOM                 |              |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 10 |              | 1, 2 ... 9, 0    |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0/AV |              | 1, 2, ... 9, 0       |              |

Функции кнопок пульта IRC 17 F

| Кнопки пульта  | Код 106         |              | Код 107              |              | Код 108        |              | Код 109           |              | Код 110        |              |
|----------------|-----------------|--------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|
| IRC 17 F       | Функция         | Доп. функция | Функция              | Доп. функция | Функция        | Доп. функция | Функция           | Доп. функция | Функция        | Доп. функция |
| ▲ ; DVD        |                 |              | V. TON               |              | < +            |              | ■ ; BROWSE ; 9: + |              | VOL +          |              |
| AUDIO ; NICAM  |                 |              | 9: f ; AUDIO         |              |                |              | I/I ; RGB         |              |                |              |
| VIDEO ; SYS    |                 |              | MODE                 | ●            |                |              | S-VIDEO ; I/I     |              |                |              |
| 11 ; ZOOM      |                 |              | < >                  |              |                |              | ROTATE            |              |                |              |
| ▼ ; TV         | TV ; C ▶ ; ⚙    |              | TV ; ⚙               |              | < -            |              | ■ ; LIST ; 9: -   |              | VOL -          |              |
| □ ; ↻          | MEMORY          |              | PIP                  | MEMO         | ⏏              |              | STORE             | ◆            |                |              |
| ⏏ ; LOCK       | → ←             |              | → ←                  |              | → ←            |              | → ← ; IPE         |              | NORM           | RESET        |
| ▲ ; FAV        |                 |              | 8                    |              |                |              |                   |              |                |              |
| ⏻              | ⏻               |              | ⏻                    |              | ⏻              |              | ⏻                 |              | ⏻              | ⏻            |
| AV             | AV              |              | AV ; TV/AV           |              | AV             |              | TV/AV             |              | AV             |              |
| ⏻              | ⏻               |              | ⏻                    |              | ⏻              |              | ⏻                 |              | ⏻              |              |
| MENU           | MENU            |              | MENU ; SURROUND      |              |                |              |                   |              |                |              |
| EXIT           | P/C             |              | STOP                 |              |                |              |                   |              |                |              |
| ▲              | ⚙ +             |              | ⏏                    |              | ⚙ +            |              | ⚙ +               | ⚡ +          | ⚙ +            |              |
| ◀              | ● -             | ⏏            | ⏏                    |              | ● -            |              | ● -               | ● -          | ● -            | ● -          |
| OK             |                 |              | ⏏                    |              |                |              |                   |              |                |              |
| ▶              | ● +             | PICTURE ; ⏏  | ⏏                    |              | ● +            |              | ● +               | ● +          | ● +            | ● +          |
| ▼              | ⚙ -             |              | ⏏                    |              | ⚙ -            |              | ⚙ -               | ⚡ -          | ⚙ -            |              |
| ⚙ ; SETUP      | PICTURE         |              | ⚙                    | ⏏            | ⚙ -            |              | □ ; PICTURE       |              |                |              |
| ♪ ; TITLE      | LIST            |              | ⏏                    | ⏏            | ⚙ +            |              | ⏏ ; M/S           |              |                |              |
| ■              | ■               |              | ⏏                    | ⚙            | ⏏              |              | ■                 |              | ■ ; PERI TV    |              |
| GUIDE          | CLOCK ; S. PAGE |              | L.BANK ; TXT MODE    |              | FLOF LIST      |              | CS                |              |                |              |
| ⏻              | TIMER ; ●       |              | ⏏ ; → ←              | ⏏ ; A/B BANK | ⏏              |              |                   |              | TIME           |              |
| ⏏              | ⏏               |              | HELP ; ⏏             |              | ⏏              |              | ⏏                 |              | ⏏              |              |
| RED ; ●        | R               |              | RED                  |              | RED            |              | RED ; INDEX       | R            | COLOR-         |              |
| GREEN ; ■      | G               |              | GREEN                |              | GREEN          |              | GREEN             | G            | COLOR+         |              |
| YELLOW ; ■     | Y               |              | YELLOW               |              | YELLOW         |              | YELLOW            | Y            | BR-            |              |
| BLUE ; ■       | B               |              | BLUE                 |              | BLUE           |              | BLUE              | B            | BR+            |              |
| ⏏              | RECALL ; S      |              | ⏏                    |              | ⏏              |              | P/C ; 2- ; ⏏      |              | P/C ; 2-       |              |
| ⏏              | P ; P ; ALT     |              | P/C ; 2- ; CS ; BANK |              | P/C            |              |                   |              | VOL -          |              |
| VOL -          | ▲               | ⏏            | ▲                    |              | ▲              |              | ▲                 | ▲ L          | VOL +          |              |
| VOL +          | ▲               | ⏏            | ▲                    |              | ▲              |              | ▲                 | ▲ R          | P-             |              |
| CH V ; —       | P -             |              | P ▼                  |              | P -            |              | PR -              | → -          | P+             |              |
| CH A ; ►       | P +             |              | P ▲                  |              | P +            |              | PR +              | → +          | ⚡ - ; 1-       |              |
| ⚡ ; SAT        | ⚡ -             |              | ⚡ - ; 1-             |              | ⚡ -            |              | ⚡ - ; 1- ; NN     |              | *              |              |
| CLEAR ; X      | CANCEL          |              | ⏏                    |              | ⏏              |              | ⏏ ; UPDATE        |              |                |              |
| ◀ ; ●          | ⏏               |              | ⏏                    |              | ⏏              |              | ⏏                 |              |                |              |
| ▶ ; i          | ⏏ ; INDEX       |              | ⏏ ; MENU             |              | ⏏              |              | ⏏ ; S. KEY +      |              |                |              |
| ▶▶ ; ?         | ⏏ ; REVEAL      |              | ⏏                    |              | ⏏              |              | ⏏ ; S. KEY -      |              | REV            |              |
| ■ ; ■          | ⏏ ; STOP        |              | ⏏                    |              | ⏏              |              |                   |              |                |              |
| ■ ; ●          | ⏏ ; SIZE        |              | ⏏                    |              | ⏏              |              |                   |              | SIZE           |              |
| 1, 2, ... 9, 0 | 1, 2, ... 9, 0  |              | 1, 2, ... 9, 0       |              | 1, 2, ... 9, 0 |              | 1, 2, ... 9, 0    |              | 1, 2, ... 9, 0 |              |