

Краткое приложение IRC 180 F (версия 22.12.18 23:40)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 180 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 180 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 302
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 180 F**

Коды к AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
DVD-01	AUX, CD, DVD	301
DVD-02	AUX, CD, DVD	302

Функции кнопок пульта IRC 180 F

Кнопки пульта IRC 180 F	Код 301		Код 302	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	LANGUAGE		RANDOM	
AUDIO ; NICAM	R/L		AUDIO MODE	
VIDEO ; SYS	N/P		3D	
■ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM	
▼ ; TV		BOOKMARK		
□ ; →	PSCAN		SEARCH	
■ ; LOCK	FREEZE		KEY LOCK	
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE		OPEN/CLOSE ; ▲	
○	○ ; POWER		STANDBY ON/OFF	
AV	ANGLE		ANGLE	
🔇	MUTE		MUTE	
MENU	MENU		DVD MENU	AUDIO MENU
EXIT	RETURN			
▲	▲		▲	
◀	◀		◀	
OK	ENTER		ENTER	
▶	▶		▶	
▼	▼		▼	
* ; SETUP	SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE		TITLE MENU	
■	PBC		PBC	
GUIDE	PROG		PROGRAM	
⌚	TIME		DIGEST	
▣	SUBTITLE		SUBTITLE MENU	
RED ; ●	REPEAT		REPEAT	
GREEN ; ▶	STEP		A-B	
YELLOW ; ◀	A-B		SLOW/R ; STEP	
BLUE ; ▶	SLOW		SLOW/F	
▣	OSD		DISPLAY	
▷	RESUME	RAN	RETURN	
VOL -	VOL -	b		
VOL +	VOL +	#		
CH V ; ▶◀	◀◀		◀◀	
CH A ; ▶▶	▶▶		▶▶	
- ; SAT	10+			
CLEAR ; X	CLEAR		CLEAR	
◀◀ ; ○	◀◀ ; REV		◀◀ ; REV	
▶ ; i	▶ ; PLAY		▶ ; PLAY	
▶▶ ; ?	▶▶ ; FWD		▶▶ ; FWD	
■ ; ✎	■ ; STOP		■ ; STOP	
■■ ; ♪	■■ ; PAUSE		■■ ; PAUSE/STEP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	