

Краткое приложение IRC 182 F (версия 22.12.18 23:47)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 182 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 182 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 404
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 182 F

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
DSR7000	SAT, STB, DVB	401
HOF06C415D5	SAT, STB, DVB	403
HOF-44C	SAT, STB, DVB	402
SAT-01	SAT, STB, DVB	404

Функции кнопок пульта IRC 182 F

Кнопки пульта IRC 182 F	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			▶▶		P +		P +	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		⏪?		AUDIO		⏪?	
VIDEO ; SYS			P/N		UHF		P/N	
▣ ; ZOOM	ZOOM		Q		A-Z		Q	
▼ ; TV			⏮		P -		P -	
⏪ ; ⏩			UHF		TV		UHF	
⏹ ; LOCK							Q	
▲ ; FAV	FAV		FAV		FAV		FAV	
⏻	⏻ ; POWER		⏻		POWER		⏻ ; POWER	
AV	TV/SAT		TV/SAT		TV/SAT		TV/SAT	
⏮	MUTE		⏮		⏮		⏮ ; MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK	
▶	▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼	
* ; SETUP					MODE			
♪ ; TITLE	TV/R		⏮/P		RADIO		⏮/P	
⏻	TXT		⏻		TEXT		⏻	
GUIDE	EPG		EPG		EPG		EPG	
⏻	SLEEP		⏻				⏻	
⏻	SUB.T		⏻ ; WHITE		LANG		⏻	
RED ; ●	RED ; TXT		RED ; ⏪?		RED		RED ; ⏪?	
GREEN ; ▶	GREEN ; SUB.T		GREEN ; ⏻		GREEN		GREEN ; ⏻	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ZOOM		YELLOW ; ⏻		YELLOW		YELLOW ; ⏻	
BLUE ; ▶	BLUE ; MP		BLUE ; ⏻		BLUE		BLUE ; ⏻	
⏻	INFO		/		INFO		/	
⏻	RECALL		⏻		PRE		⏻	
VOL -			◀		◀		◀	
VOL +			▶		▶		▶	
CH V ; ⏮			▼		▼		▼	
CH A ; ▶▶			▲		▲		▲	
+ ; SAT	SAT		SAT		SAT		SAT	
CLEAR ; X								
◀ ; ●			F1					
▶ ; i			F2				F1	
▶▶ ; ?			HELP				HELP	
■ ; ⏻								
⏻ ; ⏻	PAUSE		⏻		PAUSE		⏻	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/Q		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/Q	