

Краткое приложение IRC 183 F (версия 22.12.18 23:49)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 183 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 183 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 183 F**

Коды к TV, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
RC02-36	TV	101
WS-868	AUX, CD, DVD	301

Функции кнопок пульта IRC 183 F

Кнопки пульта IRC 183 F	Код 101		Код 301	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			ECHO +	
AUDIO ; NICAM			LANGUAGE	
VIDEO ; SYS			N/P	
■ ; ZOOM	ZOOM; ■ ; ■ ; SIZE		ZOOM	
▼ ; TV			ECHO -	
■ ; →	SCAN; REVEAL; RES.			
■ ; LOCK	■ ; LOCK; SUBTIT.		ANGLE	
▲ ; FAV			▲ ; OPEN/CLOSE	
○	○		○ ; POWER	
AV	TV/AV		V-MODE	
■	■ ; MUTE		MUTE	
MENU	MENU		MENU/PBC	
EXIT			RETURN	
▲	▲		▲	
◀	◀		◀	
OK	MENU	ENTER		
▶	▶		▶	
▼	▼		▼	
* ; SETUP	-■- ; P.P; P.MODE	SETUP		
♪ ; TITLE	-■- ; SOUND	TITLE		
■	TEXT	PROG		
GUIDE	GAME ; HOLD			
○	○ ; SLEEP	TIME		
■	■ ; CALENDAR ; MIX	SUBTITLE		
RED ; ●	RED ; PICTURE ; ■	REPEAT		
GREEN ; ▶	GREEN ; ○	STEP		
YELLOW ; ◀	YELLOW ; TIMER	A-B		
BLUE ; ▶	BLUE; SOUND; SUR.	SLOW		
■	CALL; ? ; DISP; □	OSD		
□	□ ; QV ; ALT			
VOL -	V ; ▲ ; VOL - ; ▲	VOL -		
VOL +	V + ; ▲ ; VOL + ; ▲	VOL +		
CH V ; ▲	P - ; PR - ; CH - ; ▼	◀ ; PREV		
CH A ; ▶	P + ; PR + ; CH + ; ▲	▶ ; NEXT		
± ; SAT	±	10+		
CLEAR ; X	CANCEL	CLEAR		
◀ ; ○	SUBCODE	◀ ; REV		
▶ ; □		▶ ; PLAY/PAUSE		
▶ ; ?	REVEAL	▶ ; FWD		
■ ; ■	HOLD	■ ; STOP		
■ ; ▲	SIZE	▶ ; PLAY/PAUSE		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 10		