

# Краткое приложение IRC 184 F (версия 22.12.18 23:52)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 184 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта IRC 184 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта IRC 184 F

### Коды к AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
RC-002	AUX, CD, DVD	301

Функции кнопок пульта IRC 184 F

Кнопки пульта IRC 184 F	Код 301	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	N/P ; DVD/FM	
AUDIO ; NICAM	LANGUAGE L/R	
VIDEO ; SYS	VIDEO OUTP. ; PBC	
■ ; ZOOM	ZOOM	
▼ ; TV	SHUFFLE ; N/P	
■ ; ⇨	KARAOKE ; A. SCAN	
■ ; LOCK	3D	
▲ ; FAV	▲ ; EJECT ; OPEN/C.	
○	○ ; POWER	
AV	ANGLE	
⏪	MUTE	
MENU	MENU/PBC ; MENU	
EXIT	RETURN	
▲	▲	
◀	◀	
OK	ENTER	
▶	▶	
▼	▼	
* ; SETUP	SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE	
■	PROGRAM	
GUIDE	2/5.1CH	
⌚	GOTO ; TIME	
■	SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT	
GREEN ; ▶	VIEW ; STEP	
YELLOW ; ◀	A-B	
BLUE ; ▶	SLOW	
■	DISPLAY ; OSD	
↺	GOTO ; TIME	
VOL -	VOL -	
VOL +	VOL +	
CH V ; ⏪	⏪ ; PREV	
CH A ; ⏩	⏩ ; NEXT	
+ ; SAT	10+	
CLEAR ; X	CLEAR	
⏪ ; ●	⏪ ; REV	
▶ ; i	▶ ; PLAY	
▶▶ ; ?	▶▶ ; FWD	
■ ; ⏹	■ ; STOP	
; ⏸	; PAUSE/STEP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	