

# Краткое приложение IRC 186 F (версия 23.11.21 01:37)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 186 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта **IRC 186 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 318
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта **IRC 186 F**

### Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
CD-01	AUX, CD, DVD	302
DVD-01	AUX, CD, DVD	308
DVD-02	AUX, CD, DVD	310
DVD-03	AUX, CD, DVD	311
DVD-04	AUX, CD, DVD	314
JX-1000A	AUX, CD, DVD	306
JX-3055B	AUX, CD, DVD	301
KP-3066	AUX, CD, DVD	303
KT1744-001	TV	101
LS-50J	AUX, CD, DVD	304
RC1	AUX, CD, DVD	307
RC-11191	AUX, CD, DVD	301
SM-CDM1046	AUX, CD, DVD	314
SM-CMD2024	AUX, CD, DVD	312
SM-CMD3008	AUX, CD, DVD	315
SM-CMMD7001	AUX, CD, DVD	313
TT-6011A	AUX, CD, DVD	305
WS-510	AUX, CD, DVD	309

\* По каталогу «IRC»

**ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА IRC 186 F**

Кнопки пульта	Код 101	Код 301	Код 302	Код 303	Код 304	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	ROOT		MIC.VOL +		ECHO + ; KEY +	MIC.VOL +
AUDIO ; NICAM	III : AUDIO		LANG	L/R/ST	AUDIO	LANGUAGE
VIDEO ; SYS	III : AUDIO		V-MODE	P/N	VIDEO	3D
■ ; ZOOM	P.SIZE ; ■		ZOOM		ZOOM	ZOOM
▼ ; TV	DTV/RADIO		MIC.VOL -		ECHO - ; KEY -	MIC.VOL -
□ ; ♦	■ ; HOME			PRESET EQ		MEMORY
■ ; LOCK	■ ; MOUSE; FREEZE			SNOOZE		
▲ ; FAV	FAV		▲ ; OPEN/CLOSE		▲ ; OPEN/CLOSE	OPEN/CLOSE
Φ	Φ		Φ ; STANDBY	Φ	Φ ; POWER	Φ
AV	SOURCE		ANGLE		ANGLE	ANGLE
✳	✳ ; MUTE		MUTE	MUTE	MUTE	MUTE
MENU	MENU		MENU	FUNCTION	MENU	MENU
EXIT	EXIT		RETURN		RETURN	RETURN
▲	▲		▲	FOLDER UP	▲	▲
◀	◀		◀ ; ECHO -		◀	◀
OK	OK		ENTER		ENTER	OK
▶	▶		▶ ; ECHO +		▶	▶
▼	▼			FOLDER DN	▼	▼
* ; SETUP	P.MODE ; ■	SETUP			SETUP	SETUP
♪ ; TITLE	S.MODE ; ■	TITLE			TITLE	TITLE
■	TEXT ; TXT ; GOTO		PROGRAM ; PROG		PBC	PBC
GUIDE	GUIDE ; ■	PROG			PROG	PROG
⊕	SLEEP	TIME	SLEEP		TIME	TIME
□	SUB	RED	SUBTITLE	TIMER	SUBTITLE	SUBTITLE
RED ; ●	RED ; ▲	● ; REC	REPEAT		REPEAT	REPEAT
GREEN ; ■	GREEN ; ■	GREEN	STEP		A-B	STEP
YELLOW ; ▲	YELLOW ; ▲	YELLOW	A-B		RAN	A-B
BLUE ; ▶	BLUE ; ▶	BLUE	SLOW		SLOW	SLOW
■	INFO	OSD	REPEAT M. ; MODE		OSD	OSD
□	CD	RANDOM	RANDOM ; RAN	⌚ ; RETURN	RANDOM	RANDOM
VOL -	VOL V	VOLUME -	VOLUME ▾	VOL -	VOLUME -	VOLUME -
VOL +	VOL A	VOLUME +	VOLUME ▲	VOL +	VOLUME +	VOLUME +
CH V ; ▲	CH V	◀	◀ ; TUNING; SKIP UP	◀ ; PREV	◀	◀
CH A ; ▶	CH A	▶	▶ ; TUNING; SKIP DN	▶ ; NEXT	▶	▶
+ ; SAT	■ ; HOME	A-B	10+		10+	10+
CLEAR ; X	■ ; MOUSE; FREEZE	REPEAT	DEL		GOTO	
◀ ; ●	◀	◀	◀ ; TUNING; SKIP UP	◀ ; REV	◀	◀
▶ ; i	▶ ; TS	■	▶ ; II ; PLAY/PAUSE	▶ ; PLAY	▶ ; II	▶ ; II
▶ ; ?	▶	▶	▶ ; TUNING; SKIP DN	▶ ; FWD	▶	▶
■ ; ■	■ ; STOP	■	■ ; STOP/B. ; STOP	■ ; STOP	■	■
■ ; ♦	■ ; TS	■	■ ; PAUSE	■ ; PAUSE	■	■
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

**ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА IRC 186 F**

Кнопки пульта	Код 305	Код 306	Код 307	Код 308	Код 309	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DVD/USB			⌚ ; ST	DVD/USB	
AUDIO ; NICAM	LANGUAGE		LANGUAGE; AUDIO	L/R	EQ	LANGUAGE
VIDEO ; SYS	N/P		V-MODE	N/P	MOD	BAND ; P/N
■ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		ZOOM	♦
▼ ; TV				—	SEARCH	COPY
□ ; ♦	COPY			—	INT	REMAIN
■ ; LOCK	DIRECT	ANGLE	LOC	LOUD	EQ	LANGUAGE
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE	OPEN/CLOSE	LOU	⌚ ; PWR	VIDEO	N/P
Φ	Φ ; POWER	POWER	Φ	Φ ; PWR	Φ	ANGLE
AV	ANGLE	SOURCE		MODE	Φ ; POWER	ANGLE
✳	MUTE	MUTE	MUT	MU	✳ ; MUTE	MUTE
MENU	MENU	MENU		MENU	MENU	MENU
EXIT	RETURN	RETURN			RETURN	RETURN
▲	▲	▲		▲	▲	▲
◀	◀	◀		◀	◀	◀
OK	ENTER	ENTER	SEL	OK	ENTER	ENTER
▶	▶	▶		▶	▶	▶
▼	▼	▼		▼	▼	▼
* ; SETUP	SETUP	SETUP	AMS	SETUP	SETUP	SETUP
♪ ; TITLE	TITLE	TITLE	ST	TITLE/PBC	TITLE	TITLE
■	PBC	PBC		PROG	PBC	PBC
GUIDE	PROG	PROG	PROG	RDM	PROG	PROG
⊕	TIME			CLK	TIME	TIME
□	SUBTITLE	SUBT		SUBTITLE	SUBTITLE	SUBTITLE
RED ; ●	REPEAT	REPEAT	RPT	RPT	REPEAT	REPEAT
GREEN ; ■	STEP	STEP	RDM	STEP	A-B	A-B
YELLOW ; ▲	A-B	A-B	INT	A-B		
BLUE ; ▶	SLOW	SLOW	BND	LOC ; SLOW FWD	SLOW	OSD
■	DISPLAY	OSD	?	SEL	RESUME	RESUME
□	RESUME	GOTO	?	-	VOL -	VOL -
VOL -	VOLUME -	VOL -	VOL -	VOL +	VOL +	VOL +
VOL +	VOLUME +	VOL +	VOL +	+		
CH V ; ▲	◀ ; PREV	PREV	◀ ; SEEK -	◀	◀	◀
CH A ; ▶	▶ ; NEXT	NEXT	▶ ; SEEK +	▶	▶	▶
+ ; SAT	10+	10+	—/-	10+/PTY	10+	10+
CLEAR ; X	CLEAR	GOTO				
◀ ; ●	◀ ; REV	REV	◀ ; SEEK -	◀	◀	◀
▶ ; i	▶ ; II ; PLAY/PAUSE	PLAY	▶ ; II	▶ ; II	▶ ; II	▶ ; II
▶ ; ?	▶ ; FWD	FWD	▶ ; SEEK +	▶	▶	▶
■ ; ■	■ ; STOP	STOP	■/■	■	■ ; STOP	■ ; STOP
■ ; ♦	■ ; TS	PAUSE	▶ ; II	▶ ; II	▶ ; II	▶ ; II
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0