

Краткое приложение IRC 187 F (версия 22.04.23 01:13)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 187 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 187 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 104
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 187 F**

Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
BT-0419B	TV	103
BT-0419B-1	TV	101
RC-2	TV	101
TV-01	TV	102
VOICE RC	TV	104
WH-43D102	TV	101

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 187 F

Кнопки пульта	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		CH + ; SCAN	P+ (PIP)	
AUDIO ; NICAM		ACOUSTICS	POS (PIP)	
VIDEO ; SYS		AUTO ; DPF ; HDMI	SIZE (PIP)	
■ ; ZOOM	ZOOM; ■; ■; SIZE	ZOOM	ZOOM ; SURROUND	
▼ ; TV		CH - ; ■	P- (PIP)	TB
■ ; ▶	SCAN; REVEAL; RES.	■ ; ■	SCAN	PIP
■ ; LOCK	■; LOCK; SUBTIT.	STILL	LOCK	SCAN ; PC AD
▲ ; FAV		FAV	FREEZE	FREEZE (PIP)
○	○		SWAP (PIP)	
AV	TV/AV	POWER ; ○	○ ; POWER	○
✳	✳ ; MUTE	AV ; TV/AV	AV ; TV/AV	TV/AV ; SOURCE
MENU	MENU	MUTE ; ✳	SOURCE (PIP)	SOURCE (PIP)
EXIT		MENU	MENU	≡
▲	▲	EXIT		←
◀	◀	CH + ; P + ; ↑	▲	▲
OK	MENU	VOL - ; V - ; ◀	◀	◀
▶	▶	ENTER ; OK	OK	○
▼	▼	VOL + ; V + ; ▶	▶	▶
✳ ; SETUP	-■- ; P.P; P.MODE	CH - ; P - ; ↓	▼	▼
♪ ; TITLE	-■- ; SOUND	P.MODE		▲
■	TEXT	S.MODE	I/II	●
GUIDE	GAME ; HOLD	■	TEXT ; TXT	≡
○	○ ; SLEEP	E/W	SLEEP	
■	■ ; CALENDAR ; MIX	SLEEP	MIX	TB
RED ; ●	RED ; PICTURE ; ■	CAL ; BIORHYTHM		
GREEN ; ■	GREEN ; ○	RED; PICTURE;INFO	RED ; -■-	◀
YELLOW ; ◀	YELLOW ; TIMER	GREEN ; SOUND	GREEN ; -■-	▶
BLUE ; ▶	BLUE;SOUND;SUR.	YELLOW ; TIMER	YELLOW ; SLEEP	◀◀
■	CALL; ? ; DISP; ■	BLUE ; SETUP	BLUE ; CALL	▶▶
○	○ ; QV ; ALT	DISPLAY ; DSP	CALL	○
VOL -	V - ; ▲- ; VOL - ; ◀	RECALL	RECALL	◀
VOL +	V + ; ▲+ ; VOL + ; ▶	VOL - ; V - ; ◀	V - ; VOL -	-
CH V ; ◀◀	P - ; PR - ; CH - ; ▼	VOL + ; V + ; ▶	V + ; VOL +	+
CH A ; ▶▶	P + ; PR + ; CH+ ; ▲	CH - ; P - ; ↓	P - ; CH ▼	▼
± ; SAT	±	CH + ; P + ; ↑	P + ; CH ▲	▲
CLEAR ; X	CANCEL	DIGIT ; --	DIGIT ; --	--
◀ ; ○	SUBCODE	DEMO ; TUNE ; ■	CANCEL	
▶ ; ▲		■ ; GAME	SUBPAGE;SUBCOD.	◀◀
▶ ; ?	REVEAL	■ ; HELP ; ○/■/■	INDEX	▶▶ ; □
■ ; ✳	HOLD	■ ; LOCK	REVEAL	▶▶
□ ; ♪	SIZE	■	HOLD	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	SIZE	▶▶ ; □
			1, 2, ... 9, 0	