

Краткое приложение IRC 188 F (версия 23.10.04 02:47)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 188 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 188 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 410
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 188 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
CDVBT1310	SAT, STB, DVB	407
CDVBT1350	SAT, STB, DVB	408
HD-4031 (MODE 13)	SAT, STB, DVB	404
HD-4031 (MODE 16)	SAT, STB, DVB	403
KFD-3218	SAT, STB, DVB	410
RC1300	SAT, STB, DVB	401
RC1300A	SAT, STB, DVB	407
RC5644	SAT, STB, DVB	402
SAT-01	SAT, STB, DVB	405
SAT-02	SAT, STB, DVB	406
TLS3001T	SAT, STB, DVB	410
WS-38A	SAT, STB, DVB	409

Функции кнопок пульта IRC 188 F

Кнопки пульта IRC 188 F	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	PGUP		▲ ; PAGE +		PGUP		PGUP		PG +	
AUDIO ; NICAM	AUDIO				AUDIO		AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS	QUALITY				VOD		VOD			
▢ ; ZOOM	OK ; □		ZOOM						ZOOM	
▼ ; TV	PGDN ; PG		▼ ; PAGE -		PGDW		PGDW		PG -	
□ ; ↻	MAIL									
☒ ; LOCK										
▲ ; FAV	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
⏻	STANDBY ; POWER		⏻		⏻		⏻		⏻	
AV	F2 ; TV/SAT ; TV									
⏮	MUTE		⏮		⏮		⏮		⏮	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲		▲ ; CH +		▲		▲		▲	
◀	◀		◀ ; VOL -		◀		◀		◀	
OK	OK ; □		OK		OK		OK		OK	
▶	▶		▶ ; VOL +		▶		▶		▶	
▼	▼		▼ ; CH -		▼		▼		▼	
⚙ ; SETUP			⚙ ; MULTI-SCR						MULTI-SCR	
🎵 ; TITLE	F1 ; TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
📺	TXT		TELETEXT		TTX		TTX		TELETEXT	
GUIDE	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
⏻					EVENT		EVENT			
☒	F3 ; PGUP		LIST		SUBTITLE		SUBTITLE		LIST	
RED ; ●	RED ; TXT		RED		RED		RED		RED ; EMAIL	
GREEN ; ▢	GREEN ; LIST ; PGDN		GREEN		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; EPG		YELLOW		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE		BLUE	
📺	INFO		INFO		INFO		INFO		INFO	
↺	RECALL		BACK		RETURN		RETURN		BACK	
VOL -	◀		◀ ; VOL -		VOL -		VOL -		VOL -	
VOL +	▶		▶ ; VOL +		VOL +		VOL +		VOL +	
CH V ; —	▼		▼ ; CH -		CH -		CH -		CH -	
CH A ; ▶▶	▲		▲ ; CH +		CH +		CH +		CH +	
⚡ ; SAT	TV/RADIO ; SAT		TRACK							
CLEAR ; X										
◀◀ ; ●										
▶ ; i			▶ / II						▶ / II	
▶▶ ; ?										
■ ; Ⅸ										
II ; ●	PAUSE		▶ / II						▶ / II	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 188 F

Кнопки пульта IRC 188 F	Код 406		Код 407		Код 408		Код 409		Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▲ ; PAGE +		PGUP		▶▶				TV/STB	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO		AUDIO		LANGUAGE		AUDIO	
VIDEO ; SYS	PLAYLIST						TV FORMAT		VIDEO ; SLEEP	
▢ ; ZOOM	ZOOM		ZOOM		🔍				FORMAT	ZOOM
▼ ; TV	▼ ; PAGE -		PGDN		⏮				TV/STB ; SAT ; USB	
□ ; ↻	USB		E-MAIL ; GROUP		☒				USB	
☒ ; LOCK	PAUSE				☒				PAUSE	
▲ ; FAV	FAV		FAV		FAV				FAV	
⏻	⏻		STANDBY		POWER		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER	
AV	TV/AV				STB/TV					
⏮	⏮		MUTE		⏮		⏮ ; MUTE		⏮ ; MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU ; ⏻		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		↵ ; EXIT		↵ ; EXIT	
▲	▲ ; PR +		▲		▲		▲		▲ ; CH+	
◀	◀ ; ↵		◀		◀		◀		◀ ; VOL-	
OK	OK ; LIST		OK		OK		OK		OK	
▶	▶ ; ↵+		▶		▶		▶		▶ ; VOL+	
▼	▼ ; PR -		▼		▼		▼		▼ ; CH-	
⚙ ; SETUP	FUNC	PICTURE	QUALITY		🔍				GAME ; TV/STB	
🎵 ; TITLE	TV/RADIO	MUSIC	TV/RADIO		🔍		□ ; TV/RADIO		TV/RADIO	
📺	LIST ; FUN	MOVIE	TXT		📺		📺 ; TEXT		TTX	
GUIDE	EPG	SOFTWARE	EPG		EPG		GUIDE		EPG	
⏻	UHF ; SLEEP						TIMER		SLEEP	TSHIFT
☒	☒ ; TXT	EVENT			☒		SUBTITLE		SUB	
RED ; ●	RED ; AUDIO ; FIND	RECORD	RED ; TXT		RED		RED		RED ; TTX	● ; REC
GREEN ; ▢	GREEN ; V-FORMAT		GREEN ; MOSAIC		GREEN		GREEN		GREEN ; SUB	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; □	◀ SLOW	YELLOW ; EPG		YELLOW		YELLOW		YELLOW ; ZOOM	
BLUE ; ▶	BLUE ; 🔍	▶ SLOW	BLUE ; INFO		BLUE		BLUE		BLUE ; MP ; FORMA	
📺	INFO		INFO		i		📺 ; INFO		INF ; INFO	
↺	↺ PR		RECALL		RECALL				RECALL	
VOL -	↵-		◀		◀		VOL -		VOL -	
VOL +	↵+		▶		▶		VOL +		VOL +	
CH V ; —	PR -		▼		▼	—	P - ; CH -		PAGE - ; PAG -	⏮ ; PREV
CH A ; ▶▶	PR +		▲		▲	▶▶	P + ; CH +		PAGE + ; PAG +	▶▶ ; NEXT
⚡ ; SAT	SAT				F1				TV/STB ; SAT ; USB	
CLEAR ; X	MF									
◀◀ ; ●	◀◀ FAST				F2				◀◀ ; FB	
▶ ; i	PLAY ; ▶				F3				▶▶ ; PLAY/PAUSE	
▶▶ ; ?	▶▶ FAST				F4				▶▶ ; FF	
■ ; Ⅸ	STOP ; ■								■ ; STOP	
II ; ●	SHIFT		PAUSE				II ; PAUSE		II ; PLAY/PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0/□		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	