

Краткое приложение IRC 190 F (версия 22.12.19 00:00)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 190 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 190 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 402
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 190 F

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
CLASSIC 1010	SAT, STB, DVB	402
SAT-01	SAT, STB, DVB	401
WH-0086	SAT, STB, DVB	401

Функции кнопок пульта IRC 190 F

Кнопки пульта IRC 190 F	Код 401		Код 402	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	PAGE + ; PAGE ▲		PG UP	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS	9 PIC		UHF	
▣ ; ZOOM	ZOOM			
▼ ; TV	PAGE - ; PAGE ▼		PG DN	
⏪ ; ⏩				
🔒 ; LOCK				
▲ ; FAV	FAV		FAV	
⏻	⏻		⏻	
AV	TV/SAT ; TEXT ; F4			
⏸	MUTE		⏸	
MENU	MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT	
▲	Δ ; CH ▲		CH ▲	
◀	< ; VOL ◀		VOL ◀	
OK	OK ; LIST		OK	
▶	> ; VOL ▶		VOL ▶	
▼	∇ ; CH ▼		CH ▼	
* ; SETUP	TV/RAD		TV	
🎵 ; TITLE			RADIO	
📄	TEXT			
GUIDE	EPG		EPG	
⏻				
📄				
RED ; ●	RED ; AUDIO ; F2		F1	
GREEN ; ▶	GREEN ; LANG ; F1		F2	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; PAUSE ; F3			
BLUE ; ▶	BLUE ; 9 PIC ; F5			
ⓘ	i		INFO	
⏮	RECALL		PREV	
VOL -	< ; VOL ◀		VOL ◀	
VOL +	> ; VOL ▶		VOL ▶	
CH V ; ⏮	∇ ; CH ▼		CH ▼	
CH ▲ ; ⏭	Δ ; CH ▲		CH ▲	
+ ; SAT	SAT			
CLEAR ; X				
⏪ ; ●				
▶ ; i				
⏭ ; ?				
■ ; ⏸				
⏸ ; ⏻	PAUSE		PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	