

Краткое приложение IRC 191 F (версия 22.12.19 00:08)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 191 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 191 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 402
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 191 F**

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
M-104	SAT, STB, DVB	402
RC057	SAT, STB, DVB	401

Функции кнопок пульта IRC 191 F

Кнопки пульта IRC 191 F	Код 401		Код 402	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD				
AUDIO ; NICAM	AUDIO			
VIDEO ; SYS				
■ ; ZOOM				
▼ ; TV				
□ ; →				
■ ; LOCK				
▲ ; FAV	FAV			
○	○	○		
AV	MAIL			
※	※	MUTE		
MENU	MENU		MENU	
EXIT	EXIT		TV/EXIT	
▲	▲ ; CH +		▲	
◀	◀ ; VOL -		◀	
OK	OK		SELECT ; ←	
▶	▶ ; VOL +		▶	
▼	▼ ; CH -		▼	
* ; SETUP		TV CH		
J ; TITLE	□/♯	AUDIO CH		
■				
GUIDE	EPG	PROGRAMS		
○	REMINDER			
□		SAP		
RED ; ●	RED ; P+			
GREEN ; ▶	GREEN ; P-			
YELLOW ; ◀	YELLOW ; VOL+			
BLUE ; ▶	BLUE ; VOL-			
INFO		INFO		
CD				
VOL -	◀ ; VOL -	VOLUME -		
VOL +	▶ ; VOL +	VOLUME +		
CH V ; ◀	▼ ; CH -	CHANNEL -		
CH A ; ▶	▲ ; CH +	CHANNEL +		
- ; SAT				
CLEAR ; X				
◀ ; ○				
▶ ; I	▶ II			
▶ ; ?				
■ ; *				
II ; ♦	▶ II			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	