

Краткое приложение IRC 195 F (версия 21.10.28 04:11)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 195 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 195 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 119
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 195 F**

Коды к TV, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
HH988-1	TV	110
KM-1128	TV	101
KT1045 HDC-2	TV	111
RC-A07	TV	119
TC21F512S	TV	102
TL15H102B	TV	107
TL15H213B	TV	105
TL-19H405B-1	TV	113
TL-19H405B-2	TV	113
TL-19H405B-3	TV	109
TL32H211B	TV	108
TL32H615DB	TV	106
TL-39H413B	TV	103
TLE16H102B	TV	116
TLE19H103B	TV	118
TLE19H200B	TV	117
TLE19H300B	TV	112
TLE32D104B	TV	115
TVD-34	TV	104
TV-DVD-03	TV	109
WS-528	AUX, CD, DVD	301
YC-53	TV	114

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 195 F

Кнопки пульта	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105
Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD				CH + ; SCAN	►►
AUDIO ; NICAM	NICAM	AUDIO ; CALENDAR		ACOUSTICS	AUDIO
VIDEO ; SYS		SYS.; MODE; GAME		AUTO ; DPF ; HDMI	
■ ; ZOOM	ASPECT	ZOOM;PIC;■;MAR.	ZOOM	ZOOM	■ ; CH-
▼ ; TV				CH - ; ■	◀◀
□ ; ▷		P.P; AUTO; P.MODE		■ ; ■	SCAN
■ ; LOCK		GAME;AUDIO;LOCK		STILL	LOCK
▲ ; FAV				FAV	ANGLE
○	STANDBY	○ ; POWER	○ ; POWER	POWER ; ○	▲ ; AUTO
AV	SOURCE	VIDEO ; TV/AV ; AV	TV/AV	AV ; TV/AV	○ ; STANDBY
■	■ ; MUTE	■ ; MUTE	MUTE	MUTE ; ■	INPUT
MENU	MENU	MENU ; M	SYS-MENU	MENU	LCD MENU
EXIT	EXIT		SYS-EXIT	F.MENU	D. MENU
▲	▲	CH + ; P+ ; ▲	CH +	CH + ; P+ ; ▲	▲
◀	◀	VOL - ; ▲ - ; V - ; ▲	VOL -	VOL - ; V - ; ▲	◀
OK	ENTER	MENU ; M	ENTER	ENTER ; OK	ENTER
▶	▶	VOL + ; ▲ + ; V+ ; ▶	VOL +	VOL + ; V+ ; ▶	▶
▼	▼	CH - ; P - ; ▼	CH -	CH - ; P - ; ▼	▼
* ; SETUP	PMODE	■ L/R; GAME; PICT.	PICTURE	P.MODE	DVD-SETUP
J ; TITLE	SMODE	■ U/D; SOUND; S.M	SOUND	S.MODE	SMODE
■	TEXT	GAME	TV/TXT	■	CC
GUIDE		LANG;SCAN;OPTIO.		■ ; E/W	MTS
○	SLEEP	SLEEP ; ○	TIMER	SLEEP	SLEEP
□			MIX	CAL ; BIORHYTHM	SUBTITLE
RED ; ●	RED		RED	RED; PICTURE;INFO	RED ; PROG
GREEN ; ►	GREEN		GREEN	GREEN ; SOUND	GREEN ; INTRO
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW	YELLOW ; TIMER	BLUE ; YELL. ; REP.
BLUE ; ►	BLUE		BLUE	BLUE ; SETUP	YELL. ; BLUE ; A-B
■ ; DISPLAY	DISPLAY	CALL;DISPLAY;OSD	DISPLAY	DISPLAY ; DSP	SLOW
□ ; RECALL	RECALL	■ ; QV	RETURN	RECALL	DISPLAY
VOL -	VOL -	VOL - ; ▲ - ; V - ; ▲	VOL -	VOL - ; V - ; ▲	□ ; ANGLE
VOL +	VOL +	VOL + ; ▲ + ; V+ ; ▶	VOL +	VOL + ; V+ ; ▶	VOL -
CH V ; ◀◀	CH -	CH - ; P - ; ▼	CH -	CH - ; P - ; ▼	CH -
CH A ; ►►	CH +	CH + ; P+ ; ▲	CH +	CH + ; P+ ; ▲	CH +
- ; SAT	-..	-..	-..	DIGIT ; -	-/- ; 10+
CLEAR ; X			CANCEL	DEMO ; TUNE ; ■	GOTO
◀ ; ○	SUBPAGE		SUBPAGE	■ ; GAME	CANCEL
▶ ; i	INDEX		INDEX	■ ; HELP ; ○/■/■	◀ ; SIZE
► ; ?	REVEAL		REVEAL	■ ; LOCK	► ; INDEX
■ ; ■	HOLD		HOLD	■	■ ; CANCEL
■ ; ♦	SIZE		SIZE	■	■ ; INDEX
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 195 F

Кнопки пульта	Код 106	Код 107	Код 108	Код 109	Код 110
Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	►►			►►	
AUDIO ; NICAM	AUDIO	NICAM/A2		NICAM/A2	
VIDEO ; SYS			SIZE	NICAM/EJECT	AUDIO
■ ; ZOOM	ASPECT ; PC	ZOOM ; SUBPAGE	16:9	ZOOM ; CANCEL	ASPECT
▼ ; TV	►►		POSITION	►►	
□ ; ▷	NICAM	AUTO	PIP	AUTO	
■ ; LOCK	ANGLE ; REVEAL		STILL	ANGLE ; SIZE	
▲ ; FAV	▲ ; PC AUTO		N.R	▲	FAV
○	○ ; STANDBY	○ ; POWER	○ ; POWER	○	○ ; STANDBY
AV	SOURCE	INPUT	INPUT	TV/AV	SOURCE
■	■ ; MUTE	■ ; MUTE	MUTE	■ ; MUTE	■ ; MUTE
MENU	LCD MENU ; MENU	D.MENU	MENU	MENU	MENU ; HOLD
EXIT	DVD SETUP ; EXIT	EXIT	EXIT	EXIT	EXIT
▲	▲	▲	▲	▲	▲
◀	◀	◀	◀	◀	◀
OK	ENTER	ENTER	ENTER	OK	ENTER
▶	▶	▶	▶	▶	▶
▼	▼	▼	▼	▼	▼
* ; SETUP	PMODE	DVD SETUP	P.MODE	PICTURE	PMODE
J ; TITLE	SMODE	TITLE	S.MODE	SOUND	SMODE
■	TEXT	TXT	TXT/CC	TV/TXT; LANGUAGE	INFO ; TITLE
GUIDE	-				TEXT ; AUDIO
○	SLEEP	SLEEP	SLEEP	SLEEP	EPG ; PROGRAM
□	SUBTITLE		MIX	SUBTITLE ; REVEAL	SUBTITLE
RED ; ●	RED ; PROG	RED	RED	RED ; PROGRAM	HOLD/A-B-REC LIST
GREEN ; ►	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN ; SLOW	RED ; REPEAT
YELLOW ; ◀	YELLOW ; REPEAT	YELLOW	YELLOW	YELLOW ; REPEAT	GREEN ; ZOOM
BLUE ; ►►	BLUE ; A-B	►►	BLUE	BLUE ; A-B	YELLOW ; ANGLE
■ ; DISPLAY	D.DISP	DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY	BLUE ; GOTO
□ ; ▷	□ ; ▷	□ ; ▷	□ ; ▷	□ ; ▷	DISPLAY
VOL -	VOL -	VOL -	VOL -	VOL -	VOL -
VOL +	VOL +	VOL +	VOL +	VOL +	VOL +
CH V ; ◀◀	CH -	►►	CH -	CH -	CH -
CH A ; ►►	CH +	►►	CH +	CH +	CH +
- ; SAT	-..	-..	-..	-..	GOTO
CLEAR ; X	GOTO	CANCEL	CANCEL	GOTO ; INDEX	CANCEL
◀ ; ○	◀	SUBPAGE	SUBPAGE	◀	SUBPAGE
▶ ; i	►►	INDEX	INDEX	►►	►► ; REVEAL
► ; ?	►►	REVEAL	REVEAL	►►	INDEX
■ ; ■	HOLD	HOLD	HOLD	■	■ ; SIZE
■ ; ♦	SIZE	SIZE	SIZE	■	HOLD/A-B
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0