

# Приложение IRC 197 F (версия 20.05.24 20:02)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 197 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта IRC 197 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта IRC 197 F

### Коды к AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
CDRC32U	AUX, CD, DVD	301

Функции кнопок пульта IRC 197 F

Кнопки пульта IRC 197 F	Код 301	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	THEATER	
AUDIO ; NICAM	3D STEREO	
VIDEO ; SYS		
⏏ ; ZOOM		
▼ ; TV	HALL	
⏏ ; ↻	STADIUM	
🔒 ; LOCK	BYPASS	
▲ ; FAV		
⊖	⌘	
AV		
⌘	⌘	
MENU		
EXIT		
▲	▲	
◀	◀	
OK		
▶	▶	
▼	▼	
* ; SETUP	2CH INPUT	
♪ ; TITLE	6CH INPUT	
⏏	SW-VOL -	
GUIDE	SW-VOL +	
⊖	BALANCE L	
⊕	BALANCE R	
RED ; ●	LS-VOL -	
GREEN ; ▶	LS-VOL +	
YELLOW ; ◀	RS-VOL -	
BLUE ; ▶	RS-VOL +	
⏏	DISPLAY	
↺		
VOL -	MASTER VOLUME -	
VOL +	MASTER VOLUME +	
CH √ ; ◀	C-VOL -	
CH ▲ ; ▶	C-VOL +	
⏏ ; SAT		
CLEAR ; X		
◀ ; ●	B-TONE -	
▶ ; i	T-TONE +	
▶▶ ; ?	B-TONE +	
■ ; ✕	T-TONE -	
⏏ ; ⏏		
1, 2, ... 9, 0		