

Приложение IRC 206 F (версия 21.02.08 04:07)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 206 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 206 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 411
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 206 F**

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
B0302	SAT, STB, DVB	406
DIGITAL-IRD	SAT, STB, DVB	401
DV1103HD	SAT, STB, DVB	407
DV1120HD	SAT, STB, DVB	411
DV2106HD	SAT, STB, DVB	408
DV-2118HD	SAT, STB, DVB	409
DVC-2300 HD	SAT, STB, DVB	410
DVT 3200 CA HD	SAT, STB, DVB	403
DVT2-4110HD	SAT, STB, DVB	405
HC2-2883	SAT, STB, DVB	402
WD-004	SAT, STB, DVB	401
XLF-035C	SAT, STB, DVB	404

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 206 F

Кнопки пульта	Код 401	Код 402	Код 403	Код 404	Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
IRC 206 F						
▲ ; DVD	PAGE + ; PAGE ▲		PAGE +		PG +	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO		SOUND	
VIDEO ; SYS	9 PIC		P/N			V-FORMAT
■ ; ZOOM	ZOOM		BLUE ; ■	ZOOM	16:9/4:3	
▼ ; TV	PAGE - ; PAGE ▼			PAGE -	PG -	
■ ; LOCK			SCAN ; TV/RADIO		ASPECT	ZOOM
▲ ; FAV	FAV		FAV		FAV	
○	○	POWER	○	POWER	○	POWER
AV	TV/SAT ; TEXT ; F4		USB			
*■	MUTE		MUTE		*■ ; MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	
▲	△ ; CH ▲		△ ; CH +		CH ▲	▲ ; UP
◀	◀ ; VOL ▲		◀	VOL - ; ▲	VOL ▲	◀ ; LEFT
OK	OK ; LIST		OK		OK	OK
▶	▷ ; VOL ▷		▷ ; VOL +		VOL ▷	▶ ; RIGHT
▼	▽ ; CH ▽		▽ ; CH ▾		CH ▾	▼ ; DOWN
*■ ; SETUP	TV/RAD		GAME	MODE ; ZOOM	CHANNEL	PVR
J ; TITLE		TV/RAD	F1 ; INFO ; LANG		TV/RA	TV/RADIO
■	TEXT		TXT			TTX
GUIDE	EPG		EPG		EPG	EPG
○						TIMER
□			DISPLAY	F2;SUB;PAL/NTSC	BISS	SUBT
RED ; ●	RED ; AUDIO ; F2		RED ; DISPLAY	RED ; AUDIO	●	RED
GREEN ; ▶■	GREEN ; LANG ; F1		GREEN ; PAUSE	GREEN ; MODE;ZOO	GREEN	GREEN
YELLOW ; ▲■	YELLOW;PAUSE;F3		YELLOW ; ZOOM	YELLOW ; DISP ; i	YELLOW	YELLOW
BLUE ; ▷■	BLUE ; 9 PIC ; F5		BLUE ; ■	BLUE ; PAUSE	BLUE	BLUE
■	i		INFO	DISP ; i	INFO	INFO
○	RECALL		RECALL	RECALL	RECALL	RECALL
VOL -	◀ ; VOL ▲		VOL -	VOL -	VOL ▲	VOL -
VOL +	▷ ; VOL ▷		VOL +	VOL +	VOL ▷	VOL +
CH V ; ▲■	CH V ; ▽		CH -	CH -	CH ▽	PAGE - ; ▲■
CH A ; ▷■	△ ; CH ▲		CH +	CH +	CH ▲	PAGE + ; ▷■
+ ; SAT	SAT		SAT	F3; GOTO; 16:9/4:3		GOTO
CLEAR ; X					—	
◀ ; ●			◀		◀	
▶ ; i			▶		▶	
▶ ; ?			▶		▶	
■ ; ■			■/USB		■	
■ ; ♫	PAUSE		PAUSE	■	■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 206 F

Кнопки пульта	Код 406	Код 407	Код 408	Код 409	Код 410	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
IRC 206 F						
▲ ; DVD	■? ;	■? ; TV/RADIO	■? ; RADIO	■? ; RADIO	■	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS	ASPECT		FORMAT		FORMAT	
■ ; ZOOM			ASPECT		ASPECT	ZOOM
▼ ; TV		■? ; REC	■? ; REC	■? ; REC	■	
■ ; LOCK	PSCAN					FAST SCAN
▲ ; FAV	FAV		FAV		FAV	
○	○	POWER	○	POWER	○	
AV			USB			
*■	*■ ; MUTE		*■		*■	
MENU	MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲	△ ; CH+	△ ; CH+	△ ; CH+	▲	
◀	◀	◀ ; VOL-	◀ ; VOL-	◀ ; VOL-	◀	
OK	OK/LIST		OK		OK	
▶	▶	▶ ; VOL+	▶ ; VOL+	▶ ; VOL+	▶	
▼	▼	▼ ; CH-	▼ ; CH-	▼ ; CH-	▼	
*■ ; SETUP	Fn				SET	
J ; TITLE	○/■	TV/RADIO	RADIO		RADIO	○/■
■	TEXT		TTX		TTX	TEXT
GUIDE	EPG		EPG		EPG	EPG
○	○		TIMER		TIME SHIFT	
□	REPEAT	SUBTITLE	SUB	SUB	SUB	DISP
RED ; ●	RED ; ■■	RED	RED ; USB	REC	RED ; TTX	REC
GREEN ; ▶■	GREEN ; ■	GREEN	GREEN ; FORMAT		GREEN ; SUB	GREEN
YELLOW ; ▲■	YELLOW ; ■	YELLOW	YELLOW ; ASPECT		YELLOW ; ZOOM	YELLOW
BLUE ; ▷■	BLUE ; ○	BLUE	BLUE ; TIMER		BLUE ; TIMER	BLUE
■	INFO		INFO		INFO	INFO
○	RECALL	○ ; RECALL	RECALL		RECALL	○
VOL -	◀	◀ ; VOL-	◀ ; VOL-	◀ ; VOL-	◀ ; VOL-	VOL -
VOL +	▶	▶ ; VOL+	▶ ; VOL+	▶ ; VOL+	▶ ; VOL+	VOL +
CH V ; ▲■	P-	▼ ; CH-	■? ; REC	■? ; REC	▼ ; CH-	CH -
CH A ; ▷■	P+	▲ ; CH+	■? ; TV/RADIO	■? ; RADIO	▲ ; CH+	CH +
+ ; SAT	GOTO		GOTO		GOTO	
CLEAR ; X						
◀ ; ●	◀	◀ ; FAV	◀	◀	◀	◀
▶ ; i	▶	■? ; PLAY/PAUSE	■■	■■	▶	▶
▶ ; ?	▶	■? ; EPG	▶	▶	▶	▶
■ ; ■	■	■ ; STOP	■	■	■	
■ ; ♫	■ ; ♫	■? ; PLAY/PAUSE	■■	■■	■	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0