

Краткое приложение IRC 20 F (версия 22.12.18 20:36)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 20 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 20 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 107
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 20 F**

Коды к TV устройствам

Модель	Устр-во	Код
BU3743MCX	TV	105
FB 103 TOP	TV	101
FB 104	TV	101
FB 105 ATS	TV	101
FB 29	TV	101
FB 31 TOP	TV	101
FB 32 ATS	TV	101
FB 33 ATS	TV	101
FZ 916	TV	101
G-256	TV	106
SOME MODELS	TV	102
SOME MODELS	TV	103
SOME MODELS	TV	104
TV-03	TV	107

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 20 F

Кнопки пульта	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	⊕ +	VOL+	⊖			
AUDIO ; NICAM	AUX ; Z					
VIDEO ; SYS	⊖ ; AUX					
■ ; ZOOM	16:9 ; TV-G ; □	□				
▼ ; TV	⊖ -	VOL-	□			
□ ; ↗	PIP		20 ; # ; → ; M+1	+1 →		
■ ; LOCK	↔	NORM	RESET	→←		
▲ ; FAV						
○	○	○	○	○	○	POWER
AV	AV	AV	AV	AV	AV	
🔇	🔇	🔇	🔇	🔇	🔇	MUTE
MENU	MENU ; i					
EXIT						
▲	⊗ +	⊗ +	⊗ +	⊗ +		
◀	⊗ ; F	⊗ -	⊗ -	⊗ -		
OK	OK ; E				OK	
▶	⊗ +	⊗ +	⊗ +	⊗ +		
▼	⊗ -	⊗ -	⊗ -	⊗ -		
* ; SETUP	□				⊗	
♪ ; TITLE	■		HIFI			
■	■ ; TXT ; TEXT	■ ; PERI-TV	■	■		
GUIDE						
○	○	TIME	○	○	○	
□	?	□	□ ; P-1	TINT		
RED ; ●	RED ; ◉	COLOR-	RED ; FTB ; □			13
GREEN ; ▶	GREEN ; ○	COLOR+	GREEN	○	○	14
YELLOW ; ▷	YELLOW ; □	BR-	YELLOW ; ▢			15
BLUE ; ▷	BLUE ; ♀	BR+	BLUE ; ▣			16
□	↔		↔			
□	C/S ; □ ; MENUE	P/C ; 2-	P/C	P/C	RECALL	
VOL -	< ; ↖	VOL-	VOL -	↖	VOLUME ▲	
VOL +	> ; ↘	VOL+	VOL +	↗	VOLUME △	
CH V ; ▷	V ; P-	P-		P ▼	CHANNEL ▽	
CH A ; ▷	A ; P+	P+		P ▲	CHANNEL △	
- ; SAT	-/-	-/- ; 1-	-/- ; *			11
CLEAR ; X	□	*	□			12
◀ ; ○	□		□			
▶ ; i	□		□			
► ; ?	□	REV	□			
■ ; ✎			□		STOP	
■ ; ♀		SIZE				
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 10	1, 2, ... 9, 10

Функции кнопок пульта IRC 20 F

Кнопки пульта	Код 106	Код 107
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD		DNR ; PWR PIX
AUDIO ; NICAM	AUDIO	+ ; □
VIDEO ; SYS		□ ; □ ; I-II; SAP; □ ; S/M/D
■ ; ZOOM		□ ; 16:9
▼ ; TV	TV ; □	□
□ ; ↗		- ; Y
■ ; LOCK		□ ; □ ; □ ; □ ; INSTALL ; □
▲ ; FAV	TOP10	□
○	○	○ ; POWER
AV	AV	□ ; □ ; EXT. ; AV
🔇		□
MENU	M ; MENU	MENU ; □
EXIT		FEATURE
▲	P + ; ▲	⊗ +
◀	⊗ -	◀
OK	OK	ENTER ; OK
▶	⊗ +	▶
▼	P - ; ▼	⊗ -
* ; SETUP		MENU - ; ▼
♪ ; TITLE	▶	SMART Picture □
■	TV ; □	SMART Sound ▶
GUIDE		□ ; ○
○	○	LIST
□		SLEEP ; ○
RED ; ●	RED ; AUDIO	RED ; A ; PICTURE
GREEN ; ▶	GREEN ; B	INSTANT ; ●
YELLOW ; ▷	YELLOW	GREEN; B ; S-ND; ○
BLUE ; ▷	BLUE	YELLOW; C; TIME; ▶
□	□	DBB
VOL -	◀	BLUE; D; GAME; *;
VOL +	▶	■ ; RADIO
CH V ; ▷	P - ; ▼	□ ; RECALL ; OSD
CH A ; ▷	P + ; ▲	PP ; A/CH; P/C; □
- ; SAT		⊗
CLEAR ; X		◀ ; VOL - ; V-
◀ ; ○		SMART CONTROL-
▶ ; i		▶ ; VOL + ; V+
► ; ?	? ; HELP	SMART CONTROL+
■ ; ✎		P - ; CHANNEL -
■ ; ♀		PIP -
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	P + ; CHANNEL +
		PIP +
		~/-
		SAT
		X ; □ ; □
		CC
		□ ; □
		WHITE ; □
		2
		□ ; □
		X2
		□ ; □
		■
		□ ; □ ; □
		□