

# Краткое приложение IRC 210 F (версия 22.12.19 00:39)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 210 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта IRC 210 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 402
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта IRC 210 F

### Коды к TV, SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
HD-910	SAT, STB, DVB	401
R43	TV	101
SAT-01	SAT, STB, DVB	402

Функции кнопок пульта IRC 210 F

Кнопки пульта IRC 210 F	Код 101		Код 401		Код 402	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			PAGE +			
AUDIO ; NICAM			LANG ; TTX ; AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS	FUZZY		V-FORMAT			
▣ ; ZOOM			ASPECT			
▼ ; TV			PAGE -			
◀ ; ⇨			TTX ; LANG		SCAN	
▣ ; LOCK			REPEAT		PAUSE	
▲ ; FAV			FAV		FAV	
⏻	⏻		⏻ ; POWER		⏻ ; POWER	
AV	TV/AV ; TV/AV/HOLD		IPTV			
⏸	MUTE		⏸ ; MUTE		⏸ ; MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU	
EXIT			EXIT		EXIT	
▲	CH ▲		▲ ; CH +		▲	
◀	VOL ◀		◀ ; VOL -		◀	
OK	OK		OK		OK	
▶	VOL ▶		▶ ; VOL +		▶	
▼	CH ▼		▼ ; CH -		▼	
* ; SETUP	PICTURE ; REVEAL		YOUTUBE		MP	
♪ ; TITLE	TIMER ; T./CANCEL		TV/RADIO		TV/RADIO	
▣	TV/TTX		TTX ; LANG	LANG ; TTX ; AUDIO		
GUIDE			EPG			
⏻	SLEEP/SLEEP/SIZE		TIMER	TIMESHIFT		
▣	MIX		SUB-T			
RED ; ●	RED ; R		RED ; PVR	●	RED ; FAV	
GREEN ; ▶	GREEN ; G		GREEN ; V-FORMAT		GREEN ; SAT	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; Y		YELLOW ; ASPECT		YELLOW ; AUDIO	
BLUE ; ▶	C		BLUE ; TIMER		BLUE ; TV/RADIO	
▣	DISPLAY ; MIX		INFO		INFO	
↻	Q.VIEW ; SUB		RECALL		↻	
VOL -	VOL ◀		◀ ; VOL -		VOL -	
VOL +	VOL ▶		▶ ; VOL +		VOL +	
CH V ; ◀▶	CH ▼		▼ ; CH -	◀▶	PAGE -	
CH ▲ ; ▶▶	CH ▲		▲ ; CH +	▶▶	PAGE +	
+ ; SAT			GOTO		SAT	
CLEAR ; X	CANCEL					
◀▶ ; ●	Q.VIEW ; SUB		◀▶			
▶ ; i	INDEX		▶			
▶▶ ; ?	REVEAL		▶▶			
▣ ; ⏸	HOLD		▣			
▣ ; ⏸	SIZE		▣ ; TIMESHIFT		PAUSE	
1, 2, ..., 9, 0	1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0		1, 2, ..., 9, 0	