

Краткое приложение IRC 212 F (версия 23.05.17 01:49)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 212 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 212 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 110
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301
4 (401-499)	SAT	401
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 212 F**

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
15CTV720-3FLAT	TV	102
24L301C28-1	TV	103
24L301C28-2	TV	104
B44	TV	106
B44-V1	TV	110
D44	TV	105
K22M	SAT, STB, DVB	401
MODEL 1000-B	AUX, CD, DVD	301
RC13 SMART	TV	109
RC19	TV	107
RC29	TV	107
RC57 SMART	TV	108
RC-6-1	TV	101

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 212 F

Кнопки пульта	Код 101	Код 102	Код 103	Код 104	Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	+		+		▶▶	PVR LIST
AUDIO ; NICAM	I-II		I-II		MTS	I/II ; AUDIO
VIDEO ; SYS				RECLIST	AUDIO	
■ ; ZOOM				ASPECT	SIZE	■ ; P.SIZE
▼ ; TV	-		-	TV/RADIO	◀◀	DTV/RADIO
□ ; ▷	PIP		PIP	FREEZE	MIX	
■ ; LOCK	PP		PP	FAV/LIST	HOLD	
▲ ; FAV					SUBPAGE	FAV
○	○		○		○	○ ; POWER
AV	AV		AV	SOURCE	SOURCE	SOURCE ; □
■	■		■		■	■ ; MUTE
MENU	M		M	MENU	MENU	MENU ; ■
EXIT	ESC		ESC	EXIT	EXIT	EXIT
▲	P+		P+	▲	▲	▲
◀	-		-	◀	◀	◀
OK	OK		OK	ENTER	ENTER	OK
▶	+		+	▶	▶	▶
▼	P-		P-	▼	▼	▼
* ; SETUP			P.MODE	P.MODE	■ ; ■ ; P.MODE	
J ; TITLE			S.MODE	S.MODE	■ ; S.MODE	
■	■		TEXT	TT/CC	GOTO ; TEXT	
GUIDE			GUIDE	EGP	■ ; EPG	
○			SLEEP	SLEEP	SLEEP	
□			SUBTITLE	SUBTITLE	SUBTITLE	
RED ; ●	RED		RED	REC	RED	● ; REC
GREEN ; ■	GREEN		GREEN		GREEN	GREEN ; ■
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW	YELLOW ; ◀
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE	CYAN	BLUE	BLUE ; ▶
■	i		i	DISPLAY	INFO	INFO
□				□	□	□ ; REPEAT
VOL -	-		-	VOL -	VOL -	VOL ●
VOL +	+		+	VOL +	VOL +	VOL ●
CH V ; ◀	P-		P-	CH -	CH -	CH ● ; ◀
CH A ; ▶	P+		P+	CH +	CH +	CH ● ; ▶
+ ; SAT					---	
CLEAR ; X	X		X	CANCEL		
◀ ; ○	○		○	◀ ; GUIDE	SUB.PG	◀ ; SUBPAGE
▶ ; i	i		i	▶ ; TIMESHIFT	INDEX	▶ ; TS
▶ ; ?	?		?	▶ ; ASPECT	REVEAL	▶ ; ■
■ ; ■	■		■	■ ; INDEX	HOLD	■ ; STOP
■ ; ♫	♫		♫	■ ; TIMESHIFT	SIZE	■ ; TS
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Функции кнопок пульта IRC 212 F

Кнопки пульта	Код 106	Код 107	Код 108	Код 109	Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			LANG		MEDIA	
AUDIO ; NICAM	I/II ; AUDIO		NICAM/A2		AUDIO	I/II ; AUDIO
VIDEO ; SYS	P.MODE ; ■		○ ; --		SETUP ; ZOOM	
■ ; ZOOM	P.SIZE ; ■		ASPECT		ASPECT	
▼ ; TV			TV/RADIO		TV/RADIO	
□ ; ▷			▲ ; AUTO		HOME ; CH LIST	▲ ; HOME
■ ; LOCK	S.MODE ; ■		FREEZE ; REPEAT		MOUSE ; REFRESH	○ ; MOUSE ; FREEZE
▲ ; FAV	FAV		FAV		FAV	FAV
○	○		○		○ ; POWER	○
AV	SOURCE		SOURCE ; □		INPUT	SOURCE
■			■		■ ; MUTE	■ ; MUTE
MENU	MENU		MENU ; ■	REC.M	■ ; MENU	MENU
EXIT	EXIT		EXIT ; ▾		EXIT	EXIT
▲	▲		▲		▲	▲
◀	◀		◀		◀	◀
OK	OK		OK ; ENTER		OK	OK
▶	▶		▶		▶	▶
▼	▼		▼		▼	▼
* ; SETUP	■ ; HOME	P.MODE ; ■	P.MODE	P.MODE	SETUP ; ZOOM	P.MODE ; ■
J ; TITLE	○ ; MOUSE	S.MODE ; ■	S.MODE	S.MODE	SOURCE	S.MODE ; ■
■	GOTO ; TEXT ; TXT		TEXT		■ HOME	TEXT ; TXT ; GOTO
GUIDE	GUIDE ; ■		EPG	EPG ; EPG/MOUSE	EPG	GUIDE ; ■
○	SLEEP		SLEEP	T.SHIFT	SLEEP	SLEEP
□	SUB		SUBTITLE		SUBTITLE	SUB
RED ; ●	RED ; ◀	● ; REC	RED	REC ● ; GOTO	REC	RED ; ◀
GREEN ; ■	GREEN ; ■		GREEN		GREEN	GREEN ; ■
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ◀		YELLOW		YELLOW	YELLOW ; ◀
BLUE ; ▶	BLUE ; ▶		BLUE ; ▲		BLUE	BLUE ; ▶
■	INFO		DISPLAY		INFO	INFO
□	□ ; REPEAT		□	GO TO	□	□
VOL -	VOL ▼		VOL ▼ ; VOL - ; ▲		VOL -	VOL V
VOL +	VOL ▲		VOL ▲ ; VOL + ;		VOL +	VOL A
CH V ; ◀	CH ▼		CH ▼ ; CH - ; V	◀ ; REVEAL	CH V	CH V ; ◀
CH A ; ▶	CH ▲		CH ▲ ; CH + ; A	▶ ; SUBPAGE	CH ▲	CH A ; ▶
+ ; SAT	GOTO ; TEXT ; TXT		○ ; --		● REC	■ ; HOME
CLEAR ; X		REFR. ○ ; REPEAT		CANCEL	□	A-B
◀ ; ○	◀		◀ ; HOLD	SUBPAGE	CANCEL	○ ; MOUSE ; FREEZE
▶ ; i	▶ ; TS	■	▶ ; TEXT	INDEX	SUBPAGE	REPEAT
▶ ; ?	▶		▶ ; INDEX	INDEX	INDEX	▶ ; TS
■ ; ■	■ ; STOP	■	■ ; SIZE	REVEAL	▶	■
■ ; ♫	■ ; TS	■	■ ; TEXT	SIZE	REVEAL	■ ; STOP
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0