

Краткое приложение IRC 213 F (версия 22.12.19 00:44)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 213 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, удерживая её нажатой, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 213 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 102
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 304
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 213 F**

Коды к TV, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
CG0VA1028SJ	TV/AUX	102
DVD-01	AUX, CD, DVD	302
DVD-02	AUX, CD, DVD	304
S-281	AUX, CD, DVD	303
TV-01	TV	101
TV-DVD-01	TV/AUX	102
WS-368A	AUX, CD, DVD	301

Функции кнопок пульта IRC 213 F

Кнопки пульта	Код 101	Код 102	Код 301	Код 302	Код 303	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▲ ; PGUP		MIC		MIC-ON/OFF	
AUDIO ; NICAM	NICAM/A2		LANGUAGE		LANGUAGE	
VIDEO ; SYS	SYSTEM	ZOOM	N/P	N/P	N/P	
■ ; ZOOM			ZOOM	ZOOM	ZOOM	
▼ ; TV	▼ ; PGDN		3D	V-MODE	R/L	
□ ; →		SEARCH	SCAN	L/R	SEARCH	
■ ; LOCK		ANGLE ; REVEAL	R/L	RESET	RESET	
▲ ; FAV	○ ; POWER	▲ ; OPEN	OPEN/CLOSE	▲ ; OPEN/CLOSE	▲	
AV	AV/TV ; SOURCE	POWER	POWER	○ ; STANDBY	○	
🔇	🔇 ; MUTE	MUTE	ANGLE	ANGLE	MUTE	
MENU	MENU	SYS MENU	MENU	MENU/PBC	MENU	
EXIT	EXIT	MENU ; CANCEL		RESUME		
▲	▲	CH +	▲	▲	▲ ; MIC +	
▲	▲	CH -	◀ ; ECHO -	◀	◀ ; ECHO -	
OK	ENTER	OK ; ENTER	ENTER	ENTER	ENTER	
▶	▶	▶	▶ ; ECHO +	▶	▶ ; ECHO +	
▼	▼	CH -	▼	▼	▼ ; MIC -	
* ; SETUP	PMODE	PICTURE	SETUP ; TV/TXT	SETUP	SETUP	
♪ ; TITLE	SMODE	SOUND	TITLE	TITLE	TITLE	
■ ; TEXT	TEXT	SETUP ; TV/TXT	PBC	GOTO	PBC	
GUIDE	RETURN	TITLE	PROG	PROGRAM	PROGRAM	
○	SLEEP	TIMER	TIME		RANDOM	
□	MODE	SUBTITLE	SUBTITLE	SUBTITLE	SUBTITLE	
RED ; ●	RED	RED ; PROGRAM	REPEAT	REPEAT	REPEAT	
GREEN ; ■	GREEN	GREEN ; SLOW	STEP	STEP	STEP	
YELLOW ; □	YELLOW	YELLOW ; REPEAT	A-B	A-B	A-B	
BLUE ; ▶	CYAN ; BLUE	BLUE ; A-B	SLOW	SLOW	SLOW	
■	DISPLAY	SYSTEM ; DISPLAY	OSD	DISPLAY	DISPLAY	
□	□	RETURN	RETURN	RETURN	RETURN	
VOL -	VOL - ; VOL ▼	VOL -	VOLUME -	VOL -	VOL -	
VOL +	VOL + ; VOL ▲	VOL +	VOLUME +	VOL +	VOL +	
CH V ; ▲	CH - ; CH ▼	CH -	◀ ; SUBPAGE	◀ ; PREV	◀	
CH A ; ▲	CH + ; CH ▲	CH +	▶ ; INDEX	▶ ; NEXT	▶	
- ; SAT	-/-	-/-	+10	10+	10+	
CLEAR ; X		CANCEL		CLEAR	CLEAR	
◀ ; ○	□ ; SUBPAGE	◀ ; SUBPAGE	◀ ; REV	◀	◀	
▶ ; i	□ ; INDEX	▶ ; INDEX	▶ ; PLAY/PAUSE	▶ ; PLAY	PLAY	
▶ ; ?	□ ; REVEAL	▶	ANGLE ; REVEAL	▶ ; FWD	▶	
■ ; ■	□ ; HOLD	■	STOP	■ ; STOP	STOP	
■ ; ♪	□ ; SIZE	■ ; PLAY/PAUSE	SIZE	▶ ; PLAY/PAUSE	PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0/10	

Функции кнопок пульта IRC 213 F

Кнопки пульта	Код 304	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DVD/USB	
AUDIO ; NICAM	LANGUAGE	
VIDEO ; SYS	N/P	
■ ; ZOOM	ZOOM	
▼ ; TV		
□ ; →	L/R	
■ ; LOCK		
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE	
○	○ ; POWER	
AV	ANGLE	
🔇	MUTE	
MENU	MENU	
EXIT		
▲	▲	
▲	▲	
OK	ENTER	
▶	▶	
▼	▼	
* ; SETUP	SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE	
■	PBC	
GUIDE	PROG	
○	TIME	
□	SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT	
GREEN ; ■	STEP	
YELLOW ; □	A-B	
BLUE ; ▶	SLOW	
■	DISPLAY	
□	RETURN	
VOL -	VOL -	
VOL +	VOL +	
CH V ; ▲	◀	
CH A ; ▲	▶	
- ; SAT	10+	
CLEAR ; X	CLEAR	
◀ ; ○	◀	
▶ ; i	▶	
▶ ; ?	▶	
■ ; ■	■	
■ ; ♪	▶	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	