

Краткое приложение IRC 216 F (версия 25.01.25 01:34)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 216 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 216 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 305
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 216 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
A-39	TV	101
E-26110	AUX, CD, DVD	303
E-26171	AUX, CD, DVD	303
E-26191	AUX, CD, DVD	303
FERRARI F19	TV	101
H5360	AUX, CD, DVD	302
J-25010	AUX, CD, DVD	305
J-25021	AUX, CD, DVD	305
J-25030	AUX, CD, DVD	305
J-25041	AUX, CD, DVD	305
PD120D	AUX, CD, DVD	301
RC1	AUX, CD, DVD	301
RC-48KEY	TV	101
T-2501	AUX, CD, DVD	305
T-2502	AUX, CD, DVD	305
X1130P	AUX, CD, DVD	304

Функции кнопок пульта IRC 216 F

Кнопки пульта IRC 216 F	Код 101		Код 301		Код 302		Код 303		Код 304	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	SCART				VGA		HDMI/DVI		HDMI	
AUDIO ; NICAM	MPX						S-VIDEO		S-VIDEO	
VIDEO ; SYS	e ; SOURCE		ASPECT RATIO		VIDEO		VIDEO		VIDEO	
■ ; ZOOM	WIDE		ZOOM		ZOOM		RATIO		ASPECT RATIO	
▼ ; TV	TV				S-VIDEO		VGA		VGA	
□ ; ⇄	PC		RESYNC		ASPECT RATIO		HIDE		COMPONENT	
⏻ ; LOCK	INPUT		FREEZE		FREEZE		FREEZE		FREEZE	
▲ ; FAV	■ ; FAV				RESYNC		ZOOM		WIRELESS	
⊖	⊖ ; POWER		⊖ ; POWER		⊖		⊖		⊖ ; POWER	
AV	AV		SOURCE		SOURCE		SOURCE		SOURCE	
⏻	MUTE								MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	BACK ; CANCEL									
▲	▲		▲		▲		▲ ; ▴		▲ ; ▴	
◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		MENU		MENU		MENU		MENU	
▶	▶		▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼ ; ▾		▼ ; ▾	
⚙ ; SETUP	ENTER						SETUP ; MEDIA			
🎵 ; TITLE	MIX									
📺	TTX MIX ; TELETEXT		HIDE		HIDE		MODE		HIDE	
GUIDE	EPG ; GUIDE		e		e				e	
⊖	SLEEP									
📄	SUBTITLE						3D			
RED ; ●	RED						SD/USB A			
GREEN ; ■	GREEN						USB B			
YELLOW ; ◀	YELLOW						PgDn ; S-VIDEO			
BLUE ; ▶	BLUE						PgUp ; ▶ ; ▶			
⏻	DISPLAY								ZOOM	
⏻	RECALL						3 ; ■ ; BACK		RESYNC	
VOL -	VOL - ; VOL ▼		KEYSTONE -		◀		◀		KEYSTONE ▼	
VOL +	VOL + ; VOL ▲		KEYSTONE +		▶		▶		KEYSTONE ▲	
CH V ; ◀	CH ▼	◀	PAGE DOWN		▼		▼ ; ▾		PgUp ▼	
CH A ; ▶	CH ▲	▶	PAGE UP		▲		▲ ; ▴		PgUp ▲	
✚ ; SAT	CH LIST									
CLEAR ; X	BACK ; CANCEL									
◀ ; ●	SUBPAGE	◀					1 ; ◀ ; ◀			
▶ ; i	INDEX	▶ /					2 ; ▶ / ; ENTER			
▶▶ ; ?	REVEAL	▶▶					PgUp ; ▶▶ ; ▶			
■ ; 3	HOLD	● / ■					3 ; ■ ; BACK			
; ●	SIZE	▶ /					2 ; ▶ / ; ENTER			
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 216 F

Кнопки пульта IRC 216 F	Код 305	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	HDMI/MHL	
AUDIO ; NICAM	VGA	
VIDEO ; SYS	VIDEO	
■ ; ZOOM	🔍 ; ZOOM IN	
▼ ; TV	COMPONENT	
□ ; ⇄	RATIO	
⏻ ; LOCK	FREEZE	
▲ ; FAV	🔍 ; ZOOM OUT	
⊖	⊖	
AV	SOURCE	
⏻	MUTE	
MENU	MENU	
EXIT	BACK ; ■	
▲	▲ ; ▴	
◀	◀	
OK	ENTER	
▶	▶	
▼	▼ ; ▾	
⚙ ; SETUP	MODE	
🎵 ; TITLE	MEDIA	
📺	HIDE	
GUIDE	LAN/WIFI	
⊖		
📄		
RED ; ●		
GREEN ; ■		
YELLOW ; ◀		
BLUE ; ▶		
⏻	3D	
⏻	BACK ; ■	
VOL -		
VOL +		
CH V ; ◀	PG DN	
CH A ; ▶	PG UP	
✚ ; SAT		
CLEAR ; X		
◀ ; ●		
▶ ; i		
▶▶ ; ?		
■ ; 3		
; ●		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	