

Приложение IRC 222 F (версия 18.03.28 02:30)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 222 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 222 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	-	Нет
4 (401-499)	SAT	401 - 407
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 222 F

Коды к SAT устройствам

Модель	Устр-во	Код
DVB-750	SAT, STB, DVB	403
DVB-793	SAT, STB, DVB	406
JJ-718A	SAT, STB, DVB	404
KFD-1046-HLD	SAT, STB, DVB	407
MA-43K	SAT, STB, DVB	401
QF-X898	SAT, STB, DVB	405
U6	SAT, STB, DVB	407
WS-528-82-A	SAT, STB, DVB	402

Функции кнопок пульта IRC 222 F

Кнопки пульта IRC 222 F	Код 401		Код 402		Код 403		Код 404		Код 405	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶▶		PG UP		▶▶		▶▶ ; NEXT		▶▶ ; NEXT	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		LANG		AUDIO		AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS	MEDIA		V-FORMAT							
🔍 ; ZOOM			ASPECT	ZOOM						
▼ ; TV	◀◀		PG DN		◀◀		◀◀ ; PREV		◀◀ ; PREV	
🔒 ; LOCK										
▲ ; FAV	FAV		FAV		FAV		FAV		FAV	
⊖	⊖ ; STANDBY		⊖		⊖ ; STANDBY		⊖ ; STANDBY		⊖ ; STANDBY	
AV	USB		USB		USB		USB		USB	
🔇	🔇 ; MUTE		🔇		🔇 ; MUTE		🔇 ; MUTE		🔇 ; MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲ ; CH +		▲		CH ▲		▲		▲	
◀	◀ ; VOL -		◀		VOL ◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
▶	▶ ; VOL +		▶		VOL ▶		▶		▶	
▼	▼ ; CH -		▼		CH ▼		▼		▼	
✳ ; SETUP	MODE		LIST		MEDIA				MEDIA	
📺 ; TITLE	TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO		TV/RADIO	
📺	TTX		TTX		TTX		TTX		TTX	
GUIDE	EPG		EPG		EPG		EPG		EPG	
⌚	TIMER		TIMER	TIME SHIFT	TIMER	TIMESHIFT				
📄	SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	RED	RECORD	RED ; ZOOM	REC	RED	REC	RED	● ; REC	RED	● ; RECORD
GREEN ; ▶	GREEN		GREEN ; ASPECT		GREEN		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; V-FORM.		YELLOW		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE ; TIMER		BLUE		BLUE		BLUE	
📄	INFO		INFO		INFO		INFO		INFO	
🔄	BACK		RECALL	REPEAT	BACK		RECALL		RECALL	
VOL -	◀ ; VOL -		VOL -		VOL ◀		◀		VOL -	
VOL +	▶ ; VOL +		VOL +		VOL ▶		▶		VOL +	
CH V ; ◀◀	▼ ; CH -	◀◀	CH -	◀◀	CH ▼	◀◀	▼	◀◀ ; PREV	CH -	◀◀ ; PREV
CH A ; ▶▶	▲ ; CH +	▶▶	CH +	▶▶	CH ▲	▶▶	▲	▶▶ ; NEXT	CH +	▶▶ ; NEXT
📶 ; SAT			GOTO		GOTO					
CLEAR ; X										
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀		◀◀		◀◀ ; REV		◀◀ ; REV	
▶ ; i	▶		▶		▶▶		▶ ; PLAY		▶ ; PLAY	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶		▶▶		▶▶ ; FWD		▶▶ ; FWD	
■ ; 5	■ ; STOP		■		■		■ ; STOP		■ ; STOP	
; ⏸							; PAUSE		; PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 222 F

Кнопки пульта IRC 222 F	Код 406		Код 407	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	▶▶		▶▶	
AUDIO ; NICAM	AUDIO		AUDIO	
VIDEO ; SYS				
🔍 ; ZOOM				
▼ ; TV	◀◀		◀◀	
🔒 ; LOCK				
▲ ; FAV	FAV		FAV	
⊖	⊖ ; STANDBY		⊖	
AV	USB		USB	
🔇	🔇 ; MUTE		🔇	
MENU	MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT	
▲	▲		▲	
◀	◀		◀	
OK	OK		OK	
▶	▶		▶	
▼	▼		▼	
✳ ; SETUP	MEDIA			
📺 ; TITLE	TV/RADIO		TV/RADIO	
📺	TTX		TTX	
GUIDE	EPG		EPG	
⌚				
📄	SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	RED	REC	RED ; TV/RADIO	REC
GREEN ; ▶	GREEN		GREEN ; MEDIA	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW ; AUDIO	
BLUE ; ▶	BLUE		BLUE	
📄	INFO		INFO	
🔄	BACK		BACK	
VOL -	VOL -		◀	
VOL +	VOL +		▶	
CH V ; ◀◀	CH -	◀◀	▼	◀◀
CH A ; ▶▶	CH +	▶▶	▲	▶▶
📶 ; SAT				
CLEAR ; X				
◀◀ ; ●	◀◀		◀◀	
▶ ; i	▶		▶▶	
▶▶ ; ?	▶▶		▶▶	
■ ; 5	■		■	
; ⏸				
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	