

# Краткое приложение IRC 225 F (версия 23.03.21 17:07)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 225 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

## Доступные коды пульта IRC 225 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 317
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в разделе «Инструкции к пультам».

## Коды пульта IRC 225 F

### Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
A-H500D	AUX, CD, DVD	306
A-H510	AUX, CD, DVD	315
EG4808-2A	AUX, CD, DVD	303
H-200	AUX, CD, DVD	316
HOF04C133D6	AUX, CD, DVD	304
HOF07B017D11	AUX, CD, DVD	309
HOF-A-ML16	AUX, CD, DVD	301
HS-0297-MB	AUX, CD, DVD	305
M-930	AUX, CD, DVD	314
R3121	AUX, CD, DVD	301
R3121-B	AUX, CD, DVD	301
R3122	AUX, CD, DVD	317
R3131	AUX, CD, DVD	312
R6261 (HOF07B017D11)	AUX, CD, DVD	309
R6262	AUX, CD, DVD	311
R7121	AUX, CD, DVD	302
R8141	AUX, CD, DVD	308
R9111	AUX, CD, DVD	301
RC071	AUX, CD, DVD	302
RD111	AUX, CD, DVD	301
SOLO 3C	AUX, CD, DVD	307
SOLO 8C	AUX, CD, DVD	302
V-3830	AUX, CD, DVD	310
X10	AUX, CD, DVD	313
X-10D	AUX, CD, DVD	303

\* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 225 F

Кнопки пульта IRC 225 F	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					PRE +		TUNE ▶		USB/SD	
AUDIO ; NICAM	LOUDNESS ; 3D				5.1 ; AUX					
VIDEO ; SYS					OPTICAL					
▣ ; ZOOM										
▼ ; TV					PRE -		TUNE ◀		PC	
◀ ; ▶					COAXIAL		MEMORY		MEMORY	
▣ ; LOCK			RESET		RESET		RESET		RESET	
▲ ; FAV										
⊙	ST-BY		⊙		POWER		ST-BY		STANDBY	
AV	INPUT SEL		INPUT		CD/AUX ; CD		INPUT SEL		AUX	
⏏	MUTE		⏏ ; MUTE		MUTE		MUTE		MUTE	
MENU	BALANCE-L				NOISE/TEST		MODE			
EXIT	BALANCE-R									
▲	TREBLE +		TREBLE +		CEN +		CENTER +		PRE +	
◀	BASS -		BASS -		WOOFER -		SUB-W -		SCAN -	
OK										
▶	BASS +		BASS +		WOOFER +		SUB-W +		SCAN +	
▼	TREBLE -		TREBLE -		CEN -		CENTER -		PRE -	
* ; SETUP					MODE					
♪ ; TITLE	LOUDNESS ; 3D				FM/AM		AM/FM		FM	
▣					FRONT L -					
GUIDE					FRONT L +					
⊙					FRONT R -				SLEEP	
⊙					FRONT R +					
RED ; ●	BALANCE-L				SURR L -		BALANCE L		TREBLE -	
GREEN ; ▶	BALANCE-R				SURR L +		BALANCE R		TREBLE +	
YELLOW ; ◀					SURR R -		SURR -		BASS -	
BLUE ; ▶					SURR R +		SURR +		BASS +	
▣					RD					
↻					MR					
VOL -	VOLUME -		VOLUME -		MASTER VOL -		VOLUME -		VOL -	
VOL +	VOLUME +		VOLUME +		MASTER VOL +		VOLUME +		VOL +	
CH V ; ◀▶	VOLUME -		VOLUME -		STEP -		CHANNEL ▼		◀▶	
CH A ; ▶▶	VOLUME +		VOLUME +		STEP +		CHANNEL ▲		▶▶	
+ ; SAT										
CLEAR ; X										
◀▶ ; ●					SCAN -		PRESELECT ◀		◀▶	
▶ ; i									▶▶	
▶▶ ; ?					SCAN +		PRESELECT ▶		▶▶	
▣ ; 5									▶▶	
▣ ; ●									▶▶	
1, 2, ..., 9, 0										

Функции кнопок пульта IRC 225 F

Кнопки пульта IRC 225 F	Код 306		Код 307		Код 308		Код 309		Код 310	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	SUB-W +						CD		DVD	
AUDIO ; NICAM									Hi-Fi	
VIDEO ; SYS									VCD	
▣ ; ZOOM										
▼ ; TV	SUB-W -						5.1CH		CD	
◀ ; ▶	MEMORY									
▣ ; LOCK	RESET				PC INPUT					
▲ ; FAV					RESET		RESET		5.1 INPUT	
⊙	POWER		⊙ ; ST-BY		⊙ ; ST-BY		⊙ ; ST-BY		STANDBY	
AV	IN-SEL		INPUT		AUX INPUT		AUX		AUX	
⏏	⏏		MUTE		⏏		⏏		MUTE	
MENU	MODE				MODE		MODE		DSP1	
EXIT									DSP2	
▲	SURR +		TREB +				▲ ; VOL +		MASTER VOL +	M.BASS +
◀	L		BASS -		L BAL		◀ ; BAL/L		BAL/L	M.TREBLE -
OK							⏏		MUTE	
▶	R		BASS +		R BAL		▶ ; BAL/R		BAL/R	M.TREBLE +
▼	SURR -		TREB -				▼ ; VOL -		MASTER VOL -	M.BASS -
* ; SETUP	TEST								DSP3	
♪ ; TITLE									DSP4	
▣									SLEEP -	
GUIDE									SLEEP +	
⊙	SLEEP				SLEEP		SLEEP		SLEEP ON/OFF	
⊙										
RED ; ●	TREBLE -				TREBLE -		FRONT/L -		SL -	MIC ECHO -
GREEN ; ▶	TREBLE +				TREBLE +		FRONT/L +		SL +	MIC ECHO +
YELLOW ; ◀	BASS -				BASS -		FRONT/R -		SR -	MIC DELAY -
BLUE ; ▶	BASS +				BASS +		FRONT/R +		SR +	MIC DELAY +
▣	DSP						CENTER +		CENTER +	
↻							CENTER -		CENTER -	
VOL -	VOL -		VOL -		MASTER VOL -		▼ ; VOL -		MASTER VOL -	MIC1 VOL -
VOL +	VOL +		VOL +		MASTER VOL +		▲ ; VOL +		MASTER VOL +	MIC1 VOL +
CH V ; ◀▶	CENTER -						SUB-W -		SW -	MIC2 VOL -
CH A ; ▶▶	CENTER +						SUB-W +		SW +	MIC2 VOL +
+ ; SAT										
CLEAR ; X										
◀▶ ; ●	TUNE ◀						TREBLE -		TREBLE -	
▶ ; i	STEP/SCAN						BASS +		BASS +	
▶▶ ; ?	TUNE ▶						TREBLE +		TREBLE +	
▣ ; 5	PRESELECT ◀						BASS -		BASS -	
▣ ; ●	PRESELECT ▶									
1, 2, ..., 9, 0							SUR/L,SUB-		DISP.1-4, DIMMER 1-	