

Краткое приложение IRC 226 F (версия 22.12.19 01:04)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 226 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 226 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 103
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 226 F

Коды к TV, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
NY226	TV	101
TV-01	TV	102
TV-02	TV/AUX	103
YT-100	AUX, CD, DVD	301

Функции кнопок пульта IRC 226 F

Кнопки пульта IRC 226 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 301	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					▶▶		ZOOM +	
AUDIO ; NICAM	NICAM/A2		NICAM/A2		LANG. ; NICAM/A2			
VIDEO ; SYS			SYSTEM				COLOR MODE	
▣ ; ZOOM			ASPECT		ZOOM		□ ; ASPECT	
▼ ; TV					◀◀		ZOOM -	
◻ ; ↻			AUTO				AUTO	
▣ ; LOCK			FREEZE		REPEAT ; INDEX		FREEZE	
▲ ; FAV					FAV			
⊖	⊖		⊖		⊖		⊖	
AV	INPUT ; TV/AV		SOURCE		INPUT		INPUT	
⏏ ; MUTE	⏏ ; MUTE		⏏ ; MUTE		⏏ ; MUTE		⏏ ; MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		ESC	
▲	▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀	
OK	OK		ENTER		OK		ENTER ; STYLE	
▶	▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼	
* ; SETUP	PICTURE		PMODE		PICTURE		○ ; BRIGHT	
♪ ; TITLE	SOUND		SMODE		SOUND		VOLUME	
▣	TV/TXT		TEXT		A-B ; TV/TXT		FUNC	
GUIDE					ROOT			
⊖	SLEEP		SLEEP		SLEEP			
▣			NR.		SUBT. ; SUBPAGE		BLANK	
RED ; ●	RED		RED		RED			
GREEN ; ▶▶	GREEN		GREEN		GREEN			
YELLOW ; ◀◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW		D-ZOOM -	
BLUE ; ▶▶	BLUE		BLUE		BLUE	SLOW ; HOLD	D-ZOOM +	
▣	DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY		POINTER	
↻	↻		↻		↻		Δ ; ECO	
VOL -	VOL -		VOL ▼		VOL -		KEYSTONE -	
VOL +	VOL +		VOL ▲		VOL +		KEYSTONE +	
CH V ; ◀◀	CH -		CH ▼		CH -	◀◀	FOCUS ▼	
CH A ; ▶▶	CH +		CH ▲		CH +	▶▶	FOCUS ▲	
+ ; SAT	-/-		-/-		CH.LIST			
CLEAR ; X	CANCEL				GOTO ; SIZE			
◀◀ ; ●	SUBPAGE		S.PAGE		◀◀	SUBPAGE		
▶ ; i	INDEX		INDEX		▶ /	INDEX		
▶▶ ; ?	REVEAL		REVEAL		▶▶	REVEAL		
■ ; 5	HOLD		HOLD		■	HOLD		
; ⬇	SIZE		SIZE		▶ /	SIZE		
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			