

Краткое приложение IRC 227 F (версия 22.12.19 01:06)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 227 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 227 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	-	Нет
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 227 F**

Коды к AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
DVD-01	AUX, CD, DVD	301

Функции кнопок пульта IRC 227 F

Кнопки пульта	Код 301	
	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	KEY +	
AUDIO ; NICAM	AUDIO	
VIDEO ; SYS	N/P	
■ ; ZOOM	ZOOM	
▼ ; TV	KEY -	
□ ; →	VOCAL	
■ ; LOCK	OKE	
▲ ; FAV	▲ ; OPEN/CLOSE	
○	○ ; STANDBY	
AV	ANGLE	
■	MUTE	
MENU	MENU	
EXIT	RETURN	
▲	▲	
◀	◀	
OK	ENTER	
▶	▶	
▼	▼	
* ; SETUP	SETUP	
♪ ; TITLE	TITLE	
■	PBC	
GUIDE	PROGRAM	
○	TIME	
□	SUBTITLE	
RED ; ●	REPEAT	
GREEN ; ▶	▶ ; PAUSE/STEP	
YELLOW ; ◀	◀ ; A-B	
BLUE ; ▷		
■	DISPLAY	
CD		
VOL -	VOLUME -	
VOL +	VOLUME +	
CH V ; ▲	◀ ; PREV	
CH A ; ▼	▶ ; NEXT	
- ; SAT	10+	
CLEAR ; X		
◀ ; ○	◀ ; REV	
▶ ; □	▶ ; PLAY	
▶ ; ?	▶ ; FWD	
■ ; ■	■ ; STOP	
■ ; ▶	▶ ; PAUSE/STEP	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0	