Краткое приложение IRC 228 F (версия 23.12.31 21:07)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе **"Коды пульта IRC 228 F"**. В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце **"Доп. функция"**). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 228 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 115
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 306
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте **www.pult-irc.ru** в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 228 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
28K62	TV	111
FDD-303T	AUX, CD, DVD	305
FD-U 150	AUX, CD, DVD	301
FLTV-28T22	TV	113
FLTV-32B100	TV	112
FMM-7003	AUX, CD, DVD	306
JJ-1106A	AUX, CD, DVD	304
JX-3010A	AUX, CD, DVD	303
KY-828	AUX, CD, DVD	302
RC10B	TV	107
RC10DB	TV/AUX	108
RC200	TV	105
RC21B	TV	106
RC25B	TV/AUX	109
RC6B	TV	106
TV-01	TV/AUX	103
TV-02	TV	110
TV-03	TV	114
TV-04	TV	115
Y46-3	TV	102
Y-72C	TV/AUX	104
Y72C2	TV/AUX	101

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 228 F

Кнопки пульта IRC 228 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					FAV +				SmartTV	
AUDIO ; NICAM	NICAM/A2	NR. ; AUDIO	NICAM/A2		ROOT ; AUDIO	NICAM	NICAM/A2		YouTube	
VIDEO ; SYS	USB/CR		SYSTEM		REPEAT		MEDIA		OPTION ; LIST	
; ZOOM	ASPECT	ZOOM	ASPECT		ASPECT;ZOOM;SIZ		ASPECT		SIZE; SCALE; ZOOM	
▼ ; TV					FAV -			TV	TV	TV
;	AUTO				AUTO		AUTO ; GOTO		ECO	
; LOCK					HOME ; FREEZE		FREEZE		SUB. ; FREEZE	
; FAV	MENU ; FAV	; EJECT			FAV		FAV		USB	
			; POWER		; POWER					
AV	SOURCE		SOURCE		INPUT		SOURCE		SOURCE	
			; MUTE		; MUTE				; MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU	HOME ; FREEZE	MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲		▲		▲		▲		▲ ;	
◄	◄		◄		◄		◄		◄ ; ; ZOOM -	
OK	ENTER		ENTER		ENTER ; OK		ENTER ; OK		OK ;	
►	►		►		►		►		► ; ; ZOOM +	
▼	▼		▼		▼		▼		▼ ;	
; SETUP	PMODE	DVD SETUP	PMODE		P.MODE ;		PMODE	REC	PICTURE; P.EFFECT	
♪ ; TITLE	SMODE	TITLE	SMODE		S.MODE ;	TV/RADIO	SMODE	DTV/RADIO	SOUND ; S.EFFECT	
	TEXT		TEXT		TEXT			TEXT	TXT ; TEXT	
GUIDE					EPG		EPG		GUIDE ; EPG	
	SLEEP		SLEEP		SLEEP ; ZZz ; -/--	SLEEP	SLEEP	TIME SHIFT	SLEEP	TIME SHIFT
	SUBTITLE				SUBTITLE		S.TITLE ; SUBTITLE	PVR LIST	SUBTITLE	
RED ; ●	RED ; PROGRAM		RED		RED	●	RED	RED	RED ; MTS ; F1	REC
GREEN ;	GREEN ; INTRO		GREEN		GREEN		GREEN	GREEN	GREEN ; F2	
YELLOW ;	YELLOW ; ANGLE		YELLOW		YELLOW		YELLOW	YELLOW	YELLOW ; ; F3	
BLUE ;	BLUE ; AB		CYAN		BLUE		BLUE	BLUE	BLUE; DEMO; ;F4	
	DISPLAY		DISPLAY		DISP ; DISPLAY		DISPLAY	CH.LIST	INFO ; DISPLAY	
					;				RETURN	
VOL -	VOL ▼		VOL ▼		V- ; VOL-		VOL ▼ ; VOL -		VOL - ; V - ; VOL ▼	
VOL +	VOL ▲		VOL ▲		V+ ; VOL+		VOL ▲ ; VOL +		VOL + ; V + ; VOL ▲	
CH ⋁ ;	CH ▼	HOLD ;	CH ▼		P - ; CH- ; CH ▼	; INDEX	CH ▼ ; CH -	; TIME SHIFT	CH - ; P - ; CH ▼	
CH ⋀ ;	CH ▲	S.PAGE ;	CH ▲		P + ; CH+ ; CH ▲	; SIZE	CH ▲ ; CH +		CH + ; P + ; CH ▲	
; SAT	-/--		-/--		GOTO	-/--	-/-- ; ---		LIST	
CLEAR ; X	GOTO				A-B					
;	REVEAL ;	S.PAGE	SBPAGE		; REVEAL	SUBPAGE	; FAV	S.PAGE ; CH.LIST		SUB. ; FREEZE
▶ ; i	TEXT ;	INDEX	INDEX		; TEXT	INDEX		INDEX ; EPG		INDEX ; TV
; ?	SIZE ;	REVEAL	REVEAL		; SUBPAGE	REVEAL		REVEAL ; PVR LIST		REV.
;		HOLD	HOLD		; HOLD	HOLD		HOLD ; DTV/RADIO	HOLD	
;	TEXT ;	SIZE	SIZE		; TEXT	SIZE		SIZE ; REC		SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 228 F

Кнопки пульта IRC 228 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	FAV +									
AUDIO ; NICAM	NICAM		NICAM/A2		NICAM/A2 ; LANG.		NICAM/A2		NICAM	
VIDEO ; SYS										
; ZOOM	ASPECT				ASPECT ; ZOOM		ASPECT		ASPECT	
▼ ; TV	FAV -						TV/RADIO			
;	AUTO				REPEAT		CH.LIST		CH.LIST	
; LOCK	ROOT				A-B		REC. LIST			
; FAV	FAV						FAV		FAV	
									; POWER	
AV	INPUT		INPUT ; TV/AV		INPUT		INPUT		INPUT	
	; MUTE		; MUTE		; MUTE				; MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU ; OSD MENU	MENU	MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
◄	◄		◄		◄		◄		◄	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
►	►		►		►		►		►	
▼	▼		▼		▼		▼		▼	
; SETUP	PICTURE		PICTURE		PICTURE	SETUP	PICTURE		P.MODE	
♪ ; TITLE	SOUND		SOUND		SOUND	TITLE	SOUND		S.MODE	
	TV/TXT		TV/TXT		TV/TXT ; SLOW		TV/TXT		TEXT	
GUIDE	REPEAT						EPG		EPG	
	SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP	
	A-B				SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	RED		RED		RED ;		RED	● ; REC	RED	● ; REC.
GREEN ;	GREEN		GREEN		GREEN ;		GREEN		GREEN	
YELLOW ;	YELLOW		YELLOW		YELLOW ;		YELLOW		YELLOW	
BLUE ;	BLUE		BLUE		BLUE ;	SLOW	BLUE		BLUE	
	DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	
VOL -	VOL -		VOL -		VOL-		VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +		VOL+		VOL +		VOL +	
CH ⋁ ;	CH -		CH -		CH-		CH ▼		CH -	
CH ⋀ ;	CH +		CH +		CH+		CH ▲		CH +	
; SAT	GOTO		-/--		-/--					
CLEAR ; X			CANCEL				CANCEL		CANCEL	
;		SUBPAGE	SUBPAGE			SUBPAGE ; PROG.		SUBPAGE	; SUBPAGE	SUBPAGE
▶ ; i	/ ; TV/TXT	INDEX	INDEX		/	INDEX ; INTRO		INDEX	; TIME SHIFT	INDEX
; ?		REVEAL	REVEAL			REVEAL ; TITLE		REVEAL		REVEAL
;	; HOLD	HOLD	HOLD			HOLD ; GOTO		HOLD	; CANCEL	HOLD
;	/ ; TV/TXT	SIZE	SIZE		/	SIZE ; ANGLE		SIZE	; TIME SHIFT	SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	