

Краткое приложение IRC 228 F (версия 24.12.20 22:08)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "**Коды пульта IRC 228 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "**Доп. функция**"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 228 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 119
2 (201-299)	-	Нет
3 (301-399)	AUX	301 - 306
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 228 F

Коды к устройствам

Модель	Устр-во	Код
28K62	TV	111
FDD-303T	AUX, CD, DVD	305
FD-U 150	AUX, CD, DVD	301
FLTV-24T26	TV	117
FLTV-28T22	TV	113
FLTV-32B100	TV	112
FLTV-32W5	TV	117
FMM-7003	AUX, CD, DVD	306
JH-11490	TV	118
JJ-1106A	AUX, CD, DVD	304
JKT-106B-1	TV	119
JX-3010A	AUX, CD, DVD	303
KY-828	AUX, CD, DVD	302
RC10B	TV	107
RC10DB	TV/AUX	108
RC200	TV	105
RC21B	TV	106
RC25B	TV/AUX	109
RC6B	TV	106
RC-J35-0B	TV	116
TV-01	TV/AUX	103
TV-02	TV	110
TV-03	TV	114
TV-04	TV	115
Y46-3	TV	102
Y-72C	TV/AUX	104
Y72C2	TV/AUX	101

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 228 F

Кнопки пульта IRC 228 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 105	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD					FAV +		☺		SmartTV	
AUDIO ; NICAM	NICAM/A2	NR. ; AUDIO	NICAM/A2		ROOT ; AUDIO	NICAM	NICAM/A2			
VIDEO ; SYS	USB/CR		SYSTEM		REPEAT		MEDIA		YouTube	
▣ ; ZOOM	ASPECT	ZOOM	ASPECT		ASPECT;ZOOM;SIZ		ASPECT	☺	SIZE; SCALE; ZOOM	
▼ ; TV					FAV -		☺	TV	TV	
☐ ; ↻	AUTO				AUTO		AUTO ; GOTO		ECO ; TV	
☒ ; LOCK					HOME ; FREEZE		FREEZE		SUB. ; FREEZE	
▲ ; FAV	MENU ; FAV	▲ ; EJECT			FAV		FAV		USB	
○	○		○ ; POWER		○ ; POWER		○		○	
AV	SOURCE		SOURCE		INPUT		SOURCE		SOURCE	
⌘	⌘		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		⌘		⌘ ; MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU	HOME ; FREEZE	MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲		▲		▲		▲		▲ ; ⏏	
◀	◀		◀		◀		◀		◀ ; ⏏ ; ZOOM -	
OK	ENTER		ENTER		ENTER ; OK		ENTER ; OK		OK ; ⏏	
▶	▶		▶		▶		▶		▶ ; ⏏ ; ZOOM +	
▼	▼		▼		▼		▼		▼ ; ⏏	
⌘ ; SETUP	PMODE	DVD SETUP	PMODE		P.MODE ; -P-		PMODE	REC	PICTURE ; P.EFFECT	
♪ ; TITLE	S.MODE	TITLE	S.MODE		S.MODE ; -S-	TV/RADIO	S.MODE	DTV/RADIO	SOUND ; S.EFFECT	
☐	TEXT		TEXT		TEXT		☑	TEXT	OPTION ; LIST	TXT ; TEXT
GUIDE					EPG		EPG		GUIDE ; EPG	
○	SLEEP		SLEEP		SLEEP ; Zz ; -/-	SLEEP	SLEEP	TIME SHIFT	SLEEP	TIME SHIFT
☐	SUBTITLE				SUBTITLE		S.TITLE ; SUBTITLE	PVR LIST	SUBTITLE	
RED ; ●	RED ; PROGRAM		RED		RED	●	RED	RED	RED ; MTS ; F1	REC
GREEN ; ▸	GREEN ; INTRO		GREEN		GREEN		GREEN	GREEN	GREEN ; F2	
YELLOW ; ◀	YELLOW ; ANGLE		YELLOW		YELLOW		YELLOW	YELLOW	YELLOW ; ● ; F3	
BLUE ; ▸	BLUE ; AB		CYAN		BLUE		BLUE	BLUE	BLUE ; DEMO ; ⏏ ; F4	
☐	DISPLAY		DISPLAY		DISP ; DISPLAY		DISPLAY	CH.LIST	INFO ; DISPLAY	
☐	☐		☐		☐ ; ☐		☐	☐	RETURN	
VOL -	VOL ▼		VOL ▼		V- ; VOL-		VOL ▼ ; VOL -		VOL - ; V- ; VOL ▼	
VOL +	VOL ▲		VOL ▲		V+ ; VOL+		VOL ▲ ; VOL +		VOL + ; V+ ; VOL ▲	
CH V ; ⏏	CH ▼	HOLD ; ⏏	CH ▼		P- ; CH- ; CH ▼	◀ ; INDEX	CH ▼ ; CH -	◀ ; TIME SHIFT	CH - ; P- ; CH ▼	⏏
CH A ; ⏏	CH ▲	S.PAGE ; ⏏	CH ▲		P+ ; CH+ ; CH ▲	▸ ; SIZE	CH ▲ ; CH +	▸	CH + ; P+ ; CH ▲	▸
⊕ ; SAT	-/-		-/-		GOTO	-/-	-/-	-/-	LIST	
CLEAR ; X	GOTO				A-B		☐		TXT ; TEXT	
◀ ; ●	REVEAL ; ◀	S.PAGE	SBPAGE		◀ ; REVEAL	SUBPAGE	◀ ; FAV	S.PAGE ; CH.LIST	◀	SUB. ; FREEZE
▶ ; i	TEXT ; ▸	INDEX	INDEX		▸ ; TEXT	INDEX	▸	INDEX ; EPG	▸	INDEX ; TV
▶ ; ?	SIZE ; ▶	REVEAL	REVEAL		▶ ; SUBPAGE	REVEAL	▶	REVEAL ; PVR LIST	▶	REV.
▣ ; ⏏	▣	HOLD	HOLD		▣ ; HOLD	HOLD	▣	HOLD ; DTV/RADIO	HOLD	
▣ ; ⏏	TEXT ; ▸	SIZE	SIZE		▣ ; TEXT	SIZE	▣	SIZE ; REC	▣	SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 228 F

Кнопки пульта IRC 228 F	Код 106		Код 107		Код 108		Код 109		Код 110	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	FAV +									
AUDIO ; NICAM	NICAM		NICAM/A2		NICAM/A2 ; LANG.		NICAM/A2		NICAM	
VIDEO ; SYS										
▣ ; ZOOM	ASPECT				ASPECT ; ZOOM		ASPECT		ASPECT	
▼ ; TV	FAV -						TV/RADIO			
☐ ; ↻	AUTO				REPEAT		CH.LIST		CH.LIST	
☒ ; LOCK	ROOT				A-B		REC.LIST			
▲ ; FAV	FAV				▲		FAV		FAV	
○	○		○		○		○		○ ; POWER	
AV	INPUT		INPUT ; TV/AV		INPUT		INPUT		INPUT	
⌘	⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		⌘ ; MUTE		⌘		⌘ ; MUTE	
MENU	MENU		MENU		MENU ; OSD MENU	MENU	MENU		MENU	
EXIT	EXIT		EXIT		EXIT		EXIT		EXIT	
▲	▲		▲		▲		▲		▲	
◀	◀		◀		◀		◀		◀	
OK	OK		OK		OK		OK		OK	
▶	▶		▶		▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼		▼		▼	
⌘ ; SETUP	PICTURE		PICTURE		PICTURE	SETUP	PICTURE		P.MODE	
♪ ; TITLE	SOUND		SOUND		SOUND	TITLE	SOUND		S.MODE	
☐	TV/TXT		TV/TXT		TV/TXT ; SLOW		TV/TXT		TEXT	
GUIDE	REPEAT						EPG		EPG	
○	SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP		SLEEP	
☐	A-B				SUBTITLE		SUBTITLE		SUBTITLE	
RED ; ●	RED		RED		RED ; ◀		RED	● ; REC	RED	● ; REC.
GREEN ; ▸	GREEN		GREEN		GREEN ; ▸		GREEN		GREEN	
YELLOW ; ◀	YELLOW		YELLOW		YELLOW ; ◀		YELLOW		YELLOW	
BLUE ; ▸	BLUE		BLUE		BLUE ; ▸	SLOW	BLUE		BLUE	
☐	DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY		DISPLAY	
☐	☐		☐		☐		☐		☐	
VOL -	VOL -		VOL -		VOL-		VOL -		VOL -	
VOL +	VOL +		VOL +		VOL+		VOL +		VOL +	
CH V ; ⏏	CH -	⏏	CH -		CH-		CH ▼		CH -	⏏
CH A ; ⏏	CH +	▸	CH +		CH+		CH ▲		CH +	▸
⊕ ; SAT	GOTO		-/-		-/-		-/-		-/-	
CLEAR ; X			CANCEL				CANCEL		CANCEL	
◀ ; ●	◀	SUBPAGE	SUBPAGE		◀	SUBPAGE ; PROG.	◀	SUBPAGE	◀ ; SUBPAGE	SUBPAGE
▶ ; i	▶ ; TV/TXT	INDEX	INDEX		▶ ; ▸	INDEX ; INTRO	▶ ; ▸	INDEX	▶ ; TIME SHIFT	INDEX
▶ ; ?	▶	REVEAL	REVEAL		▶	REVEAL ; TITLE	▶	REVEAL	▶	REVEAL
▣ ; ⏏	▣ ; HOLD	HOLD	HOLD		▣	HOLD ; GOTO	▣	HOLD	▣ ; CANCEL	HOLD
▣ ; ⏏	▶ ; ▸ ; TV/TXT	SIZE	SIZE		▶ ; ▸	SIZE ; ANGLE	▶ ; ▸	SIZE	▶ ; TIME SHIFT	SIZE
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	