

Приложение IRC 229 F (версия 18.11.07 12:43)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта **IRC** приведены в разделе "Коды пульта **IRC 229 F**". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта **IRC** можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта **IRC** на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт **IRC** может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта **IRC 229 F**

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101
2 (201-299)	VCR	201
3 (301-399)	AUX	301
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 799
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта **IRC 229 F**

Коды к TV, VCR, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
OPLAY021	AUX, CD, DVD	301
RC1974502	HOME APPLIANCES	201
RC218240702B	AUX, CD, DVD	301
RC242330601B	AUX, CD, DVD	301
RC258210301B	AUX, CD, DVD	301
XY-3020	TV	101

* По каталогу «IRC»

ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА IRC 229 F

Кнопки пульта IRC 229 F	Код 101		Код 201		Код 301	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD			▶			
AUDIO ; NICAM						
VIDEO ; SYS			■		● ; LANGUAGE	
■ ; ZOOM	■■■		#		❖ ; MOVIE	
▼ ; TV			◀		□ ; ZOOM	
□ ; LOCK	□	□	■			
▲ ; FAV	△ ; FAVOURITES		*		▲ ; PHOTO	
○	○ ; POWER		○		— ; ■	
AV	SOURCE				DISC EJECT	
❖	❖ ; MUTE		■		○	NAS
MENU	MENU		■■■		❖ ; ❖	
EXIT	X ; EXIT		◀		DISC MENU	
▲	▲		▲		□	
◀	◀		◀		◀	
OK	ENTER ; ↵		OK		OK	
▶	▶		▶		▶	
▼	▼		▼		▼	
* ; SETUP	*		ENTER		* ; SETUP	
♪ ; TITLE	♪				♪ ; MUSIC	
■	TTX ; ■		T		MODE	
GUIDE	EPG				⌂ ; GUIDE	
○	SLEEP				⌚ ; INTERNET	
□	SUB ; □		□		▣ ; OPTION	
RED ; ●	RED ; ■	●	RED	●	FILE ; EDIT	
GREEN ; ■■	GREEN ; ▲		GREEN		Aa ; CAPTION	
YELLOW ; ▲	YELLOW ; ☀		YELLOW			
BLUE ; ▶▶	BLUE ; ■■		BLUE			
□	□		i		DISPLAY ; INFO	
□			◀		◀	
VOL -	❖ -		❖ -		❖ - ; △-	
VOL +	❖ +		❖ +		❖ + ; △+	
CH V ; ▲	CH V ; □		❖ -		◀	
CH A ; ▶▶	CH A ; □		❖ +		▶	
+ ; SAT						
CLEAR ; X	I/II ; □		CLEAR			
◀ ; ○	○ ; □		◀		◀	
▶ ; i	i ; □		▶		▶ / II ; ▶ II	
▶ ; ?	EPG ; □		▶		▶	
■ ; ■	■ ; □		■		■	
■■ ; ▲	■■ ; □		■■		▶ / II ; ▶ II	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0			