

Краткое приложение IRC 22 F (версия 22.12.21 14:41)

Модели оригинальных пультов и соответствующие им коды пульта IRC приведены в разделе "Коды пульта IRC 22 F". В таблице могут быть указаны не все модели оригинальных пультов: полный список и рисунки всех заменяемых оригинальных пультов смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Функции всех кнопок для некоторых кодов пульта IRC можно узнать из таблиц данного приложения и для каждого кода пульта IRC на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Пульт IRC может иметь дополнительные функции (если указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT** (см. в инструкции рис.1, п.16). Для доступа к дополнительным функциям нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая её нажатой**, нажмите ту кнопку, дополнительная функция которой Вам необходима.

Доступные коды пульта IRC 22 F

Номер базы кодов (диапазон кодов)	Устройство базы кодов	Доступные коды пульта
1 (101-199)	TV	101 - 104
2 (201-299)	VCR	201
3 (301-399)	AUX	301 - 320
4 (401-499)	-	Нет
5 (501-599)	TV	501 - 599
6 (601-699)	TV	601 - 699
7 (701-799)	TV	701 - 795
8 (801-899)	SAT	801 - 899
9 (901-999)	SAT	901 - 999

Базы кодов 5 – 9 являются бонусными и подходят к устройствам различных марок. Тип их устройств указан в столбце «Устройство базы кодов». Список заменяемых марок и коды к ним смотрите на сайте www.pult-irc.ru в разделе «Инструкции к пультам».

Коды пульта IRC 22 F

Коды к TV, VCR, AUX устройствам

Модель	Устр-во	Код
DVD-01	AUX, CD, DVD	305
EUR642210 (CD)	AUX, CD, DVD	303
EUR642210 (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
EUR643806	AUX, CD, DVD	303
EUR643900	AUX, CD, DVD	303
EUR644346 (AUDIO)	AUX, CD, DVD	310
EUR644346 (CD)	AUX, CD, DVD	307
EUR644346 (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
EUR644346 (TV)	TV	104
EUR644346 (VCR)	VCR	201
EUR644346 (VDP)	AUX, CD, DVD	313
EUR644348 (AUDIO)	AUX, CD, DVD	310
EUR644348 (CD)	AUX, CD, DVD	307
EUR644348 (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
EUR644348 (TV)	TV	104
EUR644348 (VCR)	VCR	201
EUR644348 (VDP)	AUX, CD, DVD	313
EUR644377 (AUDIO)	AUX, CD, DVD	310
EUR644377 (CD, TAPE)	AUX, CD, DVD	307
EUR644377 (DVD)	AUX, CD, DVD	308
EUR644377 (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
EUR644377 (TV)	TV	104
EUR644377 (VCR)	VCR	201
EUR644858 (CD)	AUX, CD, DVD	303
EUR644858 (RECEIVER)	AUX, CD, DVD	319
EUR644858 (TAPE)	AUX, CD, DVD	311
EUR645272	AUX, CD, DVD	316
EUR645403	AUX, CD, DVD	312
EUR646469 (AUDIO)	AUX, CD, DVD	310
EUR646469 (CD)	AUX, CD, DVD	303
EUR646469 (DVD)	AUX, CD, DVD	308
EUR646469 (TAPE)	AUX, CD, DVD	311
EUR646469 (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
EUR646469 (TV)	TV	104
EUR646469 (VCR)	VCR	201
EUR646498 (AUDIO)	AUX, CD, DVD	309
EUR646498 (CD, TAPE)	AUX, CD, DVD	307
EUR646498 (DVD)	AUX, CD, DVD	308
EUR646498 (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
EUR646498 (TV)	TV	104
EUR646498 (VCR)	VCR	201
EUR7702010	AUX, CD, DVD	315
EUR7702020 (AUDIO)	AUX, CD, DVD	310
EUR7702020 (CD)	AUX, CD, DVD	303
EUR7702020 (DVD)	AUX, CD, DVD	308

Модель	Устр-во	Код
EUR7702020 (TAPE)	AUX, CD, DVD	311
EUR7702020 (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
EUR7702020 (TV)	TV	104
EUR7702020 (VCR)	VCR	201
EUR7702050	AUX, CD, DVD	301
EUR7702070	AUX, CD, DVD	301
EUR7702080	AUX, CD, DVD	315
EUR7702140	AUX, CD, DVD	302
EUR7702170	AUX, CD, DVD	301
EUR7702270	AUX, CD, DVD	301
EUR7702290	AUX, CD, DVD	302
EUR7702300	AUX, CD, DVD	302
RAK-CH101WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-CH144WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-CH159WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-CH193WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-CH201WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-CH202WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-CH214WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-CH215WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-CH219WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-CH220WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-CH426WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-CH745WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-EHA16WH	AUX, CD, DVD	301
RAK-EHA18WH	AUX, CD, DVD	301
RAK-EHA20WH	AUX, CD, DVD	314
RAK-EHA21WH	AUX, CD, DVD	314
RAK-EHA28WH	AUX, CD, DVD	301
RAK-EHA29WH	AUX, CD, DVD	301
RAK-EHA32WH	AUX, CD, DVD	314
RAK-EHA33WH	AUX, CD, DVD	314
RAK-HDA06WH	AUX, CD, DVD	315
RAK-HDA07WH	AUX, CD, DVD	315
RAK-SC304W	AUX, CD, DVD	317
RAK-SC707WH	AUX, CD, DVD	306
RAK-SL170WH	AUX, CD, DVD	320
RAK-SU129WH (CD)	AUX, CD, DVD	318
RAK-SU129WH (DCC)	AUX, CD, DVD	319
RAK-SU129WH (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
RAK-SU181WH (CD)	AUX, CD, DVD	318
RAK-SU181WH (DCC)	AUX, CD, DVD	319
RAK-SU181WH (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
RAK-SU182WH (CD)	AUX, CD, DVD	318
RAK-SU182WH (DCC)	AUX, CD, DVD	319

Модель	Устр-во	Код
RAK-SU182WH (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
RAK-SU228WH (CD)	AUX, CD, DVD	318
RAK-SU228WH (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
RAK-SU301W	AUX, CD, DVD	318
RAK-SUA02WH (CD)	AUX, CD, DVD	318
RAK-SUA02WH (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
RAK-SUA03WH (CD)	AUX, CD, DVD	318
RAK-SUA03WH (TUNER)	AUX, CD, DVD	304
RC-2129MS	TV	102
RS09-M312	TV	101
XT-1418	TV	103
XT-21A5T	TV	103

* По каталогу «IRC»

Функции кнопок пульта IRC 22 F

Кнопки пульта IRC 22 F	Код 101		Код 102		Код 103		Код 104		Код 201	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD							PIP ACTION	⊕ +	CH ▲	▲
AUDIO ; NICAM			SOUND ; PIC		AUDIO		A ; S	AUDIO SWAP	AUDIO OUT ; SOUND	SAP/Hi-Fi
VIDEO ; SYS			SYS. ; BOOKMARK		SYS ; C-SYS ; Сист-а		V ; P	SYSTEM	VIDEO TV ; VCR/TV	VCR ; VTR
☐ ; ZOOM	ZOOM				ZOOM		ASPECT	SELF ASPECT	G-CODE	AUTO TRACKING
▼ ; TV							TV	⊖ -	CH ▼	▼
⏪ ; ⏩							PIP	☐ ; LIST STORE	SEARCH	M ; ZERO STOP
☐ ; LOCK	P.P		ANA ;PIC ;NORMAL		PP ; ⏪⏩ ; P.MODE		STILL	☐ ; RESET	COUNTER RESET	MEMORY
▲ ; FAV							FAVORITE	F.P.	TIMER REC ;EJECT	CLOCK/COUNTER
⊖	⊖		⊖ ; STANDBY		POWER ; ⊖		⊖ ; POWER	100Hz/PROGRE	POWER ; VCR ⊖	
AV	AV		TV/AV ; ⏪⏩		TV/AV ; TB/AB		TV/AV	AV SELECT	INPUT ; INPUT SEL.	
⏪	⏪		MUTE ; MUTE		MUTE ; ⏪		⏪	V.H.BASS		
MENU	MENU		MENU ; M		MENU ; PRESET		MENU ; MAIN MENU	MODE	MENU	MARK
EXIT							PNR	P.AI	EXIT	SKIP
▲	P ▲		↑		CH + ; P + ; CH ▲ ; ▲		UP ; ▲	+	▲	ON +
◀	◀		←		V - ; VOL - ; ◀		LEFT ; ◀	☐-	◀	OFF -
OK	MENU				MENU ; PRESET		N	R-TUNE	ENTER ; OK	DISPLAY / ENTER
▶	▶		→		V + ; VOL + ; ▶		RIGHT ; ▶	☐+	▶	OFF +
▼	P ▼		↓		CH - ; P - ; CH ▼ ; ▼		DOWN ; ▼	-	▼	ON -
⌘ ; SETUP			PIC ; PICTURE		PICTURE ; PIC		PICTURE MENU	MOOD LIGHT	PAL/MESECAM	PICTURE MODE
♪ ; TITLE			SOUND MODE		AUDIO ; SOUND		SOUND MENU	☐ ; SURROUND	REPEAT	REPEAT
☐	CALENDAR ; CALE		WOOFER ; CALEND.		GAME		☐ ; TXT	CH SEARCH	CLOCK COUNT	MONITOR
GUIDE	GAME				WOOF		TV/TEXT	CH SEARCH	PROG./CHECK	P
⊖	SLEEP		SLEEP ; ⊖ ; INTRO		SLEEP ; ZOOM		⊖	WAKE UP	SLEEP	TIME SEARCH
☐			CALL		CLOCK/OPTION ; ⊖		☐ ; LIST/F.TEXT	☐	TAPE SELECT	NAVI
RED ; ●			S.EFFECT				RED	⊕ -	● DIRECT REC	● REC
GREEN ; ▶			BBE				GREEN	⊕ +	▶ ; STILL ADV	SPEED ; SP/LP
YELLOW ; ◀							YELLOW	⊖ -	REV	REV PLAY
BLUE ; ▶							BLUE	⊕ +	FWD	SLOW ; ▶
☐	☐		☐ ; DISPLAY		OSD;DISPLAY;CALL		☐	MULTI WINDOW	DISPLAY	INDEX
⏪	⏪		RECALL ; DISPLAY		REP; RECALL; ALT.		P/C	CHANGE	OSD	◀◀JET REW
VOL -	◀-		VOLUME - ; ◀		V - ; VOL - ; ◀		◀ ; -	⊖ -	TRACK./V-LOCK -	SLOW - ; SEARCH -
VOL +	▶+		VOLUME + ; ▶		V + ; VOL + ; ▶		▶ ; +	⊕ +	TRACK./V-LOCK +	SLOW + ; SEARCH +
CH V ; ⏪	P ▼		PROGRAM - ; ▼		CH - ; P - ; CH ▼ ; ▼		P - ; V	▼	V ; CH V	INDEX ◀◀
CH A ; ▶	P ▲		PROGRAM + ; ▲		CH + ; P + ; CH ▲ ; ▲		P + ; A	▲	A ; CH A	INDEX ▶▶
⊕ ; SAT	-/-		⊕		-/- ; -/-/-/-		-/-	H.I ; ⊕	-/-	100
CLEAR ; X			SKIP				☐ ; CANCEL	GAME	ADD/DLT	CANCEL
◀◀ ; ●							☐ ; TIME TEXT	L.L	◀◀(REW)	<<
▶ ; i							☐ ; INDEX	⊕ +	▶ (PLAY)	3x ▶
▶▶ ; ?							☐ ; REVEAL	◀R	▶▶(F.FWD)	>>
■ ; ⌘							☐ ; HOLD	⊕ -	■ (STOP)	DATE -
; ⊖							☐ ; F/T/B	STROBE	(PAUSE) ; ▶	DATE +
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0	

Функции кнопок пульта IRC 22 F

Кнопки пульта IRC 22 F	Код 301		Код 302		Код 303		Код 304		Код 305	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
▲ ; DVD	DISC		DVD		CD		DVD		VIEW	
AUDIO ; NICAM	SIMUL STEREO		AUDIO		PHONO		AUDIO OFF		AUDIO	
VIDEO ; SYS	AUX		DISC		TAPE1		VCR		N/P	
☐ ; ZOOM	AV EFF. ; CEN. FOC.		ANGLE		TAPE2		STEREO		ZOOM	
▼ ; TV	TUNER/BAND		TUNER/AUX (BAND)	TV/VIDEO	DECK 1/2 (DECK)		TV			
⏪ ; ⏩	TAPE/DECK 1/2		TAPE/DECK 1/2				DIMMER		L/R	
☐ ; LOCK			POSITON MEMORY	KARAOKE EFFECT			SURROUND		ANGLE	
▲ ; FAV			▲		▲ ; OPEN/CLOSE		TUNER		▲	
⊖	⊖		⊖	TV ⊖	⊖ ; POWER (CD)	POWER (TAPE)	⊖ RECEIVER		⊖ ; POWER	
AV	VCR/AUX/6CH INP.		VCR(EXT)/VDP(AUX)	AV EFFECT	AUX		AUX	TV/AV		
⏪	MUTING		MUTING		MUTING		MUTING		MUTE	
MENU	TEST		MENU	SUPER SOUND EQ	DISC		DISC/BAND		MENU	
EXIT	CH SELECT		CH SELECT	S.3D AI EQ	DISC SKIP		PHONO		RETURN	
▲	▲		▲		TUNER PRESET ▲		TAPE ; TAPE 1		▲	
◀	◀		◀		-L		-L		◀	
OK	EQ ; EQ/AI EQ/M.EQ		ENTER		DISC ENTER		INPUT MODE		ENTER	
▶	▶		▶				+R		▶	
▼	▼		▼		TUNER PRESET V		TAPE 2		▼	
⌘ ; SETUP	FLAT		SETUP	PLAY MODE			TEST/SETUP		SETUP	
♪ ; TITLE	☐ PRO LOGIC		TOP MENU	FM MODE			STEREO/2CH MIX		TITLE	
☐	AI EQ		KARAOKE	MIX 2CH	PROGRAM MODE		CD		PBC	
GUIDE	PROGRAM		PROGRAM	PAGE	RANDOM MODE		DCC		PROG	
⊖	SLEEP		SLEEP	GROUP	TIME MODE	SLEEP	SLEEP		TIME	
☐	M.EQ 1/2/3		SUBTITLE	MARKER	TAPE ; MONITOR		NEO:6		SUBTITLE	
RED ; ●	SUPER SURROUND		REPEAT	SUPER SRND	A-B REPEAT		SFC		REPEAT	
GREEN ; ▶	SUPER 3D AI EQ		A-B REPEAT	EQ	REPEAT		DOLBY PRO LOG. II		STEP	
YELLOW ; ◀	SUPER SOUND EQ		TEST	CINEMA	LEVEL -	◀ (DECK)	SUBWOOFER		A-B	
BLUE ; ▶	DIGITAL S.WOOFER		LIGHT	D.ENH	LEVEL +		TOPE/BALANCE		SLOW	
☐	CD ; DISPLAY		GUI DISPLAY		10		EFFECT ; DELAY		OSD	
⏪			RETURN	RANDOM	RECALL		DIRECT TUNING		RETURN	
VOL -	VOLUME -		VOLUME -		VOLUME -	TV VOL -	VOLUME -		VOL -	
VOL +	VOLUME +		VOLUME +		VOLUME +	TV VOL +	VOLUME +		VOL +	
CH V ; ⏪	⏪⏪		⏪ ; SKIP ▼	TV CH V	⏪⏪ SKIP (CD)	PREV. DISC	CH ▼ ; TUNER PR.V		⏪ ; PREV	
CH A ; ▶	⏪⏪		⏪ ; SKIP ▲	TV CH A	⏪⏪ SKIP (CD)	NEXT DISC	CH ▲ ; TUNER PR.A		⏪ ; NEXT	
⊕ ; SAT	≥10 / -/-		≥10	☐ PL	≥10		≥10		10+	
CLEAR ; X	CANCEL		CANCEL	SUBWOOF. LEVEL	CLEAR		LEVEL			
◀◀ ; ●	⏪⏪		◀◀ SLOW/SEARCH		◀◀ SLOW/SEARCH	◀◀ (DECK)	◀◀ SLOW/SEARCH		◀◀ ; REV	
▶ ; i	▶		▶ DVD/CD		▶ (CD)	▶ (DECK)	▶ (DECK)		▶ ; PLAY/PAUSE	
▶▶ ; ?	⏪⏪		▶▶ SLOW/SEARCH		▶▶ SLOW/SEARCH	▶▶ (DECK)	▶▶ SLOW/SEARCH		▶▶ ; FWD	
■ ; ⌘	■		■ ; STOP		■ (CD)	■ (DECK)	H.BASS/C.FOCUS		■ ; STOP	
; ⊖	◀/		; PAUSE ; ◀/		(CD)	(DECK)	AV/MOVIE SFC		; PLAY/PAUSE	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 0		1, 2, ... 9, 10/0	